

Synchronisez votre Satellite avec l'application NETGEAR Orbi



Vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Orbi pour synchroniser votre satellite avec votre routeur.

Pour trouver l'application, scannez un code QR ou recherchez NETGEAR Orbi dans l'Apple App Store ou sur Google Play Store.

Remarque : si vous ne possédez pas d'appareil mobile, suivez les instructions de la section suivante.

1. Lancer l'application NETGEAR Orbi.
2. Appuyez sur l'icône de menu ☰ > **ADD SATELLITE** (AJOUTER LE SATELLITE).
3. Suivez les invites pour synchroniser votre satellite.

Pour plus d'informations, consultez la section *Couleurs des voyants pour la synchronisation du satellite*.



Synchroniser manuellement votre Satellite avec votre routeur

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application pour synchroniser votre satellite avec votre routeur, procédez comme suit :

1. Placez et branchez votre satellite.
Pour plus d'informations sur l'endroit où placer le satellite, consultez le manuel de l'utilisateur.
2. Appuyez sur le bouton **Sync** (Synchronisation) à l'arrière de votre satellite Orbi. Vous disposez ensuite de 2 minutes pour appuyer sur le bouton **Sync** (Synchronisation) à l'arrière de votre routeur.

Pour plus d'informations, consultez la section *Couleurs des voyants pour la synchronisation du satellite*.

Couleurs des voyants pour la synchronisation du satellite

L'anneau lumineux du satellite s'allume en blanc quand le satellite tente de se synchroniser avec le routeur, s'allume avec l'une des couleurs suivantes pendant environ trois minutes, puis s'éteint :

- **Bleu**
Le routeur et le satellite ont bien été synchronisés et la connexion entre le routeur et le satellite est de bonne qualité.
- **Orange**
Le routeur et le satellite ont bien été synchronisés et la connexion entre le routeur et le satellite est correcte. Vous pouvez éventuellement rapprocher le satellite Orbi du routeur Orbi.
- **Magenta**
Le satellite a échoué à se synchroniser avec le routeur. Rapprochez le satellite du routeur et réessayez.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.



201-21456-01

Février 2017

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis



NETGEAR INT LTD
Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

orbi™

Guide de démarrage rapide

NETGEAR®

C'est terminé !



Contenu de l'emballage



Satellite Orbi à prise murale
(Modèle RBW30)

Aperçu du satellite Orbi à prise murale



- 1 Anneau lumineux (non illustré dans l'image)
- 2 Bouton Sync (Synchroniser) (également utilisé pour la connexion WPS)
- 3 Bouton de réinitialisation