


Synchronisieren des Satellite mit der NETGEAR Orbi App



Sie können die NETGEAR Orbi App zum Synchronisieren Ihres Satellite mit Ihrem Router verwenden.

Scannen Sie einen QR-Code, um die App zu finden, oder suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach NETGEAR Orbi.

Hinweis: Wenn Sie kein Mobilgerät besitzen, befolgen Sie die Anweisungen im nächsten Abschnitt.

1. Starten Sie die NETGEAR Orbi App.
2. Tippen Sie auf das Menüsymbol  > **ADD SATELLITE** (SATELLITE HINZUFÜGEN).
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihren Satellite zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [LED-Farben bei der Synchronisierung des Satellite](#).



orbi™

Kurzanleitung

NETGEAR®

Manuelles Synchronisieren des Satellite mit Ihrem Router

Wenn Sie die App nicht zum Synchronisieren Ihres Satellite mit Ihrem Router verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Platzieren Sie Ihren Satellite, und schließen Sie ihn an.
Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Satellite am besten positionieren, finden Sie im Benutzerhandbuch.
2. Drücken Sie die **Sync**-Taste auf der Rückseite Ihres Satellite und innerhalb von 2 Minuten die **Sync**-Taste auf der Rückseite Ihres Routers.
Weitere Informationen finden Sie unter [LED-Farben bei der Synchronisierung des Satellite](#).

LED-Farben bei der Synchronisierung des Satellite

Die ringförmige LED des Satellite leuchtet weiß, während der Satellite versucht, sich mit dem Router zu synchronisieren. Anschließend leuchtet die LED etwa drei Minuten lang in einer der folgenden Farben und erlischt schließlich:

- **Blau**
Der Satellite wurde erfolgreich mit dem Router synchronisiert, und die Verbindung zwischen Router und Satellite ist gut.
- **Gelb**
Der Satellite wurde erfolgreich mit dem Router synchronisiert, und die Verbindung zwischen Router und Satellite ist ausreichend. Überlegen Sie, den Orbi Satellite näher am Orbi Router zu platzieren.
- **Magenta**
Der Satellite konnte nicht mit dem Router synchronisiert werden. Positionieren Sie den Satellite näher am Router, und versuchen Sie es erneut.

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden haben. Besuchen Sie www.netgear.com/support, um Ihr Produkt zu registrieren, Hilfe sowie Zugriff auf die neuesten Downloads zu erhalten und unserer Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.



201-21453-01

Februar 2017

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Alles eingerichtet!



Lieferumfang



Orbi Satellite
(Steckdosendesign)
(Modell RBW30)

Orbi Satellite (Steckdosendesign) – Übersicht



- 1 Ringförmige LED (nicht abgebildet)
- 2 Sync-Taste (wird auch zur Herstellung einer WPS-Verbindung verwendet)
- 3 Reset-Taste