



## Guía de inicio rápido

### Sincronización del satélite con la aplicación NETGEAR Orbi



Puede utilizar la aplicación NETGEAR Orbi para sincronizar su satélite y router.

Para buscar la aplicación, escanee un código QR o busque NETGEAR Orbi en Apple App Store o Google Play Store.

**Nota:** Si no dispone de un dispositivo móvil, siga las instrucciones que aparecen en la siguiente sección.

1. Inicie la aplicación NETGEAR Orbi.
2. Toque el icono de menú ☰ > **ADD SATELLITE** (Añadir satélite).
3. Siga las indicaciones para sincronizar el satélite.

Si desea obtener más información, consulte [Colores de los indicadores de sincronización del satélite](#).



### Sincronización manual del satélite con su router

Si no desea utilizar la aplicación para sincronizar el satélite y el router, siga estos pasos:

1. Coloque y enchufe el satélite.  
Para obtener más información sobre dónde colocar el satélite, consulte el manual del usuario.
2. Pulse el botón **Sync** (Sincronizar) en la parte posterior del satélite y, antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **Sync** (Sincronizar) en la parte posterior del router.

Si desea obtener más información, consulte [Colores de los indicadores de sincronización del satélite](#).

### Colores de los indicadores de sincronización del satélite

El indicador circular se ilumina en blanco mientras intenta sincronizarse con el router, luego se ilumina en uno de los colores siguientes durante unos tres minutos y, a continuación, se apaga:

- **Azul**  
El satélite se ha sincronizado correctamente con el router y la conexión entre ambos es buena.
- **Ámbar**  
El satélite se ha sincronizado correctamente con el router y la conexión entre ambos es aceptable. Considere la posibilidad de acercarse al satélite Orbi al router Orbi.
- **Magenta**  
El satélite no se ha podido sincronizar con el router. Coloque el satélite más cerca del router y vuelva a intentarlo.

### Soporte técnico

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Puede visitar [www.netgear.com/support](http://www.netgear.com/support) para registrar el producto, obtener ayuda, acceder a las últimas descargas y manuales del usuario, así como para unirse a la comunidad. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del soporte técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite: [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.



201-21460-01

Febrero de 2017

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San José, CA 95134 (EE. UU.)

**NETGEAR, Inc.**  
First Floor, Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irlanda

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

# Configuración completa



## Contenido de la caja



Satélite Orbi de montaje en pared (modelo RBW30)

## Información general del satélite Orbi de montaje en pared



- 1 Indicador circular (no se muestra en la imagen)
- 2 Botón Sync (Sincronizar) (también se utiliza para las conexiones WPS)
- 3 Botón de reinicio