


Contenu de l'emballage



Routeur



Câble Ethernet



Adaptateur secteur
(en fonction des
régions)

Fonctionnalités Pro Gaming et Nighthawk

Votre routeur est fourni avec les fonctionnalités Pro Gaming et Nighthawk suivantes. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse <https://www.netgear.com/npg/>.



Tableau de bord de jeu. Affichez un aperçu des paramètres de votre routeur.



Géofiltre. Réduisez les ralentissements en définissant une limite de distance entre vous et les serveurs de jeu ou les autres joueurs.



Qualité de service (QoS). Configurez l'attribution de bande passante pour chaque appareil et application connecté(e) à votre routeur.



Serveur VPN. Accédez à votre réseau domestique de manière sécurisée lors de vos déplacements.



Surveillance du réseau. Vérifiez votre réseau pour trouver les appareils qui monopolisent la bande passante et identifier les causes de ralentissement.



Application Nighthawk. Gérez votre routeur et votre réseau Wifi avec l'application.

NETGEAR®

Démarrage rapide

Nighthawk
Routeur pour le jeu
Modèle XR300

NIGHTHAWK®
PRO GAMING



① Configurez votre matériel

a. Positionnez les antennes.

Pour optimiser les performances du Wifi, positionnez les antennes comme illustré.



- b. Débranchez votre modem, retirez et remplacez la batterie de secours le cas échéant, puis rebranchez le modem.
- c. Branchez ensuite votre modem au port Internet jaune de votre routeur à l'aide du câble Ethernet.


Remarque : si votre connexion Internet ne nécessite pas de modem, branchez votre câble Ethernet principal au port Internet jaune du routeur.

d. Connectez le routeur à une source d'alimentation.

Le voyant d'alimentation  du routeur s'allume en vert continu lorsque le routeur est prêt.



② Configurez votre réseau

- a. Vérifiez que le voyant Wifi () est allumé en blanc.
- b. Cherchez l'étiquette sur votre routeur qui affiche le nom et le mot de passe du réseau Wifi de votre routeur.




- c. Connectez votre ordinateur compatible Wifi au réseau Wifi de votre routeur à l'aide du nom et du mot de passe du réseau Wifi indiqués sur l'étiquette.

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur plutôt qu'un appareil mobile pour configurer votre réseau.

d. Ouvrez un navigateur Web.

L'assistant d'installation NETGEAR s'affiche automatiquement.

- e. Si l'assistant d'installation ne s'affiche pas, rendez-vous sur www.routerlogin.net.
- f. Suivez les instructions qui s'affichent pour installer votre routeur et vous connecter à Internet.

Le voyant Internet du routeur  s'allume en blanc lorsque le routeur est connecté à Internet.



Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur <https://www.netgear.com/support/> pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et aux manuels de l'utilisateur les plus récents, et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Étendez la garantie et l'assistance technique de votre routeur avec NETGEAR ProSupport for Home (Etats-Unis uniquement). Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse <https://prosupport.netgear.com/home/>.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
(Etats-Unis)

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.



201-24682-01

Février 2019

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlande