








NETGEAR

安全にご利用いただくために

本製品は安全にご利用いただくために、ご使用になる前に必ずこの「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。


表記について

各図記号は以下のような意味を表しています。






-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物理的損害の発生が想定される事項があることを示しています。
-  記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。
-  記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。
-  分解禁止
-  禁止
-  指示

警告

設置について

-  アルコール、シンナーなどの揮発性可燃物の近くに設置しないでください。揮発性可燃物が本製品内部の電気部品に触れると火災や感電のおそれがあります。

電源について

-  ACアダプタ、電源コードのプラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。同梱されているACアダプタ、電源コード以外は使用しないでください。火災や感電のおそれがあります。また、同梱されているACアダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。
-  ACアダプタ、電源コードのプラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。また、たこ足配線をしてください。火災や感電のおそれがあります。
-  ACアダプタ、電源コードのプラグ、およびコンセントに付着したほこりは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱や火災の原因となることがあります。
-  電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また重い物をのせたり、引っばったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、火災や感電のおそれがあります。
-  電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電のおそれがあります。



203-11169-02

万一異常が起きたら

- ❗ 万一、煙が出たり変な臭いがあるなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感電のおそれがあります。すぐにACアダプタ、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。その後、NETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

使用場所について

- ⊘ 航空機内や病院内など無線機器の使用が禁止された場所では、本製品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

マイクロSIMカードについて

- ⊘ マイクロSIMカードを本製品へ取り付ける場合や取り外す場合は、必要以上の力を加えないでください。手や指を傷つけたり、故障の原因となることがあります。
- ❗ マイクロSIMカードは 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むなど、事故やけがの原因となります。

リチウムイオン電池(バッテリー)について






- ⊘ バッテリーを水や海水などの液体で濡らしたり、ストーブなどの熱源の近くに放置したり、バッテリーを加熱しないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ 同梱されているバッテリー以外は使用しないでください。また、バッテリーは正しい向きで取り付けてください。バッテリーを逆向きに取り付けると、発熱、破裂、発火の原因となります。同梱されているバッテリーを他の製品に使用しないでください。
- ⊘ バッテリーを分解・改造しないでください。また、バッテリーに強い衝撃を与えたり、バッテリーを投げつけたりしないでください。

NETGEAR





注意






設置について

-  湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすい物に近い場所、水のかかる恐れのある場所に、本製品を設置しないでください。火災や感電、故障の原因となることがあります。
-  各製品仕様で定められている温度、湿度（結露しないこと）の範囲の場所でお使いください。また放熱のために本体の周囲に十分な空間（最低5cm）を設けてください
-  いつでもACアダプタ、電源コードのプラグが抜けるように、コンセントの周りに物は置かないでください。万一本製品に異常が起きたとき、すぐにACアダプタ、プラグが抜けないために、火災や感電の原因になることがあります。
-  本体を壁やラックに取り付ける場合は、ネジにぐらつきがないかどうか、また本体が確実に固定されているかどうかを確認してください。本体がしっかりと固定されていないと、落下により製品の故障、けがの原因となることがあります。
-  本製品を重ねて置かないでください。また、本製品の上に物を置かないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

電源について

-  ACアダプタ、電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、必ずACアダプタ、プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
-  同梱されているACアダプタ、電源コードでは、AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因となることがあります。

使用上の注意

-  本製品をいかなる理由でも分解、改造しないでください。火災や感電の原因となります。また分解や改造をした製品は保証（修理・交換）の対象となりません。
-  使用中に本製品が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば、故障ではありません。ただし、長時間触れたまま使用すると、低温やけどになる場合があります。
-  本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
-  本製品を廃棄する際にわからない点、不明な点がありましたらNETGEARカスタマーサポートまでお問い合わせください。
-  NAS製品を廃棄する場合は、お客様の重要なデータを消去する必要があります。データを消去する場合は設定画面から【工場出荷時の状態に戻す】を選択してデータを消去してください。さらに万全を期すためには内蔵されたHDDを物理的、磁氣的に破壊する必要がありますので、お客様の責任においてデータ消去をお願い致します。

マイクロSIMカードについて

- ⊘ マイクロSIMカードの金属部を傷つけたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

リチウムイオン電池(バッテリー)について

- ❗ バッテリーが漏液したり異臭がするときはただちに火気から遠ざけてください。また、バッテリーに異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は、本製品より取り出して、使用をやめてください。
- ⊘ バッテリーを直射日光の当たる場所や炎天下駐車の内車など、高温になる場所に放置しないでください。本製品を決められた温度範囲以外で使用しないでください。