

AVVISI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA RELATIVI ALLA BATTERIA

Utilizzo sicuro della batteria

Prima di utilizzare la batteria, leggere e seguire queste istruzioni per l'uso.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, la mancata osservanza delle presenti avvertenze e istruzioni potrebbe arrecare al prodotto danni non coperti dalla garanzia NETGEAR.

In questo documento, i riferimenti alle batterie comprendono i pacchi batteria

Per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, attenersi alle seguenti istruzioni:

- **NON** utilizzare batterie contraffatte nei prodotti NETGEAR. Utilizzare solo batterie fornite da NETGEAR.
- **NON** utilizzare la batteria per finalità diverse da quelle previste.
- Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
- **NON** utilizzare la batteria se la custodia risulta danneggiata, rigonfia o compromessa. Tra gli esempi sono inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fuoriuscite di liquido, odori insoliti, ammaccature, corrosione, ruggine, crepe, rigonfiamenti, scioglimento e graffi.
- **NON** smontare, rompere, perforare, frantumare o manomettere la batteria.
- **NON** esporre la batteria a sostanze liquide. I liquidi possono penetrare nei circuiti della batteria causandone la corrosione e compromettendone la sicurezza.
- **NON** asciugare la batteria umida o bagnata con un apparecchio o una fonte di calore, come un asciugacapelli o un forno a microonde.
- **NON** posizionare il dispositivo o la batteria vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole. Temperature elevate possono causare rigonfiamenti, perdite o malfunzionamenti della batteria. Esempi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, posizionamento della batteria sopra o in prossimità di fonti di calore, superfici di cottura, elettrodomestici per la cottura, ferri da stiro, radiatori, caminetti o l'abitacolo di un veicolo o una finestra esposti a luce solare diretta.
- **NON** mettere a contatto la batteria con oggetti metallici. Se oggetti metallici, come i gioielli, rimangono vicino ai punti di contatto della batteria per un periodo prolungato, la batteria potrebbe surriscaldarsi o prendere fuoco.
- **NON** conservare la batteria insieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservarla in un ambiente fresco, asciutto e ventilato.
- **NON** caricare la batteria al rovescio. Prima di inserire la batteria, **ASSICURARSI** che lo scomparto sia vuoto e privo di residui o umidità.
- **NON** esporre la batteria alla luce solare diretta o a temperature estreme durante la ricarica. Caricare la batteria in un ambiente a temperatura ambiente, generalmente tra 20 °C e 26 °C (68 °F e 79 °F). La ricarica potrebbe essere temporaneamente disattivata se la temperatura della batteria è superiore a 60 °C (140 °F). Se la temperatura della batteria è elevata ma inferiore a 60 °C (140 °F), la batteria si caricherà a una velocità inferiore rispetto al solito.
- Evitare di far cadere la batteria o il prodotto NETGEAR con la batteria all'interno. La caduta, soprattutto su superfici dure o rigide, potrebbe causare danni alla batteria o al prodotto NETGEAR. Qualora si sospetti che la batteria possa aver subito danni, sostituirla immediatamente.
- **NON** lasciare mai l'hotspot mobile sotto carica per più di 24 ore. Scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Lasciare l'hotspot mobile collegato a un caricabatterie quando la batteria non è completamente scarica potrebbe deteriorare le prestazioni della batteria e/o danneggiare la batteria/il dispositivo.
- Se una batteria presenta un'autonomia significativamente inferiore rispetto a quando era nuova, ha raggiunto la fine della durata di vita prevista e si consiglia quindi di sostituirla. Per ottenere risultati e prestazioni ottimali, le batterie NETGEAR devono essere sostituite dopo 12 mesi di utilizzo o prima, a seconda dell'uso.

- Attenersi alle linee guida locali per lo smaltimento delle batterie usate. **NON** smaltire la batteria nel fuoco o in acqua.

Avviso sulle batterie contraffatte

Non utilizzare batterie contraffatte!

La qualità, l'affidabilità e la sicurezza delle batterie contraffatte sono incerte e in alcuni casi possono rivelarsi pericolose. È possibile che alcune batterie contraffatte possano incendiarsi o esplodere, causando lesioni o danni all'utente, alla proprietà o al prodotto NETGEAR.

Le batterie contraffatte non forniscono lo stesso standard di sicurezza elevato delle batterie NETGEAR. Le batterie agli ioni di litio devono includere dei marchi che dimostrano la loro conformità agli standard ambientali e di sicurezza locali. La vendita di batterie non conformi potrebbe essere illegale.

Le batterie contraffatte non sono dotate di protezione integrata dai guasti, dal calore e dal sovraccarico. Le batterie contraffatte rischiano di andare incontro a surriscaldamento imprevisto o incendio durante la ricarica. Le batterie NETGEAR soddisfano o superano gli standard del settore, inclusa la prevenzione del sovraccarico e del riscaldamento.

Rispetto alle batterie NETGEAR, le batterie contraffatte presentano capacità di ricarica notevolmente inferiori. Inoltre, le batterie contraffatte possono deteriorarsi rapidamente dopo un uso frequente, mostrare in modo non accurato i livelli di carica della batteria, espandersi e bloccarsi all'interno dello scomparto del prodotto, causare un'improvvisa perdita di alimentazione o danneggiare il prodotto NETGEAR.

La garanzia NETGEAR non copre i danni al prodotto causati da batterie o caricabatteria non originali.

Evitare l'acquisto di batterie su siti di aste online e altri siti di vendita online, in quanto tali piattaforme vendono prevalentemente batterie contraffatte.

Si consiglia di utilizzare sempre e solo batterie e caricabatteria originali forniti da NETGEAR per garantire qualità e sicurezza.

Solo le batterie NETGEAR garantiscono il funzionamento combinato di prodotto e batterie secondo gli standard di progettazione.

Suggerimenti utili per evitare gli accessori contraffatti

- Acquistare gli articoli solo direttamente da NETGEAR o da rivenditori autorizzati. Acquistare direttamente da NETGEAR o da un rivenditore autorizzato è il modo migliore per ottenere accessori originali NETGEAR.
- Prestare attenzione quando si acquista da siti esteri. Le merci contraffatte vengono vendute più spesso online da diversi paesi.
- Fare attenzione ai prezzi eccessivamente economici. Se si trovano articoli con prezzi troppo convenienti, potrebbe trattarsi di articoli contraffatti. Prima di approfittare di un prezzo molto basso, è bene considerare i danni che una batteria contraffatta può causare.
- Controllare la qualità della confezione. Le batterie sostitutive originali NETGEAR vengono sempre vendute sigillate in blister di alta qualità o in confezioni di cartone. Sono inoltre contrassegnate con il logo NETGEAR. NETGEAR non vende mai i propri prodotti all'interno di sacchetti di plastica o avvolti nella carta, pertanto si consiglia di non acquistare mai i prodotti confezionati in questo modo. Tenere presente che alcune merci contraffatte potrebbero presentare marchi olografici falsi.
- Verificare che le batterie si inseriscano correttamente nei dispositivi.
- Se la batteria non si inserisce facilmente e saldamente nello scomparto, potrebbe essere contraffatta.
- Fare attenzione al surriscaldamento. Le batterie o gli accessori contraffatti non sono conformi agli standard di sicurezza e qualità del settore e possono surriscaldarsi pericolosamente durante l'uso, con la probabilità di produrre fumo, sciogliersi, infiammarsi o addirittura esplodere.
- Assicurarsi che gli accessori funzionino come previsto. Le batterie contraffatte potrebbero non avere la stessa durata o mantenere la stessa carica delle batterie originali fornite con il prodotto NETGEAR. Se le prestazioni degli accessori non sono le stesse degli accessori originali, potrebbero essere contraffatti.

Anche in questo caso, acquistare direttamente da NETGEAR o da un rivenditore autorizzato è il modo migliore per ottenere accessori originali NETGEAR.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, NETGEAR, INC. DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL'UTILIZZO DI BATTERIE CONTRAFFATTE NEI PRODOTTI NETGEAR, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, INCENDI, DANNI ALLA PROPRIETÀ, LESIONI PERSONALI E/O DECESSO. UNA BATTERIA CONTRAFFATTA CHE PROVOCA DANNI AL PRODOTTO POTREBBE ANNULLARE E INVALIDARE LA GARANZIA NETGEAR, INC. L'UTENTE ACCETTA QUALSIASI RISCHIO ASSOCIATO ALL'USO DI BATTERIE CONTRAFFATTE NEI PRODOTTI NETGEAR, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, INCENDI, DANNI ALLA PROPRIETÀ, LESIONI PERSONALI E/O MORTE.