

## Informacje o zużyciu energii

Wersja: 2,0

Wymogi informacyjne dotyczące rozporządzenia Komisji (UE) 2023/826 w sprawie ekoprojektu dla trybu czuwania i wyłączenia oraz trybu czuwania w sieci, zużycia energii elektrycznej przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe.

Cały sprzęt NETGEAR objęty zakresem (UE) 2023/826 jest uważany za sprzęt sieciowy, a wszystkie przełączniki, routery i przedłużacze bezprzewodowe są uważane za „sprzęt sieciowy o wysokiej dostępności sieci” (sprzęt HiNA). Ponieważ wszystkie urządzenia NETGEAR objęte zakresem niniejszego rozporządzenia są zaprojektowane tak, aby zawsze były podłączone do Internetu, dostępność trybu wyłączenia i trybu czuwania jest nieodpowiednia do zamierzonego zastosowania. Ponieważ wszystkie produkty NETGEAR WiFi zawsze wykonują FUNKCJĘ GŁÓWNA, połączenie WiFi, dostępność funkcji zarządzania energią, zdefiniowana w ZAŁĄCZNIKU III 2 (c) w (UE) 2023/826, dla wszystkich produktów NETGEAR WiFi jest uważana za nieodpowiednią do zamierzonego zastosowania.

Poniższe informacje są dostarczane zgodnie z (UE) 2023/826:

**Tabela 1. Pobór mocy w określonych trybach**

| Produkt   | Tryb wyłączenia (W) <sup>1</sup> | Tryb gotowości (W) <sup>2</sup> | Sieciowy tryb gotowości — podłączony pojedynczy port (W) | Sieciowy tryb gotowości — wszystkie porty podłączone (W) <sup>3</sup> | Czas do trybu gotowości w sieci (minute) <sup>4</sup> |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GS105E    | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,2                                                      | 2,4                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS105EP   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,1                                                      | 4,6                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS105EPP  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,2                                                      | 4,9                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS105Ev2  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,9                                                      | 3,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS105PPv3 | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,1                                                      | 1,6                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS105Pv3  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,2                                                      | 1,4                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108Ev3  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 2,2                                                      | 4,5                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108Ev4  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,7                                                      | 3,5                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108LP   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,2                                                      | 4,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108MX   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 2,6                                                      | 5,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108PP   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,2                                                      | 4,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108Tv3  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,4                                                      | 5,1                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108v4   | 0.04                             | NIEDOSTĘPNE                     | 0,9                                                      | 3,3                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108v4   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 0,8                                                      | 2,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS108X    | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 2,3                                                      | 4,1                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS305E    | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,2                                                      | 2,3                                                                   | poniżej 1 min                                         |

| Produkt                   | Tryb wyłączenia (W) <sup>1</sup> | Tryb gotowości (W) <sup>2</sup> | Sieciowy tryb gotowości — podłączony pojedynczy port (W) | Sieciowy tryb gotowości — wszystkie porty podłączone (W) <sup>3</sup> | Czas do trybu gotowości w sieci (minute) <sup>4</sup> |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GS305EP                   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,0                                                      | 4,6                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS305EPP                  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,1                                                      | 4,7                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS305PPv3                 | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 0,8                                                      | 2,1                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS305Pv2                  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,5                                                      | 2,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS305Pv3                  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 0,8                                                      | 2,1                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS305v3                   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 0,8                                                      | 1,1                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS308EP                   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,9                                                      | 6,2                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS308EPP                  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,5                                                      | 5,8                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS308Ev4                  | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,6                                                      | 3,4                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS308PP                   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 1,2                                                      | 4,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS308v3                   | 0.2                              | NIEDOSTĘPNE                     | 0,7                                                      | 0,6                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| GS605v5                   | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 0,8                                                      | 1,0                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| MS105                     | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 4,7                                                      | 7,4                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| MS105/MS305               | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 5,0                                                      | 7,4                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| MS105E/MS305E             | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,0                                                      | 6,7                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| MS108UP/MS108TUP/MS108EUP | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 7,4                                                      | 12,4                                                                  | poniżej 1 min                                         |
| MS305                     | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 4,9                                                      | 7,4                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| MS308/MS308E              | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 3,7                                                      | 8,9                                                                   | poniżej 1 min                                         |
| PR460X/PR60X              | NIEDOSTĘPNE                      | NIEDOSTĘPNE                     | 6,9                                                      | 10,8                                                                  | poniżej 1 min                                         |

1 i 2: Nie dotyczy trybu wyłączenia i trybu gotowości.

3: Zużycie energii przez urządzenie w trybie gotowości sieciowej, jeśli wszystkie porty sieci przewodowej są podłączone, a wszystkie porty sieci bezprzewodowej są włączone.

4: Okres, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości sieciowej, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty.

Dostępnych jest kilka metod aktywacji i dezaktywacji portów sieci bezprzewodowej produktów NETGEAR:

- Użyj dedykowanego przycisku sprzętowego, jeśli jest dostarczany z produktami.
- Korzystaj z oprogramowania NETGEAR przeznaczonego dla tych produktów.
- Fizycznie odłącz urządzenie od sieci, odłączając je od zasilania.