

Informacje o zużyciu energii

Wersja: 3,0

Wymogi informacyjne dotyczące rozporządzenia Komisji (UE) 2023/826 w sprawie ekoprojektu dla trybu czuwania i wyłączenia oraz trybu czuwania w sieci, zużycia energii elektrycznej przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe.

Cały sprzęt NETGEAR objęty zakresem (UE) 2023/826 jest uważany za sprzęt sieciowy, a wszystkie przełączniki, routery i przedłużacze bezprzewodowe są uważane za „sprzęt sieciowy o wysokiej dostępności sieci” (sprzęt HiNA). Ponieważ wszystkie urządzenia NETGEAR objęte zakresem niniejszego rozporządzenia są zaprojektowane tak, aby zawsze były podłączone do Internetu, dostępność trybu wyłączenia i trybu czuwania jest nieodpowiednia do zamierzonego zastosowania.

Poniższe informacje są dostarczane zgodnie z (UE) 2023/826:

Tabela 1. Pobór mocy w określonych trybach

Produkt	Tryb wyłączenia (W) ¹	Tryb gotowości (W) ²	Sieciowy tryb gotowości — podłączony pojedynczy port (W)	Sieciowy tryb gotowości — wszystkie porty podłączone (W) ³	Czas do trybu gotowości w sieci (minute) ⁴
GS105E	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,2	2,4	poniżej 1 min
GS105EP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,1	4,6	poniżej 1 min
GS105EPP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,2	4,9	poniżej 1 min
GS105Ev2	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,9	3,0	poniżej 1 min
GS105PPv3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,1	1,6	poniżej 1 min
GS105Pv3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,2	1,4	poniżej 1 min
GS108Ev3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	2,2	4,5	poniżej 1 min
GS108Ev4	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,7	3,5	poniżej 1 min
GS108LP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,2	4,0	poniżej 1 min
GS108MX	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	2,6	5,0	poniżej 1 min
GS108PP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,2	4,0	poniżej 1 min
GS108Tv3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,4	5,1	poniżej 1 min
GS108v4	0.04	NIEDOSTĘPNE	0,9	3,3	poniżej 1 min
GS108v4	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	0,8	2,0	poniżej 1 min
GS108X	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	2,3	4,1	poniżej 1 min
GS305E	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,2	2,3	poniżej 1 min

Produkt	Tryb wyłączenia (W) ¹	Tryb gotowości (W) ²	Sieciowy tryb gotowości — podłączony pojedynczy port (W)	Sieciowy tryb gotowości — wszystkie porty podłączone (W) ³	Czas do trybu gotowości w sieci (minute) ⁴
GS305EP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,0	4,6	poniżej 1 min
GS305EPP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,1	4,7	poniżej 1 min
GS305PPv3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	0,8	2,1	poniżej 1 min
GS305Pv2	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,5	2,0	poniżej 1 min
GS305Pv3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	0,8	2,1	poniżej 1 min
GS305v3	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	0,8	1,1	poniżej 1 min
GS308EP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,9	6,2	poniżej 1 min
GS308EPP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,5	5,8	poniżej 1 min
GS308Ev4	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,6	3,4	poniżej 1 min
GS308PP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	1,2	4,0	poniżej 1 min
GS308v3	0.2	NIEDOSTĘPNE	0,7	0,6	poniżej 1 min
GS605v5	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	0,8	1,0	poniżej 1 min
MS105	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	4,7	7,4	poniżej 1 min
MS105/MS305	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	5,0	7,4	poniżej 1 min
MS105E/MS305E	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,0	6,7	poniżej 1 min
MS108UP/MS108TUP/MS108EUP	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	7,4	12,4	poniżej 1 min
MS305	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	4,9	7,4	poniżej 1 min
MS308/MS308E	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	3,7	8,9	poniżej 1 min
PR460X/PR60X	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE	6,9	10,8	poniżej 1 min

1 i 2: Nie dotyczy trybu wyłączenia i trybu gotowości.

3: Zużycie energii przez urządzenie w trybie gotowości sieciowej, jeśli wszystkie porty sieci przewodowej są podłączone, a wszystkie porty sieci bezprzewodowej są włączone.

4: Okres, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości sieciowej, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty.

Dostępnych jest kilka metod aktywacji i dezaktywacji portów sieci bezprzewodowej produktów NETGEAR:

- Użyj dedykowanego przycisku sprzętowego, jeśli jest dostarczany z produktami.
- Korzystaj z oprogramowania NETGEAR przeznaczonego dla tych produktów.
- Fizycznie odłącz urządzenie od sieci, odłączając je od zasilania.