

설치 가이드

SFP 포트 4개 및 24 포트 기가비트 이더넷 PoE+ 스마트 스위치

GS728TPv3 또는 GS728TPPv3



구성 물품

- NETGEAR GS728TPv3 또는 GS728TPPv3 스위치
- 분리 가능한 전원 코드(지역에 따라 다름)
- 탁상 설치를 위한 고무 풋패드
- 랙 설치를 위한 랙 장착형 키트
- 설치 가이드

참고: 설치에 대한 정보는 www.netgear.com/support/에서 다운로드할 수 있는 하드웨어 설치 가이드를 참조하십시오.



2022년 10월

단계. 스위치 연결하기





2. 스위치에 있는 포트 하나를 DHCP 서버(예: 라우터)가 포함된 네트워크에 연결합니다. **참고:** 소규모 사무실 또는 홈 오피스 네트워크에서는 스위치를 모뎀 또는 게이트웨이에 연결된 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.

SFP 포트를 사용할 경우 NETGEAR에서 구매 가능한 SFP 트랜시버 모듈을 삽입해야 합니다.

3. 스위치를 켜고 2분 동안 기다립니다. 스위치를 DHCP 서버가 있는 네트워크에 연결하면 스위치가 새로운 IP가 할당됩니다. (기본 스위치 IP 주소는 192.168.0.239입니다.)

이 스위치는 실내용으로 설계되었습니다. 이 스위치를 외부에 있는 장치에 연결하려면 외부 장치를 올바르게 접지하고 서지 보호 처리해야 하며, 스위치와 각 야외 장치 사이에 이더넷 서지 보호기를 직렬로 설치해야 합니다. 이렇게 하지 않을 경우 스위치가 손상될 수 있습니다.

경고: 이 스위치를 야외 케이블 또는 장치에 연결하기 전에 kb.netgear.com/000057103을 참조하여 안전 및 보증 정보를 확인하십시오.

380W입니다.

PoE Max LED 표시등에는 스위치에서 PoE 예산의 상태를 나타냅니다.

- 꺼짐: 충분한 상태입니다. 사용 가능한 PoE 전력이 7W 이상입니다.
- 됩니다.

NETGEAR 스위치 검색 도구를 사용하여 네트워크에서 스위치 IP 주소를 검색할 수 있습니다. NETGEAR Insight 구독자는 Insight 앱을 사용하여 스위치를 검색할 수도 있습니다.

NETGEAR 검색 도구를 사용하면 같은 네트워크에 스위치로 연결된 Mac 또는 Windows 기반 컴퓨터에서 스위치의 IP 주소를 검색할 수 있습니다. 이 도구를 다운로드하려면 www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx를 방문하십시오.

스위치와 모바일 장치가 같은 네트워크에 연결된 경우, NETGEAR Insight 앱을 사용하여 네트워크에서 스위치 IP 주소를 검색할 수 있습니다. 설정과 관계없이 Insight 앱을 사용하여 스위치를 등록하고 보증을 활성화할 수 있습니다.

- 앱을 다운로드합니다.
- 2. NETGEAR Insight 앱을 엽니다.
- 3. NETGEAR 계정이 없는 경우 CREATE NETGEAR ACCOUNT(NETGEAR 계정 만들기)를 탭하고 화면의 지시를 따릅니다.
- 4. NETGEAR 계정에 사용할 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 로그인을 탭합니다.
 - 옵션 1: 스위치와 모바일 장치가 같은 네트워크에 연결되어 있습니다. 스위치와 해당 IP 주소가 장치 목록에 표시됩니다. 다음 작업을 수행하십시오.
 - a. 스위치를 선택하거나 요청 취소됨을 탭합니다.
 - b. 다음 화면에서 장치 추가를 탭하고 3.5단계를 계속 진행합니다

2 단계. PoE 상태 확인

스위치는 각 포트에 최대 30W PoE+(IEEE 802.3at)를 공급할 수 있습니다. 모든 활성 PoE+ 포트 전체의 최대 PoE 전원 예산은 GS728TPv3 모델의 경우 190W이고, GS728TPPv3 모델의 경우

- 노란색 점등: 사용 가능한 PoE 전력이 7W 이하입니다.
- 노란색 점멸: 직전 2분 동안 사용 가능한 PoE 전력이 7W 이하였던 횟수가 최소 한 번은

3단계. 네트워크에서 스위치 검색

옵션 A: NETGEAR 스위치 검색 도구 사용하기

옵션 B: NETGEAR Insight 앱 사용하기

1. Google 또는 Apple 앱 스토어를 방문하여 NETGEAR Insight를 검색한 다음 최신 버전의

스위치에 장치 목록이 표시되지 않으면 오른쪽 상단 모서리에서 +를 탭한 후 네트워크 스캔을 탭합니다. 스위치가 여전히 표시되지 않을 경우 아래의 옵션 2를 따르십시오.

- 옵션 2: 스위치와 모바일 장치가 같은 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. 스위치와 해당 IP 주소가 장치 목록에 표시되지 않습니다. 다음 작업을 수행하십시오.
- a. 오른쪽 상단 모서리의 +를 탭합니다.
- b. 모바일 장치의 카메라를 사용하여 바코드 또는 QR 코드를 스캔하거나 시리얼 번호를 입력한 후 3.5단계를 계속 진행합니다.
- 5. 화면의 지침에 따라 스위치 등록을 완료하십시오. 프로세스를 진행하는 동안, 스위치 관리 및 모니터링 작업을 장치 UI에서 수행할지 또는 NETGEAR Insight를 사용하여 클라우드에서 원격으로 수행할지 결정합니다.
 - 장치 UI: 나중에를 탭합니다. 그런 다음 4 단계. 장치 UI에 로그인하여 스위치 구성하기을(를) 계속 진행합니다
 - NETGEAR Insight 클라우드 포털 또는 Insight 앱: Insight로 관리를 탭합니다. 그런 다음 4 단계, 장치 비에 로그인하여 스위치 구성하기 및 5*단계, 관리 모드를* NETGEAR Insight 로 변경을(를) 계속 진행합니다.

4단계. 장치 UI에 로그인하여 스위치 구성하기

스위치를 플러그 앤 플레이 장치로 사용하거나, 장치 사용자 인터페이스(UI)에 로그인하여 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1. 같은 네트워크에 스위치로 연결된 컴퓨터 또는 태블릿에서 웹 브라우저를 엽니다. 유선 연결 또는 WiFi 연결을 사용할 수 있습니다.
- 2. 웹 브라우저의 주소 필드에 3*단계, 네트워크에서 스위치 검색*에서 검색된 스위치 IP 주소를 입력합니다.

스위치가 인터넷에 연결되면 '등록하여 보증을 활성화하세요' 페이지가 표시됩니다. 그러나 스위치를 NETGEAR Insight 앱에 이미 등록한 경우, 장치 UI 로그인 페이지가 표시되며 4.4 단계를 계속 진행할 수 있습니다.

- 3. NETGEAR Insight 앱으로 스위치를 아직 등록하지 않은 경우 다음 버튼 중 하나를 클릭하십시오.
 - 장치 등록: 이 버튼은 스위치가 인터넷에 연결된 경우 표시됩니다. 스위치를 등록하 후 보증을 활성화할 수 있습니다. 스위치를 등록할 경우 제공되는 다양한 이점에 대한 정보는 www.netgear.com/why-register/를 참조하십시오.
 - 등록 키 입력: 예를 들어 MyNETGEAR.com 사이트에 등록하여 등록 키를 받은 경우, 해당 키를 입력한 후 장치 UI에 로그인할 수 있습니다.

다음 페이지에 계속

- **등록을 건너뛰고 UI에 액세스하기**: 등록은 필수 사항은 아니지만 강력하게 권장합니다. 구매 후 30일 내에 스위치를 등록하지 않으면 보증 권한에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 4. 메시지가 표시되면 기본 장치 관리자 비밀번호인 password를 입력하고 이동 버튼을 클릭합니다.
- 5. 기본 비밀번호 변경 페이지가 표시되면 새로운 장치 관리자 비밀번호를 지정하고 확인한 다음, 제출 버튼을 클릭하고 새 비밀번호를 사용하여 다시 로그인하십시오.

시스템 정보 페이지가 표시됩니다. 이제 스위치를 구성할 수 있습니다. 장치 UI에서 스위치를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오(www.netgear.com/support/를 방문하여 다운로드 가능).

5단계. 관리 모드를 NETGEAR Insight로 변경

참고: 관리 모드를 NETGEAR Insight로 변경하려는 경우에만 이 단계의 지침을 따르십시오.

기본적으로 장치 UI의 관리 모드는 Directly '웹 브라우저 인터페이스에 직접 연결'로 설정되어 있으며, 이 경우 장치 UI에서 스위치를 구성할 수 있습니다.

장치 UI의 관리 모드를 변경하여 Insight 클라우드 포털 또는 Insight 앱으로 클라우드에서 스위치를 원격으로 관리할 수 있습니다.

- 1. 같은 네트워크에 스위치로 연결된 컴퓨터 또는 태블릿에서 웹 브라우저를 엽니다. 유선 연결 또는 WiFi 연결을 사용할 수 있습니다.
- 2. 웹 브라우저의 주소 필드에 스위치의 IP 주소를 입력합니다.

장치 UI 로그인 페이지가 표시됩니다.

스위치를 아직 등록하지 않은 경우 '등록하여 보증을 활성화하세요' 페이지가 표시됩니다. 자세한 내용은 4*단계. 장치 UI에 로그인하여 스위치 구성하기*을 참조하십시오.

- 3. 장치 관리자 비밀번호를 입력하십시오. 이는 장치 UI에 최초로 로그인할 때 설정했던 비밀번호입니다.
- 0동 버튼을 클릭합니다.

시스템 정보 페이지가 표시됩니다.

- NETGEAR Insight 모바일 앱 및 Insight 클라우드 포털 라디오 버튼을 선택합니다.
- 팝업 창에서 확인 버튼을 클릭합니다.

- 7. 확인 버튼을 클릭합니다
- 8. 팝업 창에서 확인 버튼을 클릭합니다.

설정이 저장됩니다.

관리 모드를 Insight로 처음 변경할 경우, 스위치가 공장 기본 설정으로 초기화되며 NETGEAR Insight 클라우드 포털 또는 Insight 앱을 사용하여 스위치를 구성해야 합니다. Insight 클라우드 포털을 사용하는 것이 좋습니다.

참고: 여전히 장치 UI에 로그인하고 제한된 메뉴에 액세스할 수 있지만, 이제 장치 관리자 비밀번호 대신 스위치를 추가한 Insight 네트워크 위치의 Insight 네트워크 비밀번호를 입력해야 합니다.

PoE 고려 사항

스위치에서 공급하는 PoE 및 PoE+ 전력은 오름차순 포트 순서로 우선순위가 정해집니다(포트 1에서 포트 24까지, GS728TPv3 모델의 총 전력 예산은 190W이고 GS728TPPv3 모델의 총 전력 예산은 380W).

아래 표에는 재정의를 적용하지 않고 최대 케이블 길이인 100미터(328피트)로 계산한 표준 전력 범위가 나와 있습니다. 스위치에서 장치에 공급되는 PoE 전력이 부족한 경우, 짧은 케이블을 사용하는 걸 고려해 보십시오.

	장치 등급	호환되는 PoE 표준	등급 설명	스위치에서 공급되는 최대 전력	장치에 전달되는 전력
	0	PoE 및 PoE+	기본 전력(전체)	15.4W	0.44W~12.95W
	1	PoE 및 PoE+	매우 낮은 전력	4.0W	0.44W~3.84W
	2	PoE 및 PoE+	낮은 전력	7.0W	3.84W~6.49W
	3	PoE 및 PoE+	중간 전력	15.4W	6.49W~12.95W
_	4	PoE+	높은 전력	30.0W	12.95W~25.5W

PoE 문제 해결

- PoE Max LED가 노란색으로 점등된 경우 PoE 구독 초과를 방지하기 위해 하나 이상의 PoE 장치를 연결 해제하십시오.
- 스위치에 연결된 각각의 전원이 켜진 장치(PD)의 경우, 스위치의 연결된 PoE LED 표시등이 녹색으로 점등됩니다. PoE LED 표시등이 노란색으로 점등된 경우, 다음 표에 나열된 상태 중 하나로 인해 PoE 오류가 발생하여 PoE가 중단된 것입니다.

PoE 오류 상태

포트에서 PoE 관련

PD의 PoE 전력 수외 초과했습니다. PoE 연결의 최대 레벨은

포트의 PoE 전류가 PD의 분류 한계를 초과했습니다.

포트의 PoE 전압이 벗어났습니다.

다음은 발생 가능한 PoE 문제를 해결할 수 있는 방법입니다.

지원 및 커뮤니티

support.netgear.co.kr에 방문하여 기술 지원 정보를 얻을 수 있습니다. 자세한 제품 문의는 넷기어 고객센터를 통해 지원받으실 수 있습니다. 넷기어 고객지원 센터: 0079-8611-0045 (해외 무료 전화, 한국어 상담)

규제 및 법률

KC 적합인증 정보는 국립전파연구원(https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do)에서 확인하실 수 있습니다.

단락이	발생했습니다.
-----	---------

2가 스위치에서 허용하는 최대 수준을 연결의 최대 레벨은 15.4W이고 PoE+ 30W입니다.	문제의 원인은 아마도 연결된 PD 때문인 것 같습니다. PD의 상태를 확인하고, PD를 연결 해제한 후 재연결하거나 짧은 케이블을 사용해 보시기 바랍니다.
--	---

가능한 해결 방법

스위치에서 허용하는 범위를	스위치를 다시 시작하여 상태가 저절로 해결되었는지 확인하십시오. PD의 상태를 확인하고, PD를 연결 해제한 후 재연결하거나 짧은 케이블을 사용해 보시기 바랍니다.
----------------	---