NETGEAR BUSINESS

Podręcznik instalacji

8-portowy inteligentny przełącznik Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet MS108TUP



Zawartość opakowania

- 8-portowy inteligentny przełacznik NETGEAR Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet
- Zasilacz (przewód zasilający zależnie od regionu)
- Zestaw do montażu ściennego
- Gumowe nóżki
- Podrecznik instalacji



Sierpień 2023 r





Podłącz urządzenia do portów sieciowych multi-gigabit RJ-45 (1-8) na przednim panelu przełacznika.

Porty 1-4 z obsługą funkcji PoE++ (IEEE 802.3bt). Porty 5-8 z obsługą funkcji PoE+ (IEEE 802.3at). Aby dokonać podłączeń przy prędkości 1G i 2,5G, użyj kabli Ethernet o kategorii 5e (Kat. 5e) lub wyższej, zakończonych złączami RJ-45.

Podłącz jeden port przełącznika do sieci zawierającej serwer DHCP, np. router.

W przypadku małej sieci domowej lub biurowej podłącz przełącznik do portu LAN routera, który iest podłaczony do modemu lub bramki.

Włacz przełacznik i odczekaj dwie minuty.

Jeśli przełącznik został podłączony do sieci z serwerem DHCP, automatycznie przypisywany jest nowy adres IP. (Domyślny adres IP to 192.168.0.239).

Przełącznik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Aby podłączyć urządzenie znajdujące się na zewnątrz budynku, urządzenie zewnętrzne musi być odpowiednio uziemione i zabezpieczone przed przepięciami, a między przełącznikiem a urządzeniem zewnętrznym należy zainstalować ochronę przeciwprzepieciową Ethernet. W przeciwnym razie może doiść do uszkodzenia przełącznika.



OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem kabli lub urządzeń zewnętrznych do tego przełącznika zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i gwarancji na stronie https://kb.netgear.com/pl/000057103.

230 W.

wprowadź numer modelu.

Krok 3. Wykrywanie przełącznika w sieci

Za pomocą narzędzia NETGEAR Switch Discovery Tool można wykryć adres IP przełącznika w sieci. Subskrybenci aplikacji NETGEAR Insight mogą korzystać z aplikacji Insight w celu wykrycia przełącznika.

Sposób A: Za pomocą narzędzia NETGEAR Switch Discovery Tool

Narzędzie NETGEAR Switch Discovery Tool umożliwia wykrywanie adresu IP przełącznika w sieci za pomoca komputera Mac lub komputera z systemem Windows podłaczonego do tej samej sieci co przełącznik. Aby pobrać to narzędzie, odwiedź stronę netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

Sposób B: Za pomoca aplikacji NETGEAR Insight

- Możesz użyć aplikacji Insight, aby wykryć i zarejestrować przełącznik oraz aktywować gwarancję.

- Jeśli nie masz konta NETGEAR, dotknij opcji Create NETGEAR Account (Utwórz konto Netgear) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta NETGEAR, a następnie dotknij przycisku LOG IN (Zaloguj).

 - a. Wybierz przełącznik lub dotknij opcji **Unclaimed** (Nieodebrane).
 - b. Na następnym ekranie dotknij opcji ADD DEVICE (Dodaj urządzenie) i przejdź do kroku 3.5.

Krok 2. Sprawdzanie stanu zasilania PoE

Przełacznik może dostarczyć do 60W PoE++ (IEEE 802.3bt) do portów 1-4 i do 30W PoE+ (IEEE 802.3at) do portów 5-8. Maksymalny budżet mocy PoE dla wszystkich aktywnych portów PoE wynosi

- Dioda LED PoE Max po lewej stronie panelu przedniego wskazuje stan budżetu PoE na przełączniku:
 - Wył. Wystarczające. Dostępne jest więcej niż 7 W zasilania w standardzie PoE.
- Świeci nieprzerwanym żółtym światłem: Dostępne jest mniej niż 7 W zasilania w standardzie PoE.
- Miga światłem żółtym: Co najmniej raz w ciągu ostatnich dwóch minut było dostępne mniej niż 7 W zasilania w standardzie PoE.
- Aby uzyskać informacje na temat diod LED systemu, diod LED portów i instalacji, zapoznaj sie z instrukcją instalacji sprzętu, którą można pobrać ze strony www.netgear.com/support/download i

- Wejdź do sklepu z aplikacjami na urządzeniu mobilnym, a następnie wyszukaj i pobierz najnowszą wersję aplikacji NETGEAR Insight.
- 2. Otwórz aplikację NETGEAR Insight

Sposób 1: Przełącznik i urządzenie mobilne są podłączone do tej samej sieci.

Przełącznik i jego adres IP są wyświetlane na liście Devices (Urządzenia). Wykonaj następujące czynności:

Jeśli przełącznik nie jest wyświetlany na liście urządzeń, dotknij przycisku + w prawym górnym rogu i dotknij opcji **Scan Network** (Skanuj sieć). Jeśli przełącznik nadal nie jest wyświetlany, postępuj zgodnie ze Sposobem 2.

- Sposób 2: Przełącznik i urządzenie mobilne nie są podłączone do tej samej sieci. Przełącznik i jego adres IP nie są wyświetlane na liście urządzeń. Wykonaj następujące czynności:
- a. Dotknij ikony + w prawym górnym rogu.
- b. Użyj aparatu w urządzeniu mobilnym, aby zeskanować kod kreskowy lub kod QR lub wpisz numer seryjny, a następnie przejdź do kroku 3.5.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć rejestrację przełącznika. Podczas procesu konfiguracji zdecyduj, czy chcesz zarządzać przełącznikiem i go monitorować z poziomu interfejsu urządzenia, czy też zdalnie z chmury za pomocą aplikacji NETGEAR Insight:
- Interfejs użytkownika urządzenia: Dotknij opcji Not Now (Nie teraz). Następnie przejdź do punktu Krok 4. Logowanie do interfejsu użytkownika przełącznika.
- Portal NETGEAR Insight Cloud lub aplikacja Insight: Dotknij opcji Manage with Insight (Zarzadzai z Insight)

Następnie przejdź do Krok 4. Logowanie do interfeisu użytkownika przełacznika i Opcionalny Krok 5: Logowanie do interfejsu użytkownika przełacznika.

Krok 4. Logowanie do interfejsu użytkownika przełącznika

Przełącznika można używać jako urządzenia typu plug-and-play lub można zmienić ustawienia, logując się do interfejsu użytkownika urządzenia (UI).

- 1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze lub tablecie, który jest podłączony do tej samej sieci, co przełącznik. Możesz skorzystać z połączenia przewodowego lub sieci WiFi.
- 2. W polu adresu przegladarki internetowej wprowadź adres IP przełącznika, który został znaleziony w kroku Krok 3. Wykrywanie przełącznika w sieci.

Jeśli przełącznik jest podłączony do Internetu, zostanie wyświetlona strona Zarejestruj się, aby aktywować gwarancje. Jeśli jednak przełacznik został już zarejestrowany w aplikacji NETGEAR Insight, zostanie wyświetlona strona logowania interfejsu użytkownika urządzenia i można przejść do kroku 4.4.

- Jeśli przełącznik nie został jeszcze zarejestrowany w aplikacji NETGEAR Insight, kliknij jeden z następujących przycisków:
- **Register Your Device** (Zarejestruj urządzenie): Ten przycisk jest wyświetlany, gdy przełącznik jest podłączony do Internetu. Można zarejestrować przełącznik i aktywować gwarancję. Aby uzyskać informacje na temat wielu korzyści płynących z rejestracji przełącznika, odwiedź stronę netgear.com/pl/why-register/.
- Enter Registration Key (Wprowadź klucz rejestracji): W przypadku uzyskania klucza rejestracyjnego, na przykład poprzez zarejestrowanie przełącznika w witrynie MyNETGEAR.com, można wprowadzić klucz, a następnie zalogować się do interfejsu użytkownika urządzenia.
- Skip Registration and Access the UI (Pomiń rejestrację i przejdź do interfejsu użytkownika): Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie ją zalecamy. Jeśli przełącznik nie zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty zakupu, może to mieć wpływ na uprawnienia gwarancyjne.

- Po wyświetleniu monitu wprowadź domyślne hasło administratora urządzenia, czyli **password**, a następnie kliknij przycisk Login (Zaloguj).
- Jeśli zostanie wyświetlona strona Change Default Password (Zmień domyślne hasło), określ i potwierdź nowe hasło administratora urządzenia, kliknij przycisk **Submit** (Prześlij) i zaloguj sie ponownie przy użyciu nowego hasła.

Wyświetli się strona System Information (Informacje o systemie). Można teraz skonfigurować przełącznik. Więcej informacji na temat konfiguracji przełącznika z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi, która można pobrać, odwiedzając strone www.netgear.com/support/download i wprowadzając numer modelu.

Opcjonalny Krok 5: Logowanie do interfejsu użytkownika przełącznika

UWAGA: Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym kroku tylko wtedy, gdy chcesz zmienić tryb zarzadzania na NETGEAR Insight.

Domyślnie tryb zarządzania w interfejsie użytkownika urządzenia jest ustawiony na Directly Connect to Web Browser Interface (Połacz bezpośrednio z interfejsem przegladarki internetowej), co umożliwia skonfigurowanie przełącznika z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia.

Zmień tryb zarządzania w interfejsie użytkownika urządzenia, aby zdalnie zarządzać przełącznikiem z chmury za pomocą portalu Insight Cloud lub aplikacji Insight.

Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze lub tablecie, który jest podłączony do tej samej sieci, co przełącznik.

Możesz skorzystać z połączenia przewodowego lub sieci WiFi.

W polu adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres IP przełącznika.

Zostanie wyświetlona strona logowania interfejsu użytkownika urządzenia.

Jeśli przełącznik nie został jeszcze zarejestrowany, zostanie wyświetlona strona Zarejestruj się, aby aktywować gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Krok 4. Logowanie do interfejsu użytkownika przełącznika.

Wprowadź hasło administratora urządzenia.

Jest to hasło, które zostało ustawione przy pierwszym logowaniu do interfejsu użytkownika urządzenia.

Kliknij przycisk **Login** (Zaloguj).

Wyświetli się strona System Information (Informacje o systemie).

- Wybierz przycisk opcji NETGEAR Insight Mobile App and Insight Cloud Portal (Aplikacja mobilna NETGEAR Insight i Portal Insight Cloud).
- W oknie podręcznym kliknij przycisk **OK**.
- Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
- W oknie podręcznym kliknij przycisk **OK**. Ustawienia zostaną zapisane.

Przy pierwszej zmianie trybu zarządzania na Insight przełącznik jest przywracany do domyślnych ustawień fabrycznych i należy go skonfigurować za pomocą portalu NETGEAR Insight Cloud Portal lub aplikacji Insight. Zalecamy korzystanie z portalu Insight Cloud.

UWAGA: Nadal możesz zalogować się do interfejsu użytkownika urządzenia i uzyskać dostęp do ograniczonego menu, ale zamiast hasła administratora urządzenia musisz wprowadzić hasło sieciowe Insight dla lokalizacji sieciowej Insight, do której dodano przełacznik.

Uwagi dotyczące urządzeń PoE

Przełacznik nadaje priorytet zasilania PoE portom według ich rosnacych numerów (od portu 1 do portu 8). Przełącznik może dostarczyć łącznie 230 W do wszystkich aktywnych portów PoE+ i PoE++.

- Porty 1-4: Każdy port PoE++ może dostarczyć do 60 W (802.3bt).
- Porty 5-8: Każdy port PoE+ może dostarczyć do 30 W (802.3at).

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe zakresy mocy bez stosowania pominiecia i obliczone dla maksymalnej długości kabla wynoszącej 100 metrów. Jeśli zasilanie PoE urządzenia przez przełącznik jest niewystarczające, należy rozważyć zastosowanie krótszego kabla.

Klasa urządzenia	Zgodne standardy PoE	Opis klasy	Maksymalna moc dostarczana przez przełącznik	Moc dostarczana do urządzenia
0	PoE, PoE+ i PoE++	Domyślne ustawienie mocy (pełne)	15,4 W	0,44-13,0 W
1	PoE, PoE+ i PoE++	Bardzo niski poziom zasilania	4,0 W	0,44-3,84 W
2	PoE, PoE+ i PoE++	Niski poziom zasilania	7,0 W	3,84-6,49 W
3	PoE, PoE+ i PoE++	Średni poziom zasilania	15,4 W	6,49-13,0 W
4	PoE+ i PoE++	Wysoki poziom zasilania	30,0 W	13,0-25,5 W
5	PoE++	Bardzo wysoka moc	45,0 W	25,5-40,0 W
6-8	PoE++	Bardzo wysoka moc	60,0 W	40,0-51,0 W

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami PoE

wystąpić:

Stan usterki urzadzenia PoE

porcie.

Zapotrzebowanie zasilania przez urządzenie PoE urządzenia zasilanego przekracza maksymalny poziom dopuszczalny w przypadku tego przełącznika Maksymalny poziom zasilania połączenia PoE to 15,4 W, 30 W w przypadku połączenia PoE+ i 60 W w przypadku połączenia PoE++.

zasilanego.

Napięcie w gniazdku urządzenia PoE znajduje się poza zakresem, na jaki zezwala przełącznik.

Oto kilka wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami PoE, które mogą

 Jeśli dioda LED PoE Max świeci nieprzerwanym żółtym światłem, odłącz co najmniej jedno urządzenie PoE, aby zapobiec nadsubskrypcji urządzeń PoE.

• Diody LED PoE odpowiadające poszczególnym urządzeniom zasilanym podłączonym do przełącznika świecą nieprzerwanym zielonym światłem. Świecąca nieprzerwanym żółtym światłem dioda LED PoE sygnalizuje wystąpienie usterki urządzenia PoE i jego wstrzymanie w związku z wystąpieniem jednej z wymienionych w tabeli potencjalnych usterek.

Możliwe rozwiązanie Wystąpiło powiązane z urządzeniem PoE zwarcie w Problem jest najprawdopodobniej

Wartości prądu urządzenia PoE w gniazdku przekraczają limit wynikający z klasyfikacji urządzenia związany z podłączonym urządzeniem zasilanym. Sprawdź stan urządzenia zasilanego, uruchom je ponownie, odłączając je i podłączając lub użyj krótszego przewodu.

Uruchom ponownie przełącznik, aby sprawdzić, czy problem rozwiąże się

zasilanego, uruchom je ponownie,

odłączając je i podłączając lub użyj

krótszego przewodu.

samoczynnie. Sprawdź stan urządzenia

Pomoc techniczna i społeczność

Odwiedź stronę netgear.com/support, aby uzyskać odpowiedzi na pytania i uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania.

Możesz także odwiedzić naszą Społeczność NETGEAR, aby uzyskać pomocne porady na stronie community.netgear.com.

Regulacje i przepisy prawne

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem https://www.netgear.com/pl/about/regulatory/. Przed podłaczeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami.

Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń. Port PoE jest przeznaczony wyłącznie dla połączeń wewnątrz budynku.

Dotyczy tylko urządzeń obsługujących częstotliwość 6 GHz: z urządzenia korzystać wyłącznie w pomieszczeniach. Działanie urządzeń obsługujących częstotliwość 6 GHz jest zabronione na platformach wiertniczych oraz w samochodach, pociągach, łodziach i samolotach (z wyjątkiem dużych samolotów lecących powyżej 3 km nad ziemią, w takim przypadku działanie urządzenia jest dozwolone). Działanie nadajników w paśmie 5,925-7,125 GHz jest niedozwolone dla komunikacji i sterowania bezzałogowymi systemami powietrznymi.

> NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD Floor 6, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia

© NETGEAR, Inc., NETGEAR oraz logo NETGEAR są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.