



Guida all'installazione di WiFi Range Extender WN2000RPT



Per iniziare

Il WiFi Range Extender di NETGEAR aumenta la distanza di una rete WiFi tramite il potenziamento del segnale WiFi esistente e il miglioramento della qualità complessiva del segnale su lunghe distanze. Un extender ripete i segnali da un router WiFi o access point esistente.



Un primo approccio con l'extender

Prima di procedere con l'installazione dell'extender, esaminare i LED, i pulsanti e le porte.

Pannello anteriore



Pannello posteriore



Descrizione dei LED

Utilizzare i LED durante l'installazione, in modo da individuare la migliore posizione per l'extender o per monitorarne le prestazioni.

LED velocità di II LED indica la connessione tra l'extender e il router o connessione l'access point.



- Verde senza intermittenza. Segnale ottimo.
- Giallo senza intermittenza. Segnale buono.
- Rosso senza intermittenza. Segnale scarso.
- Spento. Nessun segnale.

LED di stato

- Verde senza intermittenza. L'extender è acceso.
- Spento. L'extender è spento.
- extender
- LED dispositivo- II LED indica la connessione tra l'extender e il computer o il dispositivo mobile.



- Verde senza intermittenza. L'extender è collegato a un computer o dispositivo mobile.
- · Spento. L'extender non è collegato a un computer o dispositivo mobile.



- Verde senza intermittenza. Protezione WiFi abilitata (WPS o WPA2).
 - · Verde lampeggiante. È in corso la connessione WPS.
 - Spento. Protezione WiFi non abilitata.

Installazione dell'extender

Posizionare l'extender, collegarlo a una fonte di alimentazione e connetterlo alla rete WiFi.

Posizionamento e alimentazione dell'extender

- Posizionare l'extender nella stessa stanza del router WiFi.
 Nota: è necessario che l'extender si trovi in prossimità del router WiFi solo durante il processo di configurazione iniziale.
- 2. Collegare l'extender a un'altra presa elettrica.

Il LED di stato diventa verde. Se il LED di stato non si accende, premere il pulsante di **alimentazione**.

Connessione a una rete WiFi esistente

Per estendere la copertura della rete WiFi, è necessario connettere l'extender alla rete WiFi esistente. È possibile utilizzare uno dei due modi seguenti:

- **Connessione con WPS**. Per ulteriori informazioni, consultare *Connessione con WPS* a pagina 7.
- **Connessione con genie Smart Setup**. Per ulteriori informazioni, consultare *Connessione con NETGEAR genie Smart Setup* a pagina 9.

Connessione con WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente di connettersi facilmente a una rete WiFi protetta senza la necessità di inserire il nome e la password di rete.

La funzione WPS non supporta la protezione di rete WEP. Se si sta utilizzando una protezione WE, seguire le istruzioni riportate in *Connessione con NETGEAR genie Smart Setup* a pagina 9.

> Per la connessione con WPS:

- 1. Premere il tasto WPS 💮 sull'extender.
- 2. Entro 2 minuti, premere il pulsante **WPS** sul router o sull'access point.

Il LED della velocità di connessione sull'extender si accende a indicare che l'extender è connesso alla rete WiFi esistente.

Nota: se il LED della velocità di connessione non si accende, riprovare. Se il LED continua a essere spento, consultare *Connessione con NETGEAR genie Smart Setup* a pagina 9. 3. Cercare il nuovo nome di rete dell'extender.

Il nome della rete wireless (SSID) dell'extender viene modificato con il nome della rete WiFi esistente, aggiungendo **_EXT** alla fine del nome.

Ad esempio:

- Nome esistente della rete WiFi. NomeRete
- Nuovo nome della rete dell'extender. NomeRete_EXT
- Connettere i dispositivi WiFi esistenti alla nuova rete di extender (MyNetworkName_EXT).

Utilizzare la stessa password WiFi utilizzata per il proprio router WiFi.

5. Scollegare l'extender e avvicinarlo all'area con segnale WiFi debole.

La posizione scelta deve rientrare nella portata della rete del router WiFi esistente.



6. Collegare l'extender a un'altra presa elettrica.

Il LED di stato diventa verde. Se il LED di stato non si accende, premere il pulsante di **alimentazione**.

Utilizzare il LED della velocità di connessione sul pannello anteriore per scegliere un punto in cui la connessione dell'extender al router è ottimale.

Connessione con NETGEAR genie Smart Setup

 Utilizzare la gestione rete WiFi su un computer o dispositivo mobile per trovare e collegarsi alla rete WiFi (SSID) NETGEAR_EXT.



Una volta stabilita la connessione con il computer o il dispositivo mobile, il LED dispositivo-extender (diventa verde fisso.

2. Aprire una finestra del browser Web dallo stesso computer o dispositivo mobile.

Il browser indirizza l'utente direttamente a NETGEAR genie[®] smart setup.

Nota: se non si viene automaticamente indirizzati a NETGEAR genie, avviare un browser Web e immettere **www.mywifiext.net** nel campo indirizzi. Digitare **admin** come nome utente e **password** per la password.

3. Selezionare una rete WiFi da estendere e fare clic sul pulsante **Continue** (Continua).

C. Mileson			Refr	esh Contin
Settings	SSID	Channel	Signal	Security
0	NETGEAR16	1	100%	WPA2-PSK
0	NETGEAR85	1	100%	WPA2-PSK
	R6100_2G	6	100%	WPA2-PSK
0	KCPR_EXT	2	100%	WPAWPA2-PSK
0	ngguest	9	100%	WPA2-PSK
0	ntgrwlan	9	100%	WPA2-PSK
0	ntgrwlan	1	98%	WPA2-PSK
0	ngguest	1	96%	WPA2-PSK
0	ntgrwlan	1	92%	WPA2-PSK
0	ntgrwlan_2GEXT	3	92%	WPA2-PSK
0	ddnet24	5	92%	WPA2-PSK
0	2700vill ance 20EVT	4	00%	W/D42-D94

 Immettere la passphrase di rete (chiamata anche password o chiave di protezione) nel campo PassPhrase, quindi fare clic sul pulsante Continue (Continua).

	Your existing ne	twork in 2.4GHz:	
y Settings	Name (SSID): Security: PassPhrase :	R6100_2G WPA2-PSK (AES)	

 Creare un nome (SSID) per la rete wireless dell'extender nel campo 2.4GHz Network Name (SSID) (Nome rete 2,4 GHz (SSID)) e fare clic sul pulsante Continue (Continua).

Extender-to-Router Device-to-Extender	Enter the settings for the Extender network.		
Apply Settings	2.4GHz Network Name (SSID):	R6100_2G_EXT	
	Use the same security mode	and password as those for the e	xisting network.

Nota: per utilizzare le stesse impostazioni di protezione della rete esistente, selezionare la casella di controllo.

Le impostazioni vengono applicate e viene visualizzata la seguente schermata:

Apply Settings	Your Extender network has been created. Extender network (2.4GHz bigin):
	Wireless network name (SSID) : R6100_2G_EKT
	Security type: WHA2-PGK(ALG) Passofirase
	network names and connect. For example, you might use Windows software as shown below to connect your PC to the Extender network.
	nekori name and contect. For example, you might use Windows software as shown below to control your PC to the Extender network
	nekori name and connect. For example, you might use Windows software as shown below to conned your PC to the Extender network
	nelevori name and contred. For example, you might use Windows software as shown below to control your PCD the Electricare relevant.

6. Utilizzare la gestione rete WiFi su un computer o un dispositivo mobile per collegarsi alla nuova rete WiFi dell'extender.

Ripetere questo passaggio per tutti i computer e i dispositivi mobili.

7. Selezionare la casella di controllo e fare clic sul pulsante **Continue** (Continua).

Extender-to-Router	You are now one step away from completing the installation.
Apply Settings	Your Extender network has been created: Extender network (24.GHz bigin): Wireless network.name (550): R6100_20_EXT Securit Type: WH2A-PSK(48) Passphrase : Passphrase : Passphrase : Net, you will need to connect your wireless devices to the Extender network: On your wireless device (e.g. japoto, tablet, amatphone, gaming conside, etc) use the wireless manager to find the extender network names and connect. For example, you might use Windows software as shown below to connect your PC to the Extender network.
	Select a network to connect to Selecting his checkbox activales the contrave to the Estender network (Selecting his checkbox activales the Continue button)

8. Fare clic sul pulsante Finish (Fine).

9. Scollegare l'extender e avvicinarlo all'area con segnale WiFi debole.

La posizione scelta deve rientrare nella portata della rete del router WiFi esistente.



10. Collegare l'extender a un'altra presa elettrica.

Il LED di stato **(1)** diventa verde. Se il LED di stato non si accende, premere il pulsante di **alimentazione**.

Utilizzare il LED della velocità di connessione sul pannello anteriore per scegliere un punto in cui la connessione dell'extender al router è ottimale.

Connessione di dispositivi Ethernet

Dopo che l'extender si è connesso alla rete WiFi esistente, è possibile utilizzare l'extender per connettere fino a quattro dispositivi in modalità wireless al router o all'access point.



- Per connettere un dispositivo Ethernet al router WiFi o all'access point:
- 1. Configurare l'extender.

Per ulteriori informazioni, consultare *Posizionamento e alimentazione dell'extender* a pagina 6.

- Connettere l'extender a una rete WiFi esistente.
 Per ulteriori informazioni, consultare *Connessione a una rete WiFi esistente* a pagina 6.
- **3.** Collegare il cavo Ethernet da un dispositivo Ethernet alla porta Ethernet sull'extender.

Il dispositivo Ethernet si connette al router o all'access point.

Accesso alle impostazioni dell'extender

Dopo l'installazione, è possibile accedere all'extender per visualizzare o modificare le relative impostazioni.

- > Per accedere all'extender dopo la configurazione iniziale:
- 1. Collegare un computer o un dispositivo mobile alla rete dell'extender.
- Avviare un browser Web e digitare www.mywifiext.net o www.mywifiext.com nel campo indirizzi.
 Viene visualizzata una schermata di accesso.
- 3. Digitare admin come nome utente e password per la password.

Domande frequenti

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il manuale utente, disponibile all'indirizzo *http://support.netgear.com.*

La guida alla configurazione del browser Web continua a chiedere la chiave di protezione della rete (passphrase) e sono sicuro di aver inserito la passphrase corretta. Come risolvere il problema?

È probabile che l'extender sia stato posizionato al limite della copertura del router o dell'access point. Per ulteriori informazioni, consultare *Posizionamento e alimentazione dell'extender* a pagina 6.

Se si sta utilizzando una protezione WEP, assicurarsi di digitare la chiave wireless nel campo appropriato.

La connessione con NETGEAR_EXT è stata stabilita e il browser è stato avviato.

Perché non riesco a visualizzare la guida alla configurazione del browser Web?

Provare le seguenti soluzioni per la risoluzione dei problemi:

- Assicurarsi che il computer sia configurato per l'utilizzo del protocollo DHCP (la maggior parte).
- Assicurarsi che il LED dispositivo-extender sia verde e che si disponga di un indirizzo IP valido.

 Riavviare il browser Web e digitare www.mywifiext.net o www.mywifiext.com nel campo indirizzi. Digitare admin come nome utente e password per la password.

È possibile utilizzare l'extender collegandolo al router esistente tramite cavo Ethernet?

No. L'extender è progettato per stabilire una connessione wireless con il router o l'access point.

Quali sono il nome utente e la password per accedere all'extender?

Il nome utente è **admin** e la password predefinita è **password**. Entrambi distinguono maiuscole e minuscole.

In che modo è possibile ripristinare l'extender alle impostazioni predefinite?

- Utilizzare un oggetto appuntito come una penna o una graffetta per tenere premuto il pulsante Restore Factory Settings (Ripristina impostazioni predefinite) dell'extender per almeno cinque secondi, finché il LED di stato non lampeggia di giallo.
- Rilasciare il pulsante Restore Factory Settings (Ripristina impostazioni predefinite) e attendere il riavvio dell'extender. In questo modo l'extender viene reimpostato e vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

È quindi possibile accedere all'extender tramite il browser Web, utilizzando le impostazioni predefinite.

Supporto

Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR. Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo *https://my.netgear.com*.

La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina http://support.netgear.com.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali. È possibile scaricare il manuale utente online dal sito Web http://downloadcenter.netgear.com o attraverso il collegamento presente nell'interfaccia utente del prodotto.

Marchi commerciali

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.

Conformità

Per la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare il sito Web:

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito http://www.netgear.com/about/regulatorv/. Prima di collegare l'alimentazione.

consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Solo per uso in ambienti interni. Valido per la vendita in tutti i paesi membri dell'UE, gli stati EFTA e la Svizzera.

NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Dicembre 2013