

スタッカブル スマートスイッチ GS752TSB/GS752TPSB

同梱内容

- スマートスイッチ本体
- 電源ケーブル
- ラバーフットパッド
- ラックマウントキット
- リソース CD
- インストールガイド
- ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定を含む)

スイッチの設定

スマートコントロールセンターユーティリティをインストールしてスイッチの設定をします。

コンピューターにスマートコントロールセンターをインストール

- 1. コンピューターの CD ドライブにリソース CD を挿入します。
- セットアッププログラムを起動し、画面に表示されるインストールウィザードの指示に従ってスマートコントロールセンタ ーをインストールします。

スマートスイッチの接続

ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合は、スイッチをネットワークに接続するをご覧ください。

ネットワーク上で固定 IP アドレスをお使いの場合は、スイッチを固定 IP アドレスで設定するをお読みになり、その後にスイッチ をネットワークに接続するをご覧ください。

スイッチを固定 IP アドレスで設定する

ネットワーク上で固定 IP アドレスを使用している場合、スイッチをネットワークに接続する前にスイッチの IP アドレスを設定して ください。スイッチのデフォルト IP アドレスは 192.168.0.239 です。

注意:ネットワーク上で DHCP サーバーをお使いの場合、この手順は不要となります。スイッチをネットワークに接続する に進んでください。

- 1. コンピューターを 192.168.0.x サブネット中の固定 IP アドレスで設定します。
- 2. スイッチにコンピューターを接続します。



3. ネットワーク設定に合致するようにスイッチの IP アドレスを設定します。

スイッチをネットワークに接続する

 コンピューター等のデバイスをスイッチ前面の RJ-45 ネットワークポートに接続します。カテゴリ 5e(Cat 5e) 以上の ケーブルでコネクタが RJ-45 対応のものを使用します。



スマートスイッチ

- 2. スイッチをネットワークに接続します。
- 3. スイッチに AC アダプターを接続して電源を入れます。
- スマートコントロールセンターがインストールされているコンピューターがスイッチと同じサブネット上にあることを確認します。

スマートコントロールセンターユーティリティを使ってスイッチを設定する

 コンピューターのデスクトップまたは Windows のスタートメニューからスマートコントロールセンターユーティリティアイ コンをダブルクリックして次の画面を表示します。

evice List					Curi	rent Network Ad	apter 10.100.5.	2
Product	MAC Address	IP Address	System	Location	DHCP	Subnet Mask	Gateway	Firm W
GS752TP	00:8e:f2:ff:2f:8a	10.100.5.24	NMS200		Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	6.0.0.18
GS728TPP	00:8e:f2:ff:2e:86	10.100.5.76			Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	6.0.0.18
G\$724Tv3	00:01:01:02:02:0b	10.100.5.67	NMS200	CEC	Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	5.4.1.10
GS752TXS	c4:3d:c7:ac:de:ff	10.100.5.89	test	test	Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	5.2.0.26
	DHCP Refi	nash R	eboot Device	Web Browser	Access	Configure Devic	e Change	Password

2. Discover(検出)ボタンをクリックます。

スマートコントロールセンターユーティリティがスイッチを検出して MAC アドレス、IP アドレス、モデル番号等を表示します。

Device List					Curi	rent Network Ad	apter 10.100.5.	2
Product	MAC Address	IP Address	System	Location	DHEP	Subnet Mask	Gateway	FirmW
G\$752TP	00:8e:f2:ff:2f:8a	10.100.5.24	NMS200		Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	6.0.0.18
G\$728TPP	00:8e:f2:ff:2e:86	10.100.5.76			Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	6.0.0.18
G\$724Tv3	00:01:01:02:02:0b	10.100.5.67	NMS200	CEC	Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	5.4.1.10
GS752TXS	c4:3d:c7:ac:de:ff	10.100.5.89	test	test	Enabled	255.255.252.0	10.100.5.254	5.2.0.26
GS748Tv4	00:18:e7:86:13:dd	10.100.5.105	NM\$200		Disabled	255.255.252.0	10.100.5.254	5.0.2.33
	DHCP Ref	resh Re	eboot Device	Web Browser	Access	Configure Devic	e Change	Password

ユーティリティがスイッチを検出できない場合、ケーブル接続が正しくされていること、コンピューターの IP アドレス設 定がスイッチと同じサブネットにあることを確認し、Discover ボタンをクリックします。 設定したいスイッチの行をクリッ クして詳細を表示します。

3. Web Browser Access ボタンをクリックしてスイッチのログイン画面を表示します。

a Login	0
Password	
	LOGIN

4. デフォルトのパスワード password をすべて小文字で入力して LOGIN ボタンをクリックします。

NETGEAR								GS72 ProSafe® 24-Port Gigabit Stackable Smart 1 with 4 SFP u
System Switch	ing Routi	ing QoS	Security	Monitoring	Maintenance	Help	Index	LOGO
Management Device V	∕iew ∣ Stacking	SNMP LLDP	Services					
System Information	System I	offormation						
Slot Information								
IP Configuration IPv6 Network	System	mormation						
Configuration	System Name	2						
IPv6 Network	System Conta	act	123456 1.3.6.1.4.1.4526.100.10.11 Jan 1 00:10:55 2000 (UTC+0:00) 0 days 0 hours 10 mins 56 secs 00:00:01:02:02:03					
Time	Serial Numbe							
Denial of Service	System Obje	ct OID						
Green Ethernet	Date & Time							
	System Up Ti	dross						
	FAN Status					(1)		
	Unit ID	1 2	3	4	5 6			
	Fan 1	OK						
	Fan 2	ок						
	Versions					(7)		
	Unit No.	Model Name	Boot V	ersion	Software Version			
	1	GS728TS	B5.2.0.	2	5.3.0.5			
	6	GS728TS	(null)		(null)			
	<				111			
								DEFECT CALLER - LONG
								APPER

システム情報画面が表示されます。

5. スイッチを設定します。設定の詳細については、リソース CD または製品のウェブサイトよりダウンロードいただける ソフトウェア管理マニュアルをご覧ください。

トラブルシューティング

設定がうまくいかない場合は次の点をご確認ください。

- イーサネットケーブルが接続されていることを確認します。
 電源を入れた各コンピューターがスイッチに接続されており、対応するスイッチの LAN ポートのステータス LED が点灯していることを確認します。
- コンピューターのネットワーク接続が正しいことを確認します。
 多くの場合、コンピューターは DHCP 経由で IP アドレスを取得するよう設定されています。
 ネットワークが固定 IP アドレスを使用している場合、スイッチとコンピューターが有効な IP アドレスで設定されていることを確認します。詳しくはソフトウェア管理マニュアルをご覧ください。

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポート までご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、NETGEAR カスタマーサポート(http://www.netgear.jp/supportInfo/)をご参照ください。

NETGEAR カスタマーサポート 電話: 0120-921-080(フリーコール) 03-6670-3465(携帯・PHS など)受付時間:平日 9:00~

20:00 土日祝:10:00~18:00

〇お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。まずこれらの内容をご確認ください。

・NETGEAR 製品の製品名

・シリアル番号(本体に記載されている 13 桁程度の番号)

©2016 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、ProSAFE®は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。禁無断転写 2016 年 2 月