

## アンマネージプラス ファームウェア アップデート方法

アンマネージプラススイッチのファームウェアアップデートをおこないます。あらかじめ、アップデート作業をおこなう PC にファームウェアのファイルを保存しておきます。

- PCのIPアドレスをアンマネージプラススイッチと同じネットワークに設定します。
   アンマネージプラススイッチの初期IPアドレスは、「192.168.0.239/24」です。
- PCと機器が直接接続されている状態で、「Prosafe Plus 設定ユーティリティ」を起動します。
   「Prosafe Plus 設定ユーティリティ」は機器付属のリソース CD にバンドルされているほか、
   下記 URL からもダウンロードできます。

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS105E/ProSafe\_Plus\_Utility\_V2.2.36.zip

3. ユーティリティが起動しましたら任意のスイッチを選択し、右下の「適用」をクリックします。

🖉 ProSafe Plus 設定ユーティリティ	-					
NETGEAR Conned with Innovation <sup>®</sup> ネットワ ンステム VLAN スイッチの寛訳	C	aos NJV7	7			言語の選択: 日本語  ▼ 終7
*スイッチの選択	設	定するスイッチ	を選択してください			
	検出されたスイッチ					
		製品 GS108Ev1	スイッチ名	MAC アドレス e0:91:f5:03:77:77	IP アドレス 192 168 0 239	このPCのIPアドレス
		GSTOOLVT		60.51.15.55.11.11	132.100.0.233	132.100.0.101
				J	Ethi C	IP設定通用
Copyright © 1996-2012 Netgear ®						

4. ログインパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。初期値は、『password』です。

ログイン		×
パスワード	ログイン	

## **NETGEAR**<sup>°</sup>

ログイン後、「システム」>「メンテナンス」>「ファームウェアのアップグレード」の順にクリックします。

その後、「参照」から PC に保存されているファームウェアのファイルを選択し、「適用」をクリックします。

➢ ProSafe Plus 設定ユーティリティ-GS108Ev	Name and Address of State of Street and Street Stre		- 0 ×
NETGEAR Connect with Innovation		言語の選択:	GS108Ev1
ネットワ システム VLAN	Qosヘルブ	日本語 ▼	終了
ステータス メンテナンス トモニタリング	┆┃ <b>マルチキャスト</b>		
▶パスワード変更	ファームウェアのアップグレード		
<ul> <li>スイッチの再起動</li> <li>工場出荷時の設定</li> </ul>	ファームウェアのアップグレード	_	
>ファームウェアのアップグレード 、設定の保存	ファームウェアファイルの置き場所:		
設定の復元			
Copyright © 1995-2012 Netgear ®			

6. しばらくしますと、ファームウェアのアップグレードが開始されます。



7. 表示が 100%になりましたら、「OK」をクリックします。

ファームウ	ェアのアップグレード	
	100%	
	ОК	

## **NETGEAR**<sup>®</sup>

8. 機器が再起動しますので、しばらく待ちます。



ユーティリティに機器が表示されましたら、ファームウェアのアップグレードが完了です。
 万が一、機器が表示されない場合は、「更新」をクリックし機器が表示されるかご確認をお願いいたします。

ProSafe Plus 設定ユーティリティ						
NETGEAR Connect with Innovation					言語の選択:	
<b>ネットワ</b> システム VLAN	QoS	ヘルプ			日本語	終了
スイッチの選択						
*スイッチの選択	設定するス	マイッチを選択してくださ	<b>Б</b>			
	検出されたスイッチ					
	戀品	スイッチ名	MAC アドレス	IPアドレス	このPCのIPアドレス	
	GS108E	Ev1	e0:91:f5:93:77:77	192.168.0.239	192.168.0.101	
						_
			(	ar.		2 <b>4</b> FF
Convight @ 1996 2012 Notabox @				2.87	IPER JE	)센H1

10. ファームウェアのバージョンは、「システム」>「ステータス」>「スイッチの情報」から確認することができます。