

## Ticari markalar

NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation; NETGEAR, Inc. ve/veya bağıli şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. © NETGEAR, Inc. Her hakkı saklıdır.

## Uyumluluk

Geçerli AB Uygunluk Beyanları için:

[http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Yönelik tüm AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri ve İsviçre'de yalnızca iç mekân kullanımı içindir.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, ABD




201-15978-02

**Mart 2013**

# NETGEAR®


Connect with Innovation™

## N300 Wireless ADSL2+ Modem Yönlendirici DGN2200Bv4 Kurulum Kılavuzu



## Paket İçeriği

Kutuda aşağıdaki öğeler yer almalıdır. Öğelerden herhangi biri hatalı, eksik ya da hasarlıysa NETGEAR bayinize başvurun.



**N300 Modem Yönlendirici**



**Güç bağıdaştırıcısı**



**DSL kablosu**



**Ethernet kablosu**

Modem yönlendiricinizi bağlamak için bu şemayı izleyebilir veya bu kitapçıktaki talimatları uygulayabilirsiniz.

## 1. İnternet'e bağlanın.


Bir DSL veya kablo/fiber bağlantısı kullanın.

### DSL İnternet



VEYA

### Kablo/fiber İnternet



## 2. Modem yönlendiriciyi açın.

WiFi LED ışığının yanmasını bekleyin.

## 3. Bir bilgisayar bağlayın.


Bir Ethernet kablosu kullanabilir ya da kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

## 4. Bir tarayıcı açın.

NETGEAR genie ekranları.



Genie ekranını görmüyorsanız, [www.routerlogin.net](http://www.routerlogin.net) yazın. Kullanıcı adı için **admin** ve parola için **password** sözcüğünü yazın.



## Destek

NETGEAR ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkürler. Aygıtınızı kurduktan sonra ürün etiketinizdeki seri numarasını bulun ve aşağıdaki adrese kaydetmek için kullanın: <https://my.netgear.com>.

NETGEAR telefon desteğini kullanabilmeniz için ürününüzü kaydettirmelisiniz. NETGEAR NETGEAR, ürününüzün NETGEAR web sitesi aracılığıyla kaydedilmesini önerir.

Ürün güncellemeleri ve web desteği için <http://support.netgear.com> adresini ziyaret.

NETGEAR, yalnızca resmi NETGEAR destek kaynaklarını kullanmanızı önerir.

You can get the user manual online at <http://downloadcenter.netgear.com> or through a link in the product's user interface.

# İçindekiler

Başlamadan Önce .....	2
Modem Yönlendiricinizi Kurma .....	3
Önceden Ayarlanmış Kablosuz Güvenliği .....	5
Kablosuz Ağ Ayarları .....	6
Kablosuz Ağa Katılma .....	7
Değişiklik Yapmak için Modem Yönlendirici Erişimi .....	8
Sorun Giderme .....	9
ReadySHARE Erişimi .....	11
Diğer Özellikler .....	12

## Başlamadan Önce

DSL hattına veya fiber/kablo modemine doğrudan bağlanabilirsiniz.

**Not:** Bir DSL hattına bağlanıyorsanız, modem yönlendiricinizi kurmadan önce DSL hizmetinizin etkin olduğundan emin olun. DSL modeminizi kurmak ve İnternete bağlanmak için buradaki bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Kurulum işlemine başlamadan önce bu bilgileri el altında bulundurun.

- **DSL kullanıcı adı ve parola.** Bu bilgiler, hizmet için başvurduğunuzda DSL İSS'nizin size gönderdiği karşılama mektubunda yer alır. DSL İnternet hizmeti hesabı kullanıcı adı ve parolanızı buraya kaydedin:

Kullanıcı adı: \_\_\_\_\_

Parola: \_\_\_\_\_

- **Telefon numaranız veya DSL hesap numaranız.** Ses hizmetiniz yoksa DSL hesap numaranızı telefon numarası yerine kullanabilirsiniz.


# Modem Yönlendiricinizi Kurma

Bir mikro filtre sayesinde DSL hizmetiyle aynı hattı paylaşan standart telefon ekipmanıyla DSL'nin karışması önlenir. Bu tip aygıtlara örnek olarak telefonlar, faks makineleri, telesekreterler ve arayanın kimliğini gösteren aygıtlar verilebilir.

## 1. İnternet'e bağlanın.


DSL bağlantısı ve kablo/fiber İnternet bağlantısı kullanabilirsiniz.

### ➤ ADSL'i bağlamak için:



- Telefon hattı ile telefon arasında bir ADSL mikro filtresi kurun.
- Modem yönlendiricinin ADSL bağlantı noktasını, mikro filtrenin ADSL bağlantı noktasına bağlayın.
- Modem yönlendiriciniz ve telefonunuz aynı telefon hattına bağlıyorsa, evinizdeki her telefon hattı için bir ADSL mikro filtresi kullanın.

➤ **Kablo/fiber modemi bağlamak için:**




Kablo/fiber modemi modem yönlendirici aygıtının arka panelindeki Ethernet WAN bağlantı noktasına (etiketli 4/WAN) bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanın.

2. **Modem yönlendiriciye güç verin.**



- Güç bağdaştırıcısını yönlendiriciye bağlayın ve bir prize takın.
- Ön paneldeki WiFi LED ışığının yanmasını bekleyin. LED ışıklarından hiçbiri yanmazsa, modem yönlendiricinin arka panelindeki **Power On/Off** (Güç Açma/Kapatma) düğmesine basın.

### 3. Bir bilgisayar bağlayın.



Bir Ethernet kablosu kullanabilir ya da kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

- Kablolü bağlantı için, bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı modem yönlendirici aygıtınızdaki kullanılmayan sarı bir Ethernet LAN bağlantı noktasına bağlayın.
- Kablosuz bağlantı kurmak için, yönlendiricinin altındaki etikette bulunan önceden ayarlanmış kablosuz güvenlik ayarlarını kullanın.


### 4. Bir tarayıcı açın.

Modem yönlendirici aygıtına ilk kez bağlandığınızda, genie ekranı görüntülenir. İnternet'e bağlanmak için genie adımlarını izleyin. Genie ekranı görüntülenmezse, tarayıcıyı kapatıp tekrar açın ve adres çubuğuna **<http://routerlogin.net>** yazın. Bkz. *Sorun Giderme* sayfa 9.

## Önceden Ayarlanmış Kablosuz Güvenliği

Bu ürünün *benzersiz* bir WiFi ağ adı (SSID) ve ağ anahtarı (parola) vardır. Varsayılan SSID ve parola, kablosuz güvenliğinizi korumak ve en üst düzeye çıkarmak amacıyla her aygıt için seri numarası gibi benzersiz bir şekilde oluşturulur. Bu bilgi, ürünün altındaki etikette bulunur.

NETGEAR önceden ayarlanmış WiFi SSID ve parola bilgilerinizi değiştirmenizi önerir. Ayarları değiştirmeniz, etiketteki SSID ve parola geçerli olmaz.



WiFi ağ adı  
(SSID)

Ağ anahtarı  
(parola)

## Kablosuz Ağ Ayarları

Daha kolay yararlanabilmeniz için etiket üzerindeki önceden ayarlanmış varsayılan kablosuz ayarlarını buradaki alanlara kaydedin.

WiFi ağ adı (SSID):

---

Ağ anahtarı (parola):

---

Varsayılan ayarları değiştirirseniz kolaylıkla faydalanabilmek için buraya kaydedin ve bu kitapçığı güvenli bir yerde saklayın:

WiFi ağ adı (SSID):

---

Ağ anahtarı (parola):

---

Kablosuz parolanızı geri almak veya güncellemek için bir web tarayıcısına <http://www.routerlogin.net> yazın ve kullanıcı adı (admin) ve varsayılan parolayı (password) kullanarak oturum açın. Daha sonra **Wireless** (Kablosuz) seçeneğini belirleyin.

# Kablosuz Ağa Katılma

Kablosuz ağınıza katılmak için Wi-Fi Korumalı Kurulumu (WPS) veya el ile kurulum yöntemini kullanabilirsiniz.

## ➤ Ağa WPS kullanarak bağlanmak için:

1. Modem yönlendirici aygıtının üzerindeki **WPS** düğmesine



basın.

2. 2 dakika içinde, kablosuz bilgisayarınızdaki veya aygıtınızdaki **WPS** düğmesine basın veya WPS işlemini tamamlamak için kablosuz aygıtınızla birlikte gelen WPS yönergelerini izleyin.

**Not:** Bazı eski kablosuz bilgisayarlar ve aygıtlar WPS kullanamazlar.

## ➤ Ağa el ile katılmak için:

1. Bilgisayarınızda veya kablosuz aygıtınızda, kablosuz bağlantılarını yöneten yazılımı açın.  
Bu yazılım, alanınızdaki tüm kablosuz ağları tarar.
2. WiFi ağ adını (SSID) arayın ve seçin. SSID, modem yönlendirici aygıtının altındaki etikette bulunur.  
Kurulum işlemi sırasında ağınzın adını değiştirdiyse, bu ağ adını arayın.
3. Önceden ayarlanmış parolayı (veya değiştirdiyse, özel parolanızı) girin ve **Connect** (Bağlan) düğmesine tıklayın.

# Değişiklik Yapmak için Modem Yönlendirici Erişimi


NETGEAR genie ile modem yönlendirici kurulumunu tamamladıktan sonra modem yönlendirici aygıtında oturum açarak ayarlara bakabilir ve değişiklik yapabilirsiniz.

## ➤ Modem yönlendirici aygıtında oturum açmak için:

1. Modem yönlendirici aygıtına bağlı olan bir bilgisayarda veya kablosuz aygıtta bir web tarayıcısı açın.
2. Tarayıcının adres alanına **www.routerlogin.net** veya **www.routerlogin.com** yazın. Bir oturum açma bilgisi ekranı görüntülenir:



3. Kullanıcı adı için **admin** ve parola için **password** sözcüğünü girin. Temel Ana ekran görüntülenir:



Modem yönlendirici ekranları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı kılavuzuna bakın. Kullanıcı kılavuzu internette NETGEAR destek sayfasında bulunur: <http://support.netgear.com>.

➤ **Modem yönlendirici aygıtının kullanıcı adı parolasını değiştirmek için:**

1. Modem yönlendirici aygıtında oturum açın.
2. **Advanced > Administration > Set Password** (Gelişmiş > Yönetim > Parola Ayarla) seçeneklerini belirleyin.



3. Eski parolanızı yazın.
4. Yeni parolayı iki kez yazın
5. **Apply** (Uygula) düğmesine tıklayın.

## Sorun Giderme

➤ **Tarayıcı web sayfasını görüntülememezse:**

- Bilgisayarın kullanılabilir LAN Ethernet bağlantı noktalarından birine veya kablosuz olarak modem yönlendirici aygıtına bağlandığından emin olun.
- Modem yönlendirici aygıtının güce sahip olduğundan ve WiFi LED ışığının yandığından emin olun.
- Bilgisayar statik veya sabit bir IP adresine ayarlanmışsa (bu yaygın bir kullanım değildir), bu ayarı yönlendiriciden otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde değiştirin.

➤ **Modem yönlendirici açılmıyorsa:**

1. Kablolarınızı kontrol edin.

- Kabloların her birinin bağlantısını kesin ve kabloları yeniden bağlayın.
- DSL modem yönlendiricinizi duvardaki prize bağlayan telefon kablosunun bir filtreye takılı olup olmadığına bakın. Telefon ses hizmetiniz yoksa filtreye gerek yoktur. Gerekmediği halde kullanılan filtre ADSL sinyalinizi engelleyebilir.

2. Modem yönlendiricinizin gücünü kesin ve ardından tekrar açın.

- a. Modem yönlendiriciyi kapatın.
- b. Güç bağdaştırıcısı ve diğer tüm kabloları modem yönlendiricinin arka kısmından sökün.
- c. 30 saniye bekleyin ve kablolarla bağdaştırıcıyı tekrar modem yönlendiriciye bağlayın ve açın.
- d. Güç LED'inin yandığından emin olun. LED ışığı yanmıyorsa, güç bağdaştırıcısını başka bir güç çıkışında kullanmayı deneyin.
- e. LED ışıklarının yeşil yanmasını bekleyin.

3. Bir web tarayıcısı açın ve İnternete bağlanmaya çalışın.


1-3. adımlar sorunu çözmediyse:

4. Modem yönlendiricinizi sıfırlayın.

Modem yönlendiricinizi sıfırlamak için bir iğne ya da ataç kullanarak **Reset** (Sıfırla) düğmesine (küçük bir delikten erişilir) basın ve düğmeyi basılı tutun.

# ReadySHARE Erişimi

Diğer ağ kullanıcılarıyla içerik paylaşımında bulunmak için, kurulum ve ayarlardan sonra modem yönlendiricideki USB bağlantı noktasına bir USB depolama aygıtı bağlayın. (USB aygıtınızın özel sürücülere varsa uyumlu değildir.)



USB aygıtınız için bir güç kaynağı gerekiyorsa, bu kaynağı USB aygıtınızı modem yönlendirici aygıtına bağlarken kullanın. USB sürücüsünün paylaşımına hazır hale gelmesi yaklaşık 2 dakika sürer.

ReadySHARE hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.netgear.com/readysbare](http://www.netgear.com/readysbare) adresini ziyaret edin.

## ➤ USB aygıtınıza erişmek için:

### Windows sistemlerinde şu yöntemlerden birini kullanın:

- **Start > Run** (Başlat > Çalıştır) seçeneğini belirleyin ve iletişim kutusuna **\\readysbare** yazın. **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.
- Bir tarayıcı açın ve adres çubuğuna **\\readysbare** yazın.
- My Network Places (Ağ Bağlantıları) öğesini açın ve adres çubuğuna **\\readysbare** yazın.

### Mac sistemlerinde şu prosedürü izleyin:

1. **Go > Connect to Server** (Git > Sunucuya Bağlan) seçeneğini belirleyin.
2. Sunucu adresi olarak **smb://readysbare** girin.
3. **Connect** (Bağlan) seçeneğine tıklayın.

## Diğer Özellikler

Canlı Ebeveyn Denetimleri, trafik ölçümü, ReadySHARE, konuk erişimi ve daha fazlası için, lütfen şu sayfadan yönlendiricinizde oturum açın: <http://routerlogin.net>.

© 2012 NETGEAR, Inc. Her hakkı saklıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü NETGEAR, Inc. yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, herhangi bir tarama sisteminde depolanamaz veya herhangi bir biçimde herhangi bir dile çevrilemez.

Cihazları üst üste YIĞMAYIN veya dar alanlara ya da çekmecelere YERLEŞTİRMEYİN. Cihazınızın çevresinde en az 5 cm'lik (2 inç) bir hava alanı bulunduğundan emin olun.

### **Ticari markalar**

NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation NETGEAR, Inc.'nin ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Diğer marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © 2012 NETGEAR, Inc. Her hakkı saklıdır.