

Adaptador Wi-Fi USB A6200

Adaptador Wi-Fi 802.11ac

Contenido de la caja



Instalación

1. Introduzca el CD de recursos en la unidad de CD del equipo. Si no se abre la pantalla principal del CD, acceda a los archivos del CD y haga doble clic en **autorun.exe**.
2. Haga clic en **Setup** (Configurar).
Aparecerá la ventana de búsqueda de actualizaciones de software.
3. Si está conectado a Internet, haga clic en **Check for Updates** (Buscar actualizaciones). Si no lo está, haga clic en **Install from CD** (Instalar desde el CD).
4. Haga clic en la opción **I Agree** (Aceptar) del acuerdo de licencia y, a continuación, en **Next** (Siguiente).

Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que espere mientras se instala el software. Tras unos minutos, NETGEAR Genie le solicita que introduzca el adaptador.



5. Puede utilizar el adaptador con o sin la base para escritorio:
 - Para usar el adaptador con una base para escritorio, coloque el adaptador inalámbrico en la base y conecte el cable USB al puerto USB del equipo.
 - Para utilizarlo sin la base para escritorio, inserte el adaptador en un puerto USB del equipo, como se muestra en la imagen de la derecha.




6. Haga clic en **Siguiente**.

NETGEAR Genie muestra una lista de las redes inalámbricas disponibles en su área.



Instalación del controlador independiente

1. Introduzca el CD de recursos en la unidad de CD del equipo. Si no se abre la pantalla principal del CD, acceda a los archivos del CD y haga doble clic en **autorun.exe**.
2. Haga clic en **Install Windows Standalone Driver** (Instalar controlador independiente para Windows).
El controlador se instala en el equipo.
3. Introduzca el adaptador en un puerto USB del equipo cuando se le solicite, o bien, conéctelo con el cable USB incluido en la caja del producto.




Conexión a una red inalámbrica

Puede conectarse a una red inalámbrica desde NETGEAR Genie o bien, usar el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) si el router inalámbrico lo admite.

- **Opción 1: NETGEAR Genie.** Haga clic en su red inalámbrica (SSID) para seleccionarla y, a continuación, haga clic en **Connect** (Conectar). Si la red está protegida, introduzca la contraseña o clave de red.
- **Opción 2: WPS.** Mantenga pulsado el botón **WPS** del lateral del adaptador durante 2 segundos.




Antes de que transcurran 2 minutos, pulse el botón **WPS** del router o la puerta de enlace inalámbricos.



El adaptador se conectará a la red. Este proceso puede tardar varios minutos. La configuración se guarda en un perfil.

Comprobación del estado de la conexión

Tras instalar el adaptador, el icono de NETGEAR Genie aparece en la barra de sistema de Windows y en el escritorio. Haga doble clic en él para abrir NETGEAR Genie y realizar cambios o conectarse a una red inalámbrica diferente. El color del icono indica la intensidad de la conexión inalámbrica:

-  Blanco: 3-5 barras (intensidad alta)
-  Amarillo: 1-2 barras (intensidad baja)
-  Rojo: 0 (cero) barras (sin conexión)

Si extrae el adaptador, NETGEAR Genie no estará disponible, por lo que el icono tampoco se mostrará. Cuando vuelva a conectar el adaptador, el icono aparecerá de nuevo.

Ampliación del alcance y del rendimiento

Para aumentar el alcance y el rendimiento, puede girar la parte superior del adaptador de modo que quede perpendicular al mismo:



Para consultar la declaración de conformidad de la UE completa, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Condiciones: con el fin de mejorar el diseño interno, el funcionamiento y la fiabilidad, NETGEAR se reserva el derecho de realizar modificaciones del producto descrito en el presente documento sin previo aviso. NETGEAR no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la aplicación del producto o del circuito descritos en el presente documento.

En esta posición, las antenas internas se extienden desde el adaptador y aumenta el rendimiento Wi-Fi.

Servicio técnico

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en <https://my.netgear.com>.

De lo contrario, no podrá hacer uso del servicio telefónico de asistencia de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar el producto a través del sitio web de NETGEAR. Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en <http://support.netgear.com>.

Encontrará el manual del usuario en línea en <http://downloadcenter.netgear.com> o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.



201-15588-02



Septiembre de 2012



Este símbolo aparece conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). Si tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, deberá tratarlo y reciclarlo de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas por sus respectivos titulares. ©NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Para uso exclusivo en interiores en todos los países de la UE y Suiza.