




## Visualizzazione dello stato della connessione

È possibile visualizzare lo stato della connessione Wi-Fi tramite l'icona dell'adattatore visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows o nella barra dei menu Mac. Per visualizzare i dettagli relativi alla connessione Wi-Fi, utilizzare il software dell'adattatore.

Il colore dell'icona indica l'intensità del segnale della connessione Wi-Fi:

-  **Bianco**: connessione eccellente
-  **Giallo**: connessione debole
-  **Rosso**: nessuna connessione

Se si rimuove l'adattatore, il software dell'adattatore non sarà più disponibile e l'icona non verrà visualizzata. Se si inserisce nuovamente l'adattatore, l'icona verrà visualizzata nuovamente.

## Supporto e Community

Andare su [netgear.com/support](https://netgear.com/support) per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la pagina [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Conformità normativa e note legali

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, leggere <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Può essere applicato solo ai dispositivi da 6 GHz: utilizzare il dispositivo solo in un ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi a 6 GHz è vietato su piattaforme petrolifere, automobili, treni, barche e aerei, tuttavia il suo utilizzo è consentito su aerei di grandi dimensioni quando volano sopra i 10.000 piedi di altezza. L'utilizzo di trasmettitori nella banda 5.925-7.125 GHz è vietato per il controllo o le comunicazioni con sistemi aerei senza equipaggio.

**NETGEAR, Inc.**  
Piazza della Repubblica 32,  
20124 Milano


**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irlanda

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

**NETGEAR®**

## Avvio rapido

**NIGHTHAWK®**  
Adattatore USB Wi-Fi AC1900  
Modello A7000

 **NOTA:** scaricare e installare il software dell'adattatore o il driver standalone dal sito Web NETGEAR prima di inserire l'adattatore Wi-Fi nel computer.

## Contenuto della confezione



Adattatore USB Wi-Fi



Cavo USB 3.0 con supporto magnetico

Gennaio 2022



201-29474-01

# Installazione del software dell'adattatore per Windows o Mac

Il software dell'adattatore consente di collegare l'adattatore a una rete Wi-Fi. È possibile installare il software dell'adattatore su computer Windows o Mac

## Installazione del software dell'adattatore per Windows

1. Visitare la pagina <https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000> e scaricare il file del software più recente per Windows.
2. Estrarre i file dal file .zip.
3. Fare doppio clic sul file con estensione .exe che non include *Standalone* nel nome.
4. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

## Installazione del software dell'adattatore per Mac

1. Visitare la pagina <https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000> e scaricare il file del software più recente per Mac.
2. Estrarre i file dal file .zip.
3. Fare doppio clic file con estensione .dmg.
4. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

# Installazione del driver standalone per Windows

Il driver standalone per Windows consente di utilizzare le impostazioni di rete Wi-Fi Windows integrate del computer per connettere l'adattatore a una rete Wi-Fi invece di utilizzare il software dell'adattatore.

1. Visitare la pagina <https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000> e scaricare il file del software più recente per Windows.
2. Estrarre i file dal file .zip.
3. Fare doppio clic sul file con estensione .exe che include *Standalone* nel nome.
4. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

# Inserimento dell'adattatore nel computer

Dopo aver installato il software dell'adattatore o il driver standalone, è possibile inserire l'adattatore nella porta USB del computer con o senza supporto:


- **Con supporto:** inserire l'adattatore nel supporto e collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

Quando l'adattatore viene inserito nel supporto, è possibile estenderne al massimo l'angolazione per aumentare le prestazioni Wi-Fi.



**NOTA:** si consiglia di non utilizzare un cavo USB diverso per collegare l'adattatore alla porta USB del computer. Utilizzare il supporto incluso nella confezione. L'utilizzo di un cavo USB diverso potrebbe influire sulle prestazioni dell'adattatore.


- **Senza supporto:** inserire l'adattatore in una porta USB del computer. Posizionare l'antenna a un'angolazione di 90 gradi per aumentare le prestazioni Wi-Fi.



# Connessione a una rete Wi-Fi

È possibile connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il software dell'adattatore per Windows o Mac, le impostazioni di connessione di rete Wi-Fi Windows integrate del computer Windows o la funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup), se supportata dal router Wi-Fi.


## Connessione a una rete Wi-Fi tramite il software dell'adattatore per Windows

1. Assicurarsi che il software dell'adattatore sia installato.  
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Installazione del software dell'adattatore per Windows](#).
2. Inserire l'adattatore in una porta USB del computer.
3. Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic sull'icona  per avviare il software dell'adattatore.
4. Fare clic sul pulsante **Join a Network** (Connessione a una rete).
5. Selezionare una rete Wi-Fi.
6. Fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).
7. Se la rete Wi-Fi è protetta, immettere la password o la chiave di rete.  
L'adattatore si connette alla rete Wi-Fi in pochi minuti.

## Connessione a una rete Wi-Fi tramite le impostazioni di rete Wi-Fi Windows integrate

1. Assicurarsi che il driver standalone sia installato.  
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Installazione del driver standalone per Windows](#).
2. Inserire l'adattatore in una porta USB del computer.
3. Aprire le impostazioni di rete Wi-Fi sul computer e selezionare una rete Wi-Fi a cui connettersi.  
Per ulteriori informazioni su come effettuare la connessione a una rete Wi-Fi utilizzando il computer, consultare il sito di supporto di Microsoft Windows.

## Connessione a una rete Wi-Fi tramite il software dell'adattatore per Mac

1. Assicurarsi che il software dell'adattatore sia installato.  
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Installazione del software dell'adattatore per Mac](#).
2. Inserire l'adattatore in una porta USB del computer.
3. Fare clic sull'icona  sulla barra dei menu del computer Mac.  
Viene visualizzato un elenco delle reti Wi-Fi presenti nell'area.
4. Selezionare una rete Wi-Fi.
5. Se la rete è protetta, inserire la password o la chiave di rete, quindi fare clic sul pulsante **Join** (Connetti).  
L'adattatore si connette alla rete in pochi minuti.

## Connessione a una rete Wi-Fi tramite WPS

1. Inserire l'adattatore in una porta USB del computer.
2. Tenere premuto il tasto **WPS** situato sull'adattatore per due secondi.



3. Entro 2 minuti, premere il tasto **WPS** sul router Wi-Fi o sul gateway.  
L'adattatore si connette alla rete Wi-Fi in pochi minuti. Le impostazioni personali vengono salvate in un profilo.