


Guida introduttiva

Adattatore USB WiFi

Modello A7000

Contenuto della confezione

Dock desktop



Adattatore USB WiFi



CD-ROM



201-21239-03

NETGEAR[®]

Configurazione dell'adattatore

Seguire questa procedura di alto livello per configurare l'adattatore:

1. Installare il software dell'adattatore o un driver standalone NETGEAR per il computer. NETGEAR offre applicazioni software per adattatori per computer Windows e Mac e un driver standalone per computer Windows. È necessario installare una versione del software o un driver, come descritto nelle sezioni seguenti:
 - *Installazione del software dell'adattatore per Windows.* Il software dell'adattatore per Windows consente di utilizzare il software o uno strumento di configurazione Windows integrato per collegare l'adattatore a una rete WiFi.
 - *Installazione di un driver standalone di Windows.* Il driver standalone per Windows consente di utilizzare uno strumento di configurazione Windows integrato per collegare l'adattatore a una rete WiFi.
 - *Installazione del software dell'adattatore per Mac.* Il software dell'adattatore per Mac consente di utilizzare il software per collegare l'adattatore a una rete WiFi.
2. Inserire l'adattatore nella porta USB del computer.
Per ulteriori informazioni, consultare *Inserimento dell'adattatore*.
3. Collegarsi a una rete WiFi utilizzando il software o uno strumento di configurazione Windows integrato.
Per ulteriori informazioni, consultare *Collegamento a una rete WiFi*.

Installazione del software dell'adattatore per Windows

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Nota: Se il computer non include un'unità CD, visitare netgear.com/support per scaricare il software dell'adattatore.
Viene visualizzata la finestra del CD-ROM NETGEAR.
Nota: Se la finestra non viene visualizzata, cercare i file sul CD e fare doppio clic sul file **autostart.exe**. Se l'estensione del file è nascosta, il file verrà visualizzato come **autostart**.
2. Fare clic sul pulsante **Setup** (Installazione).
Viene visualizzata la finestra di verifica aggiornamento software.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Check for Updates** (Cerca aggiornamenti). Se si è connessi a Internet, fare clic sul pulsante **Check for Updates** (Cerca aggiornamenti). Il software cerca eventuali aggiornamenti.
 - **Install from CD** (Installa da CD). Se non si è connessi a Internet, fare clic sul pulsante **Install from CD** (Installa da CD).
4. Attendersi alle istruzioni per installare il software dell'adattatore.
5. Quando richiesto, inserire l'adattatore nel computer e fare clic sul pulsante **Next** (Avanti).
Per ulteriori informazioni, consultare *Inserimento dell'adattatore*.

Installazione di un driver standalone di Windows

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Nota: Se il computer non include un'unità CD, visitare netgear.com/support per scaricare il software dell'adattatore.
Viene visualizzata la finestra del CD-ROM NETGEAR.
Nota: Se la finestra non viene visualizzata, cercare i file sul CD e fare doppio clic sul file **autostart.exe**.
2. Fare clic sul pulsante **Install Windows Standalone Driver** (Installa driver standalone di Windows).
Il driver viene installato sul computer.
3. Quando richiesto, inserire l'adattatore nel computer e fare clic sul pulsante **OK**.
Per ulteriori informazioni, consultare *Inserimento dell'adattatore*.

Installazione del software dell'adattatore per Mac

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Nota: Se il computer non include un'unità CD, visitare netgear.com/support per scaricare il software dell'adattatore.

Viene visualizzata la finestra del CD-ROM NETGEAR.

Nota: Se la finestra NETGEAR Resource CD (CD NETGEAR) non viene visualizzata, cercare i file sul CD e fare doppio clic sul file con estensione .pkg o .dmg. Un esempio di nome file per il software adattatore è

A7000_MAC_OS_Installation_1.0.0.7.pkg o

A7000_MAC_OS_Installation_1.0.0.7.dmg.


2. Attenersi alle istruzioni per installare il software dell'adattatore.
3. Quando richiesto, riavviare il computer.
4. Dopo aver riavviato il computer, inserire l'adattatore nel computer.
Per ulteriori informazioni, consultare [Inserimento dell'adattatore](#).

Inserimento dell'adattatore

È possibile inserire l'adattatore nella porta USB del computer con o senza dock desktop:


- **Con dock desktop.** Per utilizzare l'adattatore con la dock desktop, inserire l'adattatore wireless nella dock e collegare il cavo USB alla relativa porta del computer.

Quando l'adattatore viene inserito nella dock desktop, è possibile estenderne al massimo l'angolazione, al fine di aumentarne le prestazioni WiFi.



Nota: Si consiglia di non utilizzare un cavo diverso per collegare l'adattatore alla porta USB del computer. Utilizzare il dock desktop con il cavo collegato fornito in dotazione. L'utilizzo di un cavo USB diverso potrebbe influire sulle prestazioni e sul corretto funzionamento dell'adattatore.

- **Senza dock desktop.** Per utilizzare l'adattatore senza dock desktop, inserire l'adattatore in una porta USB sul computer. Spostare l'antenna a un'angolazione di 90 gradi per aumentare le prestazioni WiFi.




Collegamento a una rete WiFi

È possibile collegare l'adattatore a una rete WiFi utilizzando il software dell'adattatore, Wi-Fi Protected Setup (WPS) se il router WiFi lo supporta oppure uno strumento di configurazione Windows integrato.


Nota: È possibile collegare l'adattatore a una rete WiFi tramite uno strumento di configurazione Windows integrato se è stato installato il software dell'adattatore o un driver standalone. Per ulteriori informazioni su come effettuare il collegamento utilizzando uno strumento di configurazione Windows integrato, consultare la documentazione del computer.

Connessione a una rete tramite il software dell'adattatore per Windows

1. Fare clic sull'icona  per avviare NETGEAR A7000 genie.
2. Fare clic sul pulsante **Join a Network** (Connessione a una rete).
3. Selezionare una rete WiFi.
4. Fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).
5. Se la rete è protetta, immettere la password o la chiave di rete.

L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono salvate in un profilo.

Connessione a una rete tramite il software dell'adattatore Mac

1. Fare clic sull'icona  sulla barra dei menu del computer Mac. Verrà visualizzato un elenco delle reti WiFi presenti nell'area.
2. Selezionare una rete WiFi.
3. Se la rete è protetta, inserire la password o la chiave di rete, quindi fare clic sul pulsante **Join** (Connetti).
L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono salvate in un profilo.

Accesso a una rete tramite WPS

1. Tenere premuto il tasto **WPS** situato sull'adattatore per due secondi.



2. Entro 2 minuti, premere il tasto **WPS** sul router WiFi o gateway.
L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono salvate in un profilo.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per informazioni sulla conformità alle normative, visita il sito Web all'indirizzo <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Stati Uniti

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

Dicembre 2017