

Visa din anslutningsstatus

Du kan visa WiFi-anslutningens status med hjälp av adapterikonen som visas i Windows systemfält eller menyfältet på en Mac. Öppna adapterprogramvaran om du vill visa information om WiFi-anslutningen.

Färgen på ikonen visar WiFi-anslutningens styrka:

-  **Vit:** Stark anslutning
-  **Gul:** Svag anslutning
-  **Röd:** Ingen anslutning

Om du tar ut adaptern blir adapterprogramvaran otillgänglig, varvid ikonen inte visas. När du sätter i adaptern igen visas ikonen.

Support och community

Gå till netgear.com/support för att få dina frågor besvarade och komma åt de senaste nedladdningarna.

Du kan också besöka vår NETGEAR-community och få praktiska råd på community.netgear.com.

Föreskrifter och juridisk information

Information om efterlevnad, inklusive EG-försäkran om överensstämmelse, finns på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om efterlevnad innan du ansluter strömkällan.

Gäller endast 6 GHz-enheter: Använd enheten endast inomhus. Användning av 6 GHz-enheter är förbjuden på oljeplattformar, bilar, tåg, båtar och flygplan, med undantag för att denna enhet får användas i stora flygplan när de flyger på över 10 000 fots höjd. Det är förbjudet att använda sändare i bandet 5,925-7,125 GHz för kontroll av eller kommunikation med obemannade flygplanssystem.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.



Snabbstart


NIGHTHAWK[®]

AC1900 WiFi USB-adapter

Modell A7000

 **Obs!** Ladda ner och installera adapterprogramvaran eller den fristående drivrutinen från NETGEAR:s webbplats innan du sätter i WiFi-adaptern i datorn.

Förpackningens innehåll



Januari 2022



Installera adapterprogramvaran för Windows eller Mac

Adapterprogramvaran ger dig möjlighet att ansluta adaptern till ett WiFi-nätverk. Du kan installera adapterprogramvaran på Windows- eller Mac-datorer.

Installera adapterprogramvaran för Windows

1. Gå till <https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000> och ladda ner filen med den senaste versionen av programvaran för Windows.
2. Packa upp filerna från .zip-filen.
3. Dubbelklicka på filen som slutar med .exe och som inte har *Standalone* i filnamnet.
4. Följ uppmaningarna för att slutföra installationen.

Installera adapterprogramvaran för Mac

1. Gå till <https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000> och ladda ner filen med den senaste versionen av programvaran för Mac.
2. Packa upp filerna från .zip-filen.
3. Dubbelklicka på filen som slutar med .dmg.
4. Följ uppmaningarna för att slutföra installationen.

Installera den fristående drivrutinen för Windows

Med den fristående drivrutinen för Windows kan du använda datorns inbyggda Windows WiFi-nätverksinställningar för att ansluta adaptern till ett WiFi-nätverk istället för att använda adapterprogramvaran.

1. Gå till <https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000> och ladda ner filen med den senaste versionen av programvaran för Windows.
2. Packa upp filerna från .zip-filen.
3. Dubbelklicka på filen som slutar med .exe och som har *Standalone* i filnamnet.
4. Följ uppmaningarna för att slutföra installationen.

Sätt i adaptern i datorn

När du har installerat adapterprogramvaran eller den fristående drivrutinen kan du sätta i adaptern i datorns USB-port, med eller utan hållaren:


- **Med hållaren:** Placera adaptern i hållaren och anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn.

När adaptern är placerad i hållaren kan du vika ut adaptern till dess maximala vinkel för ökad WiFi-prestanda.



Obs! Vi rekommenderar att du inte använder någon annan USB-kabel för att ansluta adaptern till USB-porten på datorn. Använd hållaren som medföljer i förpackningen. Om du använder en annan USB-kabel kan det påverka adapterns prestanda.

- **Utan hållaren:** Sätt i adaptern i en USB-port på datorn. Ställ in antennen i 90 graders vinkel för ökade WiFi-prestanda.



Ansluta till ett WiFi-nätverk

Du kan ansluta till ett WiFi-nätverk med hjälp av adapterprogramvaran för Windows eller Mac, en Windows-dators inbyggda Windows WiFi-nätverksinställningar eller WPS (Wi-Fi Protected Setup) om WiFi-routern har stöd för det.

Anslut till ett WiFi-nätverk med hjälp av adapterprogramvaran för Windows

1. Kontrollera att adapterprogramvaran är installerad.
Mer information finns i [Installera adapterprogramvaran för Windows](#).
2. Sätt i adaptern i en USB-port på datorn.
3. Klicka på ikonen  i Windows systemfält för att starta adapterprogramvaran.
4. Klicka på knappen **Join a network** (anslut till ett nätverk).
5. Välj ett WiFi-nätverk.
6. Klicka på knappen **Connect** (anslut).
7. Om WiFi-nätverket är skyddat anger du lösenordet eller nätverksnyckeln. Adaptern ansluter till WiFi-nätverket, vilket kan ta några minuter.

Anslut till ett WiFi-nätverk med hjälp av de inbyggda Windows WiFi-nätverksinställningarna

1. Kontrollera att den fristående drivrutinen är installerad.
Mer information finns i [Installera den fristående drivrutinen för Windows](#).
2. Sätt i adaptern i en USB-port på datorn.
3. Öppna WiFi-nätverksinställningarna på datorn och välj ett WiFi-nätverk att ansluta till.
Mer information om hur du ansluter till ett WiFi-nätverk med hjälp av datorn finns på Microsofts supportwebbplats för Windows.

Anslut till ett WiFi-nätverk med hjälp av adapterprogramvaran för Mac

1. Kontrollera att adapterprogramvaran är installerad.
Mer information finns i [Installera adapterprogramvaran för Mac](#).
2. Sätt i adaptern i en USB-port på datorn.
3. Klicka på ikonen  i menyraden på din Mac.
En lista med WiFi-nätverk i ditt område visas.
4. Välj ett WiFi-nätverk.
5. Om nätverket är skyddat anger du lösenordet eller nätverksnyckeln och klickar på **Join** (anslut).
Adaptern ansluter till nätverket, vilket kan ta några minuter.

Anslut till ett WiFi-nätverk med WPS

1. Sätt i adaptern i en USB-port på datorn.
2. Håll in **WPS**-knappen på adaptern i två sekunder.



3. Inom två minuter trycker du på **WPS**-knappen på din WiFi-router eller gateway.
Adaptern ansluter till WiFi-nätverket, vilket kan ta några minuter. Dina inställningar sparas i en profil.