

# Stručný přehled

Aircard 797

Mobilní hotspot



**NETGEAR®**

# Obsah balení

---

- Mobilní hotspot
- Kryt baterie
- Baterie
- Kabel Micro USB
- Napájecí adaptér
- Adaptér na kartu nano SIM

# Seznámení s hotspotem


---



# Vložení karty SIM

Do slotu na kartu SIM je možné vložit kartu formátu micro SIM (3FF). Pokud máte kartu formátu nano SIM (4FF), použijte ji společně s adaptérem na kartu nano SIM, který je součástí balení mobilního hotspotu.

1. Do slotu vsuňte kartu SIM zlatými kontakty dolů.
2. Zkontrolujte, zda je karta SIM pevně usazena.
3. Vložte baterii.



## **Poznámka:**

Před vložením baterie si poznamenejte přihlašovací heslo správce, které je uvedeno na štítku pro přístup na webovou stránku správce.



4. Nasadte kryt baterie.

# Nabijte baterii

---

Baterie se dodává částečně nabitá. Baterii nabijete úplně, když připojíte kabel USB k mobilnímu hotspotu a zároveň:

- k zásuvce (možnost rychlejšího nabití)
- k portu USB počítače

## Nastavení hotspotu

---

Aby bylo možné připojit se k mobilní širokopásmové síti, musí být aktivní účet karty SIM. Pokud používáte předplacenou kartu micro-SIM nebo kartu s účtováním podle spotřebovaných jednotek, musí účet vykazovat kladný zůstatek.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Power**, dokud se nerozsvítí displej LCD a nezobrazí se seznam jazyků.
2. Stisknutím tlačítka **Power** vyberte jazyk.
3. Chcete-li nastavit tento jazyk jako výchozí, stiskněte tlačítko **Power** a podržte jej, dokud se nevyplní stavové pole, a poté tlačítko **Power** uvolněte.

Pokud vaše SIM karta podporuje automatickou konfiguraci názvu APN, hotspot nastaví výchozí název APN pro vaši SIM kartu a hotspot je připraven k použití.

4. Pokud se zobrazí *APN Setup Required (Nutné nastavení APN)*, postupujte následovně:
  - a. Stisknutím tlačítka **Power** zobrazíte seznam názvů APN dostupných pro vaši SIM kartu.
  - b. Stisknutím tlačítka **Power** vyberte správný název APN.
  - c. Chcete-li nastavit tento název APN jako výchozí, podržte tlačítko **Power**, dokud se nevyplní stavové pole, a poté tlačítko **Power** uvolněte.

Váš hotspot je nyní připraven k použití.

5. Pokud se v seznamu názvů APN zobrazí *only Other (Pouze jiné)*, postupujte následovně:
  - a. Stisknutím tlačítka **Power** vyberte možnost **Other** (Jiné).
  - b. Podržte tlačítko **Power**, dokud se nevyplní stavové pole, a poté tlačítko **Power** uvolněte.

- c. Chcete-li přidat výchozí název APN ručně, vyplňte část Konfigurace názvu přístupového bodu (APN).
- d. Stisknutím a podržením tlačítka **Power** po dobu pěti sekund hotspot vypnete.

## Stavová kontrolka LED hotspotu

---

Stavová kontrolka LED signalizuje stav datového připojení:

- **Modrá, pomalé blikání.** Hotspot je připraven.
- **Modrá, dvojité blikání.** Hotspot přenáší data.
- **Žlutá, pomalé blikání.** Hotspot není připojen k síti.

# Domovská obrazovka LCD


---

Na domovské obrazovce se zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi mobilního hotspotu. Kontrolka sítě informuje o tom, ke které mobilní síti jste připojeni.

Intenzita  
signálu

Síť

Nabití baterie



Název sítě  
Wi-Fi

Heslo sítě  
Wi-Fi

Stisknutím tlačítka **Power** procházíte různé obrazovky, například Notifications (Upozornění) a Device Information (Informace o zařízení).

# Konfigurace názvu přístupového bodu (APN)

---

Pokud se na obrazovce LCD zobrazí zpráva o tom, že je nutné nastavení APN, musíte jej nakonfigurovat.

1. Ve svém počítači nebo mobilním zařízení otevřete Správce připojení k síti Wi-Fi.
2. Vyhledejte název sítě Wi-Fi mobilního hotspotu a připojte se. Na domovské obrazovce LCD se zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi.
3. Spustíte webový prohlížeč.
4. Zadejte adresu **http://mywebui.net** nebo **http://192.168.1.1**.
5. Zadejte přihlašovací heslo správce. Heslo doporučujeme změnit na nějaké, které chcete používat. Zobrazí se webová stránka hotspotu.
6. Vyberte možnost **Network > APN** (Síť > APN).



7. Klikněte na tlačítko **Add** (Přidat) a zadejte podrobnosti názvu APN. Tyto informace získáte od poskytovatele síťových služeb.
8. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).
9. Klikněte na přepínací tlačítko pro nově vytvořený název APN a nastavte jej jako výchozí. Váš hotspot je nyní připraven k použití.

## Připojte se k internetu

---

Na domovské obrazovce LCD se zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi.

1. Ve svém počítači nebo mobilním zařízení otevřete Správce připojení k síti Wi-Fi.
2. Vyhledejte název sítě Wi-Fi mobilního hotspotu a připojte se.
3. Spusťte webový prohlížeč a ověřte, zda máte přístup k internetu.

# Přizpůsobení hotspotu

---

Svůj hotspot můžete přizpůsobit prostřednictvím webového prohlížeče nebo aplikace NETGEAR Mobile.

## Použijte webový prohlížeč

1. Ve svém počítači nebo mobilním zařízení otevřete Správce připojení k síti Wi-Fi.
2. Vyhledejte název sítě Wi-Fi mobilního hotspotu a připojte se. Na domovské obrazovce LCD se zobrazí název a heslo sítě Wi-Fi.
3. Spustíte webový prohlížeč.
4. Zadejte adresu **http://mywebui.net** nebo **http://192.168.1.1**.
5. Zadejte přihlašovací heslo správce. Zobrazí se webová stránka hotspotu.

Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout na adrese [www.netgear.com/support/](http://www.netgear.com/support/) po vyhledání hesla **AC797**.

# Stáhněte si aplikaci NETGEAR Mobile

Stáhněte si bezplatnou aplikaci  
NETGEAR Mobile na adrese  
<https://www.netgear.com/mobileapps>.



Pomocí této aplikace lze zobrazit nastavení a připojení hotspotu a také informace o připojení a využití dat ve smartphonu nebo tabletu.

## Reset hotspotu

---

K resetování hotspotu do továrního nastavení můžete použít tlačítko **Power** (Napájení).

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Power** (Napájení).  
Zobrazí se okno vypínání.
2. Pokračujte stisknutím a podržením tlačítka **Power** (Napájení).  
Zobrazí se okno továrního nastavení.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete reset do továrního nastavení.

# Podpora a komunita

Na stránce [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout nejnovější aktualizace.

Na stránce komunity NETGEAR [community.netgear.com](https://community.netgear.com) můžete získat užitečné rady.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti NETGEAR naleznete na adrese <https://www.netgear.com/about/privacy-policy>.

Používáním tohoto zařízení souhlasíte s podmínkami a ujednáními společnosti NETGEAR dostupnými na adrese <https://www.netgear.com/about/terms-and-conditions>. Pokud s nimi nesouhlasíte, vraťte zařízení do místa nákupu během reklamční lhůty.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou pouze informativní.

## **NETGEAR INTERNATIONAL LTD**

Floor 1, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Ireland



Duben 2020

## **NETGEAR, Inc.**

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA



201-25372-03