


Guide d'installation

Routeur VPN instantané Insight

BR500




Contenu de la boîte

- Routeur VPN instantané Insight
- Adaptateur secteur (en fonction des régions)
- Câble Ethernet
- Kit de fixation murale avec vis pour une installation sur mur
- Kit de fixation sur rack avec équerres et vis pour une installation sur rack
- Quatre pieds en caoutchouc pour l'installation sur une table
- Guide d'installation

Etape 1 : connectez-vous à un modem Internet.

1. Débranchez l'alimentation du modem en laissant le modem connecté à la prise murale pour votre service Internet.
Si le modem est équipé d'une batterie de secours, retirez la batterie.
2. Connectez ensuite le modem au port Internet WAN jaune du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Remarque : Plutôt qu'un modem, vous pouvez également utiliser un réseau local existant fournissant une connectivité Internet. Dans ce cas, connectez le câble du réseau local au port Internet WAN jaune du routeur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur, que vous pouvez télécharger en vous rendant sur le site downloadcenter.netgear.com.



Etape 2 : branchez l'alimentation.

1. Branchez le modem et activez-le.
Si le modem est équipé d'une batterie de secours, remplacez la batterie avant d'allumer le modem.
2. Connectez le routeur à une alimentation.
Après avoir connecté le routeur à l'alimentation, le voyant Power (Alimentation) sur le panneau avant clignote en vert, puis s'allume en vert continu.
Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas du tout, appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation).


Etape 3 : configurez la connexion Internet.

1. Munissez-vous des informations de configuration de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).
2. Configurez un ordinateur pour obtenir une adresse IP automatiquement à l'aide du DHCP.
3. Connectez l'ordinateur avec un câble Ethernet à un port de réseau local du routeur.
Vous pouvez utiliser le port de réseau local 1, 2, 3 ou 4. L'ordinateur reçoit une adresse IP du routeur.
Si vous configurez un point d'accès WiFi et que vous le connectez à un port de réseau local du routeur, vous pouvez également utiliser une connexion WiFi avec le routeur. (Le routeur lui-même ne fournit pas de capacité WiFi.) Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.
4. Depuis l'ordinateur, lancez un navigateur Web et saisissez <http://www.routerlogin.net> dans le champ d'adresse.
5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.
6. Suivez les étapes décrites dans l'assistant de configuration pour vous connecter à Internet.

L'assistant de configuration démarre.

L'assistant de configuration recherche votre connexion Internet pour les serveurs et protocoles afin de déterminer votre configuration Internet.

Remarque : pour obtenir des informations sur la configuration manuelle de votre connexion Internet, consultez le manuel de l'utilisateur.

Lorsque le routeur se connecte à Internet, le voyant Internet WAN  sur le panneau avant s'allume en vert continu.

Le routeur est à présent connecté à Internet et peut fonctionner comme un routeur normal. Si vous voulez gérer et contrôler le routeur avec un réseau manageable via Insight, continuez à l'étape 4.

Etape 4 : ajoutez un routeur à un réseau Insight.

L'application NETGEAR Insight vous permet d'utiliser votre appareil mobile pour détecter, configurer, gérer et surveiller le routeur. Vous pouvez utiliser cette application pour accéder au routeur via une connexion WiFi locale ou une connexion mobile ou, en tant qu'abonné Insight Premium ou Insight Pro, vous pouvez vous connecter au portail Insight Cloud. Le Portal Cloud vous permet de configurer, gérer et surveiller le routeur à partir de votre ordinateur Windows, Mac ou tablette ou pour profiter d'un grand écran plus grand.


Pour en savoir plus sur Insight, consultez la page suivante.

Utilisez l'application NETGEAR Insight pour ajouter le routeur à un réseau manageable via Insight.

Lorsque le routeur est connecté à Internet, il peut communiquer avec le cloud Insight et vous pouvez ajouter le routeur à un réseau manageable via Insight.

1. Sur votre appareil mobile iOS ou Android, rendez-vous dans la boutique d'applications, recherchez NETGEAR Insight et téléchargez l'application.
2. Ouvrez l'application NETGEAR Insight sur votre appareil mobile.
3. Si vous n'avez pas encore configuré de compte NETGEAR, appuyez sur **Create NETGEAR Account** (Créer un compte NETGEAR) et suivez les instructions à l'écran.
4. Pour vous connecter à votre compte NETGEAR, saisissez vos identifiants et appuyez sur **LOG IN** (CONNEXION).
5. Attribuez un nom à votre réseau et spécifiez un mot de passe d'administrateur qui s'applique à tous les appareils que vous ajoutez à ce réseau.
6. Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant).
7. Pour ajouter le routeur à votre compte, utilisez l'une des options suivantes :
 - Si le routeur est connecté via un point d'accès WiFi au même réseau WiFi que l'application NETGEAR Insight, recherchez le réseau pour permettre à Insight de trouver le routeur et l'ajouter à votre compte Insight.
 - Si le routeur n'est pas connecté au même réseau WiFi que l'application NETGEAR Insight, effectuez l'une des actions suivantes, à l'aide des informations situées sur l'étiquette du routeur :
 - Scannez le code à barres du numéro de série.
 - Scanner le code QR.
 - Saisissez le numéro de série manuellement.

Remarque : vous serez peut-être invité à connecter le routeur au secteur et à une liaison montante. Etant donné que vous avez déjà effectué cette opération, appuyez sur le bouton **Next** (Suivant).

L'application NETGEAR Insight détecte le routeur et l'enregistre sur le réseau que vous avez nommé précédemment dans cette procédure. Lorsque le routeur est connecté au cloud Insight et enregistré, le voyant Cloud  situé sur le panneau avant s'allume en bleu.

Vous pouvez à présent sélectionner le routeur pour le configurer et le gérer ou vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight pour accéder au routeur ultérieurement pour voir ou modifier les paramètres de configuration.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil manageable NETGEAR Insight à un réseau existant, rendez-vous sur le site <https://kb.netgear.com/000044341>. Pour plus d'informations sur Insight, reportez-vous au manuel de l'utilisateur, que vous pouvez télécharger en vous rendant sur le site netgear.com/support/product/Insight.aspx#docs.

Accès à Insight pour gérer le routeur

Gérez le routeur en procédant de l'une des manières suivantes :

- **Accès cloud à partir d'un appareil mobile.** Une fois la configuration initiale terminée, tant que votre routeur se trouve sur un réseau disposant d'une connexion Internet, vous pouvez accéder au routeur via le cloud avec l'application mobile Insight.
- **Portail Insight Cloud.** Le portail Insight Smart Cloud est disponible pour permettre aux abonnés Insight Premium et Insight Pro de configurer, gérer et surveiller leurs réseaux et appareils Insight. Visitez <https://insight.netgear.com/#/login>.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous sur <http://kb.netgear.com/11621>.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur. Si vous connectez des câbles ou des périphériques situés à l'extérieur à ce périphérique, consultez <https://kb.netgear.com/000057103> pour lire des informations sur la sécurité et la garantie.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.



201-23950-01

Juillet 2018

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
(Etats-Unis)



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlande