

Installation

NETGEAR®

N150 WLAN-DSL-Modemrouter – Basisversion

Modell D500


N300 WLAN-DSL-Modemrouter – Basisversion

Modell D1500


Lieferumfang




ADSL-Mikrofilter
(je nach Region unterschiedlich)




Modemrouter
(N300 in Abbildung)



DSL-Kabel



Netzwerkkabel



Netzteil

(je nach Region unterschiedlich)

1. Stellen Sie eine Internetverbindung mit dem Modemrouter her.

Sie können den Modemrouter entweder über ein DSL-Anschluss oder mithilfe eines Kabel- oder Glasfasermodems verbinden.

So verbinden Sie den Modemrouter über den DSL-Anschluss:

- Installieren Sie einen ADSL-Mikrofilter zwischen Telefonleitung und Telefon.
- Verwenden Sie ein DSL-Kabel, um den Mikrofilter an den grauen ADSL-Anschluss am Modemrouter anzuschließen.


Weitere Informationen zum DSL-Anschluss finden Sie auf der anderen Seite dieser Installationsanleitung.

So verbinden Sie den Modemrouter mithilfe eines Kabel- oder Glasfasermodems:

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um das Kabel- oder Glasfasermodem an den gelben Netzwerkanschluss am Modemrouter anzuschließen.

2. Schalten Sie den Modemrouter ein.

Schließen Sie das Netzteil an Ihren Modemrouter und anschließend an eine Steckdose an.

Warten Sie, bis die Power-LED grün leuchtet. 


Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **Power On/Off** (Ein/Ausschalter).

Internet über DSL-Modem



Tipp: Verwenden Sie einen ADSL-Filter, -Splitter oder -Filter/-Splitter für jedes Telefon, das an dieselbe Telefonleitung angeschlossen ist wie der Wireless Modemrouter.

Internetanschluss über Kabel oder Glasfaser



3. Schließen Sie einen Computer an.

Schließen Sie Ihren Computer über ein Netzwerkkabel an einen gelben Netzwerkanschluss des Modemrouters an.

Sie können für die Verbindung auch WLAN verwenden. Verwenden Sie zum Einrichten einer WLAN-Verbindung den WLAN-Netzwerknamen und das Passwort auf dem Etikett des Geräts.

4. Melden Sie sich beim Modemrouter an.

Starten Sie einen Webbrowser. NETGEAR genie wird angezeigt.

Falls genie nicht angezeigt wird:

Geben Sie im Adressfeld des Webbrowsers **www.routerlogin.net** ein. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein.

5. Wenn Sie in Schritt 1 den Modemrouter mit einem Kabel- oder Glasfasermodem verbunden haben, ändern Sie die Standardverbindungsmethode bei NETGEAR genie.

- Wählen Sie **ADVANCED (ERWEITERT) > Setup (Konfigurieren) > WAN Setup (WAN-Konfiguration)** aus.
- Wählen Sie im Menü **WAN Preference (WAN-Voreinstellung)** die Option **Must use Ethernet WAN (WAN-Netzwerk muss verwendet werden)** aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply (Übernehmen)**.

Informationen für den DSL-Anschluss

Sie können eine direkte Verbindung mit einer DSL-Leitung oder einem Glasfaser- oder Kabelmodem herstellen.

Wenn Sie eine Verbindung zu einer DSL-Leitung herstellen, stellen Sie vor der Installation des Modemrouters sicher, dass Ihr DSL-Dienst aktiv ist. Sie benötigen die folgenden Informationen, um das DSL-Modem zu installieren und eine Verbindung zum Internet herzustellen:

- **DSL-Benutzername und -Passwort.** Diese Informationen sind normalerweise im Begrüßungsschreiben enthalten, das Ihnen Ihr DSL-Internet-Provider bei der Anmeldung für diesen Dienst zugesandt hat. Notieren Sie den Benutzernamen und das Passwort für das DSL-Internetdienst-Konto.
- **Ihre Telefonnummer oder DSL-Kontonummer.** Wenn Sie über keinen Telefonanbieter verfügen, können Sie anstatt einer Telefonnummer auch Ihre DSL-Kontonummer verwenden.


Wenn Sie den DSL-Benutzernamen und das Passwort nicht wissen oder nicht finden können, wenden Sie sich telefonisch an Ihren DSL-Internetdienstanbieter (ISP). Formulieren Sie Ihr Anliegen präzise, wenn Sie mit Ihrem DSL-Internetdienstanbieter sprechen. Sie könnten zum Beispiel sagen: „Ich benötige den Benutzernamen und das Passwort für meinen DSL-Dienst. Können Sie mir dabei behilflich sein?“

Hinweis: Wenn Ihr Anbieter angibt, dass NETGEAR-Produkte von ihm nicht unterstützt werden, sagen Sie, dass Sie nur den DSL-Benutzernamen und das Passwort benötigen und keine Unterstützung für das Gerät.

Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Modemrouters herstellen

So verbinden Sie Ihren Computer oder das WLAN-Gerät (wie ein Smartphone oder eine Spielekonsole) mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Modemrouters:

1. Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des Computers oder WLAN-Geräts verwalten, das Sie mit dem Modemrouter verbinden möchten.
Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken in Ihrer Umgebung.
2. Suchen und wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Modemrouters aus. Die SSID befindet sich auf dem Produktetikett.
3. Geben Sie das Passwort des Modemrouters (oder Ihr eigenes Passwort, wenn Sie es geändert haben) ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden). Das Passwort befindet sich auf dem Produktetikett.
4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3, um weitere Computer oder WLAN-Geräte hinzuzufügen.



WLAN-Netzwerkname und Passwort

Dieses Produkt verfügt über einen eindeutigen WLAN-Netzwerknamen (SSID) und Netzwerkschlüssel (Passwort). Die Standard-SSID und der Netzwerkschlüssel (Passwort) werden speziell für jedes Gerät erstellt (wie eine Seriennummer), um Ihre Sicherheit in drahtlosen Netzwerken zu schützen und zu maximieren. Diese ist auch auf dem Produktetikett zu finden.

NETGEAR empfiehlt die Verwendung der voreingestellten WLAN-Einstellungen. Diese können Sie dem Etikett des Routers entnehmen, falls Sie sie vergessen sollten. Mit NETGEAR genie können Sie diese Einstellungen bei Bedarf ändern. Schreiben Sie sich in diesem Fall die neuen WLAN-Einstellungen auf, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR-Produkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation unter <https://my.netgear.com>. Sie benötigen dazu die Seriennummer, die sich auf dem Etikett des Produkts befindet. Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR-Website zu registrieren.

Produkt-Updates und Internetsupport erhalten Sie unter <http://support.netgear.de>. NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Sie erhalten diese Installationsanleitung in mehreren Sprachen sowie das Benutzerhandbuch online unter <http://downloadcenter.netgear.com>, oder über einen Link in der Benutzeroberfläche des Produkts.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen. Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten, in den EFTA-Staaten und in der Schweiz.

NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



August 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA