

Pour aller plus loin

Modem/routeur WiFi VDSL/ADSL AC1600


Modèle D6400



NETGEAR®

Nom et mot de passe du réseau WiFi

Le nom de réseau WiFi (SSID) et le mot de passe (clé réseau) prédéfinis sont uniques et associés à votre modem/routeur, comme un numéro de série. Le modem/routeur utilise automatiquement la sécurité WiFi, vous n'avez donc pas besoin de la configurer. Les paramètres WiFi figurent sur l'étiquette du modem/routeur.



Nous vous conseillons d'utiliser les paramètres WiFi par défaut car, en cas d'oubli, vous pourrez facilement les retrouver en consultant l'étiquette. Vous pouvez également vous connecter au modem/routeur pour modifier ces paramètres. Si vous modifiez les paramètres de sécurité WiFi, notez-les sur un papier et rangez-les en lieu sûr.

A des fins de référence rapide, vous pouvez noter dans cet espace les paramètres WiFi figurant sur l'étiquette de votre modem/routeur. Si vous modifiez les paramètres WiFi, notez-les ici pour pouvoir les consulter facilement et conservez ce manuel en lieu sûr.

WiFi network name (SSID) (Nom de réseau WiFi [SSID]) : _____

Network key (password) (Clé réseau [mot de passe]) : _____

Connexion au réseau WiFi

Vous pouvez soit utiliser la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup), soit sélectionner votre réseau WiFi et saisir son mot de passe.

Accès au réseau WiFi en utilisant WPS

Pour obtenir de l'aide sur le bouton **WPS** de votre ordinateur ou de votre appareil compatible WiFi, consultez les instructions ou l'aide en ligne fournies avec l'ordinateur ou l'appareil concerné. Certains équipements plus anciens ne sont pas compatibles avec la fonction WPS.

➤ Pour accéder au réseau en utilisant WPS :

1. Appuyez sur le bouton **WPS** du modem/routeur pendant 3 à 5 secondes. Le voyant WPS blanc du modem/routeur clignote.
2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** physique ou cliquez sur le bouton **WPS** affiché sur l'écran de votre ordinateur ou autre appareil compatible WiFi.
Le voyant WPS blanc du modem/routeur s'allume sans clignoter lorsque l'ordinateur ou l'appareil compatible WiFi se connecte à votre modem/routeur.
3. Répétez l'opération pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils compatibles WiFi.

Connexion au réseau WiFi à l'aide des paramètres WiFi du modem/routeur

Utilisez le nom de réseau et le mot de passe WiFi du modem/routeur pour connecter votre ordinateur ou autre appareil compatible WiFi au réseau du modem/routeur via WiFi. Si vous ne les avez pas modifiés, utilisez le nom et le mot de passe prédéfinis du réseau WiFi du modem/routeur, tels qu'indiqués sur son étiquette.

➤ Pour sélectionner votre réseau et saisir son mot de passe :

1. Ouvrez le gestionnaire de connexions WiFi de votre ordinateur ou appareil compatible WiFi.
Le gestionnaire de connexions WiFi recherche les réseaux WiFi aux alentours.
2. Sélectionnez le nom de réseau WiFi (SSID) de votre modem/routeur.
Le SSID est indiqué sur l'étiquette située sur le modem/routeur.
3. Saisissez le mot de passe prédéfini du modem/routeur (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).
Le mot de passe est indiqué sur l'étiquette du modem/routeur.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils compatibles WiFi.

Affichage ou modification des paramètres du modem/routeur

Après avoir utilisé l'assistant d'installation NETGEAR pour configurer le modem/routeur, vous pouvez vous connecter au modem/routeur pour afficher ou modifier ses paramètres.

Connexion au modem/routeur

➤ Pour vous connecter au modem/routeur :

1. Connectez un ordinateur ou un appareil compatible WiFi au modem/routeur. Vous pouvez vous connecter via une connexion filaire ou une connexion WiFi :
 - Pour vous connecter via une connexion filaire, branchez votre ordinateur à un port Ethernet de votre modem/routeur à l'aide d'un câble Ethernet (non fourni).
 - Pour vous connecter via une connexion WiFi, vous trouverez le nom du réseau WiFi et le mot de passe prédéfinis sur l'étiquette du modem/routeur. Ouvrez le gestionnaire de connexions WiFi de votre ordinateur ou autre appareil WiFi, recherchez le nom du réseau WiFi du modem/routeur et utilisez le mot de passe dédié pour vous connecter.
2. Ouvrez un navigateur Web.
3. Saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse du navigateur. Une fenêtre de connexion s'ouvre.

4. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe. L'écran d'accueil de base s'affiche.

Modification du mot de passe administrateur

➤ Pour modifier le mot de passe administrateur :

1. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.routerlogin.net** dans la barre d'adresse du navigateur.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.
2. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe. L'écran d'accueil de base s'affiche.
3. Sélectionnez **ADVANCED > Administration > Set Password** (Avancé > Administration > Nouveau mot de passe).
La page Set Password (Nouveau mot de passe) s'affiche.
4. Saisissez votre ancien mot de passe, puis saisissez le nouveau mot de passe deux fois.
5. Afin de pouvoir récupérer le mot de passe, cochez la case **Enable Password Recovery** (Activer la récupération du mot de passe).
Nous vous conseillons d'activer la récupération du mot de passe.
6. Sélectionnez deux questions de sécurité et répondez-y.
7. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Récupération d'un mot de passe administrateur oublié

Le mot de passe par défaut de l'utilisateur admin est **password**. Si vous avez modifié ce mot de passe et activé la fonctionnalité de récupération de mot de passe, vous pouvez le récupérer.

➤ Pour récupérer un mot de passe administrateur oublié :

1. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.routerlogin.net** dans la barre d'adresse du navigateur.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler).
Si la récupération du mot de passe est activée, vous êtes invité à saisir le numéro de série du modem/routeur. Le numéro de série figure sur l'étiquette du produit.
3. Saisissez le numéro de série du modem/routeur.
4. Cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer).
Une page s'affiche avec vos questions de sécurité.
5. Saisissez les réponses enregistrées pour vos questions de sécurité.
6. Cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer).
Une page affiche le mot de passe récupéré.
7. Cliquez sur le bouton **Login again** (Se connecter à nouveau).
Une fenêtre de connexion s'ouvre.
8. Connectez-vous au modem/routeur avec le mot de passe récupéré.

Modification du nom de réseau et du mot de passe WiFi


Le nom de réseau (SSID) et le mot de passe WiFi prédéfinis pour ce modem/routeur figurent sur l'étiquette du produit. Si vous souhaitez modifier le nom de réseau et le mot de passe WiFi de votre modem/routeur, connectez-vous sur son interface.

➤ Pour modifier le nom de réseau et le mot de passe WiFi du modem/routeur :

1. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.routerlogin.net** dans le champ d'adresse.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du modem/routeur.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement **admin** et **password**. Utilisez les identifiants par défaut si vous ne les avez pas modifiés.
L'écran d'accueil de base s'affiche.
3. Sélectionnez **Wireless** (Sans fil).
La page Wireless Setup (Configuration sans fil) s'affiche.
4. Pour modifier le nom de réseau WiFi (SSID), saisissez un nouveau nom dans le champ **Name (SSID)** [Nom (SSID)].
5. Pour modifier le mot de passe WiFi, saisissez un nouveau mot de passe dans le champ **Passphrase** (Phrase d'authentification).
6. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Accès à un périphérique USB sur le réseau

ReadySHARE vous permet d'accéder à un périphérique de stockage USB connecté au port USB de votre modem/routeur et de le partager. (Si votre périphérique USB utilise des pilotes spéciaux, il ne sera pas compatible.)



➤ Pour accéder au périphérique de stockage USB depuis un ordinateur Windows :

1. Branchez votre périphérique de stockage USB sur un port USB du modem/routeur.
2. Si votre périphérique de stockage USB nécessite une alimentation électrique, branchez cette dernière.

Vous devez utiliser l'alimentation électrique de votre périphérique de stockage USB quand il est connecté au modem/routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique de stockage USB au port USB du modem/routeur, la mise en route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes. Par défaut, le périphérique de stockage USB est disponible sur tous les ordinateurs de votre réseau local (LAN).

3. Sur un ordinateur Windows connecté au réseau, sélectionnez **Start > Run** (Démarrer > Exécuter), saisissez `\\readyshare` dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Une fenêtre affiche les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le périphérique.

➤ **Pour accéder au périphérique de stockage USB depuis un ordinateur Mac :**

1. Branchez votre périphérique de stockage USB sur un port USB du modem/routeur.
2. Si votre périphérique de stockage USB nécessite une alimentation électrique, branchez cette dernière.

Vous devez utiliser l'alimentation électrique de votre périphérique de stockage USB quand il est connecté au modem/routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique de stockage USB au port USB du modem/routeur, la mise en route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes. Par défaut, le périphérique de stockage USB est disponible sur tous les ordinateurs de votre réseau local (LAN).

3. Sur un Mac connecté au réseau, lancez le Finder, puis sélectionnez **Go > Connect to Server** (Aller > Se connecter au serveur). La fenêtre Connect to server (Connexion au serveur) s'ouvre.
4. Saisissez `smb://readyshare` dans le champ **Server Address** (Adresse du serveur) et cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).
5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la case d'option **Guest** (Invité).
6. Si vous avez configuré des paramètres de contrôle d'accès au modem/routeur et avez autorisé votre Mac à accéder au réseau, sélectionnez la case d'option **Registered User** (Utilisateur référencé). Ensuite, saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

Pour en savoir plus sur le contrôle d'accès, consultez le manuel de l'utilisateur disponible en ligne à l'adresse downloadcenter.netgear.com ou via le lien fourni dans l'interface utilisateur du modem/routeur.

7. Cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter).
Une fenêtre affiche les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le périphérique.

Sauvegarde avec ReadySHARE Vault

Votre modem/routeur est livré avec un logiciel de sauvegarde pour tous les ordinateurs Windows de votre domicile. Connectez un disque dur USB au port USB de votre modem/routeur pour effectuer des sauvegardes centralisées, en continu et automatiques.

Remarque : ReadySHARE Vault prend en charge les systèmes d'exploitation suivants : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10.

➤ **Pour sauvegarder votre ordinateur Windows :**

1. Branchez un disque dur USB sur un port USB du modem/routeur.
2. Téléchargez ReadySHARE Vault sur netgear.com/readysware et installez-le sur chaque ordinateur Windows.
3. Lancez ReadySHARE Vault.
Le tableau de bord de ReadySHARE Vault s'affiche.
4. Utilisez le tableau de bord ou **Backup** (Sauvegarde) pour configurer et exécuter vos tâches de sauvegarde.

Partage d'une imprimante USB

Vous avez la possibilité de brancher une imprimante USB à un port USB du modem/routeur ou d'imprimer en mode sans fil.

➤ Pour configurer ReadySHARE Printer :

1. Branchez l'imprimante USB à un port USB du modem/routeur à l'aide d'un câble d'imprimante USB.
2. Sur tous les ordinateurs qui partageront l'imprimante, procédez comme suit :
 - a. Installez le pilote de l'imprimante USB actuelle (disponible auprès du fabricant de l'imprimante).
 - b. Téléchargez l'utilitaire NETGEAR USB Control Center sur netgear.com/readysware et installez-le.
 - c. Sélectionnez la langue.
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez l'imprimante et cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter) pour chaque ordinateur.

Lorsque le premier ordinateur se connecte, le statut passe à Manually connected by xxx (Connecté manuellement par xxx).

Pour chaque ordinateur, lorsque vous avez terminé l'étape 3, l'imprimante affiche le statut Available (Disponible).

Téléchargement de l'application NETGEAR genie

L'application gratuite NETGEAR genie vous permet de surveiller, de vous connecter et de contrôler votre réseau domestique depuis un ordinateur Windows ou Mac, une tablette ou smartphone en toute simplicité. Vous pouvez partager et diffuser de la musique ou des vidéos, diagnostiquer et réparer les problèmes réseau, définir le contrôle parental, et plus encore :

- Accédez à votre modem/routeur pour modifier ses paramètres ou diagnostiquer et résoudre les problèmes réseau.
- Rendez une imprimante compatible avec AirPrint pour pouvoir imprimer à partir d'un iPad ou iPhone.
- Servez-vous de MyMedia (Mes médias) pour trouver et lire des fichiers multimédias sur votre réseau.
- Utilisez Turbo Transfer (Transfert turbo) pour envoyer rapidement des fichiers de votre ordinateur ou votre smartphone vers un autre périphérique du réseau.
- Définissez le contrôle parental.
- Connectez vos smartphones et tablettes au réseau WiFi de votre domicile en scannant le code QR du WiFi à l'aide de l'assistant genie.

Télécharger gratuitement l'application genie sur netgear.com/home/discover/apps/genie.aspx.

Accès distant à votre modem/routeur à l'aide de l'application genie

Vous pouvez utiliser l'application genie pour accéder à distance à votre modem/routeur et modifier ses paramètres clés. L'accès à distance via l'application genie est pris en charge avec les ordinateurs Windows et les appareils mobiles iOS et Android. Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez le manuel de l'utilisateur de l'application genie, disponible en ligne à l'adresse downloadcenter.netgear.com.

➤ Pour configurer l'accès distant à l'aide de l'application genie pour ordinateurs Windows :

1. Rendez-vous sur netgear.com/home/discover/apps/genie.aspx et téléchargez la dernière version de l'application genie pour Windows.
2. Créez un compte genie avec accès à distance :
 - a. Connectez votre ordinateur au réseau WiFi du modem/routeur via une connexion WiFi ou une connexion Ethernet filaire.
 - b. Lancez l'application genie.
 - c. Sélectionnez **Router Settings** (Paramètres du routeur). La page Router Login (Connexion au routeur) s'affiche.
 - d. Dans le menu **Login as** (Se connecter en tant que), sélectionnez **Remote Access** (Accès à distance).
 - e. Cliquez sur le lien **Sign up** (S'inscrire).
 - f. Renseignez les champs pour créer un compte.

3. Connectez-vous à votre compte genie avec accès à distance.

L'application genie détermine si le modem/routeur est associé à votre compte genie. S'il ne l'est pas, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le modem/routeur associé à votre compte genie, une icône en forme de nuage s'affiche sur la page. Vous pouvez désormais accéder à distance à votre modem/routeur depuis l'application genie installée sur votre ordinateur.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Marques commerciales

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE rendez-vous sur la page http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

 **NETGEAR INTL LTD**
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlande



201-20672-01

Août 2016

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis