

Začínáme



1

Naskenováním QR kódu si do svého mobilního telefonu stáhněte aplikaci Nighthawk

Pokud jste aplikaci Nighthawk používali již dříve, přejděte na ovládací panel, klepněte na nabídku vlevo nahoře a poté na položku SET UP A NEW NIGHTHAWK SYSTEM (Nová instalace systému Nighthawk).



2

Připojte svůj telefon k síti Wi-Fi extenderu

Zapojte svůj extender.

Připojte svůj mobilní telefon k síti Wi-Fi NETGEAR_EXT.

Spusťte aplikaci Nighthawk a postupujte podle podrobných pokynů pro nastavení extenderu.



3


S aplikací zvládnete více

Podívejte se na všechny funkce, které jsou vám v aplikaci Nighthawk k dispozici. Proveďte test rychlosti, zkontrolujte všechna připojená zařízení a proveďte další akce.

Alternativní způsoby nastavení a nápovědu k instalaci získáte naskenováním kódu QR nebo navštivte stránku netgear.com/extendersetup.



Přehled



- A** Tlačítko WPS
- B** Tlačítko Reset
- C** Port pro Ethernet
- 1** Kontrolka LED napájení
- 2** Kontrolka LED linky routeru
- 3** Kontrolka LED linky klienta
- 4** Kontrolka LED WPS

Řešení problémů

Alternativní způsoby nastavení a nápovědu k instalaci získáte naskenováním kódu QR nebo navštivte stránku netgear.com/extenderhelp.



Podpora a komunita

Odpovědi na otázky a nejnovější soubory ke stažení naleznete na adrese netgear.com/support. Rovněž se podívejte na web naší komunity NETGEAR na adrese community.netgear.com.

Shoda se zákony

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na adrese netgear.com/about/regulatory/. Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Platí pouze pro zařízení využívající pásmo 6 GHz: Pokud je povoleno pásmo 6 GHz, používejte zařízení pouze uvnitř budov. Zařízení pracující v pásmu 6 GHz je zakázáno používat na ropných plošinách, lodích, v automobilech, vlacích a letadlech, kromě případů, kdy je takové zařízení používáno ve velkých letadlech za letu ve výšce nad 3 000 m (10 000 stop). Je zakázáno používat vysílače v pásmu 5,925 až 7,125 GHz pro řízení systémů bezpilotních letadel nebo komunikaci s těmito systémy.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two, Penrose Dock,
Cork, T23 YY09, Ireland

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

NETGEAR®

Srpen 2024



201-31403-02