

## Installationsanleitung

### Externes Netzteil

Modell EPS90W, EPS130W und EPS200W



**WARNUNG:** Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie das neue Netzteil an ein Gerät anschließen.

### Lieferumfang

- Netzteil
- Netzkabel (je nach Region unterschiedlich)
- Installationsanleitung

## Flexibles PoE-Leistungsbudget

Bei NETGEAR Switches, die ein flexibles PoE-Leistungsbudget unterstützen, können Sie die verfügbare PoE-Leistung erhöhen oder verringern. Dazu müssen Sie zuerst die Einstellung des PoE-Leistungsbudgets für den Switch ändern und dann das neue Netzteil anschließen. Melden Sie sich bei Managed Switches über die Benutzeroberfläche für die Geräteverwaltung an, um das PoE-Leistungsbudget zu ändern. Unmanaged Switches verfügen über eine physische Einstellung für das PoE-Leistungsbudget in der Hardware.

**Hinweis:** Schließen Sie das Netzteil nur an einen in der folgenden Tabelle aufgeführten kompatiblen NETGEAR Switches an:

Switch-Modell	Netzteil-Modell	Netzteil-Wattleistung	PoE+-Wattleistung
GC108P und GC108PP	EPS130W	130 W	126 W
	GS110TPP	EPS130W	130 W
	EPS200W	200 W	190 W
GS108LP und GS108PP	EPS90W	90 W	83 W
	EPS130W	130 W	123 W
GS116LP und GS116PP	EPS90W	90 W	76 W
	EPS130W	130 W	115 W
	EPS200W	200 W	183 W

## 1. Netzteil registrieren


Verwenden Sie die NETGEAR Insight App, um Ihr neues Netzteil zu registrieren (und Ihren Switch, falls Sie dies noch nicht getan haben), um Ihre Garantie zu aktivieren und auf den Support zuzugreifen.

1. Besuchen Sie [my.netgear.com](https://my.netgear.com) über einen Computer oder ein Mobilgerät mit Internetverbindung.
2. Melden Sie sich bei Ihrem NETGEAR Konto an. Wenn Sie kein kostenloses NETGEAR Konto haben, können Sie eines erstellen. Die Seite My Products (Meine Produkte) wird angezeigt.
3. Wählen Sie links im Menü Register a Product (Produkt registrieren) aus.
4. Geben Sie im Feld **Serial Number** (Seriennummer) die Seriennummer Ihres Switches ein. Die Seriennummer umfasst 13 Ziffern. Sie befindet sich auf dem Etikett des Switches.
5. Wählen Sie im Menü Date of Purchase (Kaufdatum) das Datum aus, an dem Sie den Switch gekauft haben.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **REGISTER** (REGISTRIEREN). Der Switch wurde für Ihr NETGEAR Konto registriert. Eine Bestätigungs-E-Mail wird an die E-Mail-Adresse Ihres NETGEAR Kontos gesendet.
7. Registrieren Sie Ihren Switch, indem Sie die Schritte 5-7 wiederholen.

## Unmanaged Switch: Ändern des PoE-Leistungsbudgets und Anschließen des Netzteils

Führen Sie die folgenden Schritte für Switch-Modelle aus, die flexibles PoE unterstützen.

1. Schalten Sie den Switch aus, und trennen Sie das aktuelle Netzkabel.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Metallplatte über dem Schieberegler zu entfernen.
3. Schieben Sie den Slider auf die Einstellung, die der Wattleistung des neuen Netzteils entspricht.
4. Schließen Sie das neue Netzteil an den Switch und anschließend an eine Steckdose an.



Der Switch arbeitet mit dem PoE-Leistungsbudget, das das Netzteil zulässt.

## Managed Switch: Anschließen des Netzteils und Festlegen des neuen PoE-Leistungsbudgets

1. Trennen Sie das aktuelle Netzteil vom Switch.
2. Schließen Sie das neue Netzteil an den Switch und anschließend an eine Steckdose an.
3. Starten Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der sich im selben Netzwerk wie Ihr Switch befindet.
4. Melden Sie sich an der lokalen Browseroberfläche des Switches an. Informationen zur Anmeldung finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Switch, das Sie unter <https://www.netgear.com/support/> herunterladen können.
5. Wählen Sie in der Registerkarte „System“ **PoE** aus.
6. Wählen Sie das Netzteil.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply** (Übernehmen).  
Das PoE-Leistungsbudget für den Switch ist auf das neue Netzteil eingestellt.

## Support und Community

Unter [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und die neuesten Downloads.

Hilfreiche Tipps finden Sie auch in unserer NETGEAR Community unter [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Rechtsvorschriften

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Außenbereichen. Die PoE-Quelle ist nur für den Anschluss in einem Gebäude vorgesehen.

Februar 2021



201-24367-03

© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA

**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Ireland