

Gør mere

Nighthawk X6S

AC3000 Tri-Band WiFi Range-udvider

Model EX8000



NETGEAR®

Brug udvideren i adgangspunkt-tilstand

Du kan konfigurere din udvider som et WiFi-adgangspunkt. Tri-band WiFi er tilgængeligt, når din udvider er i adgangspunkt-tilstand.

Følgende vejledning forudsætter, at du ikke allerede har konfigureret din udvider.



➤ Brug af udvideren i adgangspunkt-tilstand:

1. Slut udvideren til en stikkontakt.

Strømindikatoren lyser grønt.

Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du trykke på knappen

Power (Tænd/sluk).

2. Forbind en computer eller mobil enhed til udvideren ved hjælp af en WiFi- eller Ethernet-forbindelse:
 - **WiFi.** På din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed skal du åbne WiFi-styringsprogrammet og finde og oprette forbindelse til udviderens netværk, kaldet NETGEAR_EXT.
Når din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed er forbundet til udvideren, lyser indikatoren for klient  konstant hvidt.
 - **Ethernet.** Du skal bruge et Ethernet-kabel til at forbinde Ethernet-porten på udvideren til en Ethernet-port på din computer.
Bemærk: Hvis du vil bruge en Ethernet-forbindelse, skal du gøre dette, før du forbinder din udvider til din modemrouter eller router.
3. Start en webbrowser, og gå til www.mywifext.net.
NETGEARs hjælp til installation vises.
4. Brug et Ethernet-kabel til at forbinde din router til en Ethernet-port på udvideren.
Bemærk: Forbind ikke udvideren direkte til dit DSL- eller kabelmodem. Udvideren fungerer ikke som en router. Hvis netværket har en DHCP-server, kan du forbinde udvideren til en switch eller hub, der er forbundet med DHCP-serveren.
5. Gå tilbage til NETGEARs hjælp til installation, og følg anvisningerne for at afslutte konfigurationen af udvideren som et adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse til udvidernetværket

Når du er færdig med konfigurationen, kan du forbinde alle dine enheder til det nye udvidernetværk ved hjælp af en WiFi-forbindelse, en kablet forbindelse eller en WPS-forbindelse.

WiFi-forbindelse

Bemærk: Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, bruger din udvider det samme WiFi-netværksnavn og den samme adgangskode som din router.

➤ Sådan oprettes forbindelse til udviderens WiFi-netværk:

1. På din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed skal du åbne WiFi-styringsprogrammet, som administrerer dine WiFi-forbindelser. WiFi-styringsprogrammet søger efter WiFi-netværk i dit område.
2. Find og vælg din udviders WiFi-netværksnavn (SSID), og indtast din udviders WiFi-adgangskode.

Dette er det SSID og den adgangskode, som du har konfigureret under installationen. Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du bruge routerens SSID og adgangskode.

Kabelbaseret forbindelse

Du kan forbinde en kablet enhed til en Ethernet-port på din udvider ved hjælp af et Ethernet-kabel.



WPS-forbindelse

For hjælp til **WPS**-knappen på din WPS-aktiverede enhed, kan du tjekke vejledningen eller onlinehjælpen, der fulgte med enheden. Nogle ældre enheder kan ikke bruge WPS.

➤ Sådan oprettes forbindelse til udvideren ved hjælp af en WPS-forbindelse:

1. Tryk på knappen **WPS** på udvideren.
WPS-indikatoren  blinker hvidt.
2. Inden for to minutter skal du trykke på knappen **WPS** på din WPS-aktiverede enhed.

Når udvideren opretter forbindelse til din WPS-aktiverede enhed, lyser WPS-indikatoren konstant hvidt.

Log på Adgang til udviderens indstillinger

Efter installationen kan du logge på udvideren for at få vist eller ændre udviderens indstillinger.

➤ Sådan logger du på udvideren:

1. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
2. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifiext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifiext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifiext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>> (f.eks. <http://192.168.1.3>)

Når du vil finde din udviders IP-adresse, skal du gøre følgende:

- a. Log på din router.
- b. Find den side i din routers webgrænseflade, der viser de enheder, der er forbundet til din router.

- c. Find din udvider på listen, og notér din udviders IP-adresse.
- d. Indtast din udviders IP-adresse i adressefeltet i din webbrowser.

En login-side vises.

- 3. Indtast din admin-mailadresse og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Statussiden vises.

Ændring af udviderens WiFi-indstillinger

Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, kan du ikke ændre WiFi-netværksindstillinger fra udviderens webgrænseflade. Du skal logge på din router, hvis du vil ændre dine WiFi-netværksindstillinger.

Hvis du ikke har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, kan du ændre udviderens WiFi-indstillinger fra udviderens webgrænseflade.

➤ Sådan ændres din udviders WiFi-indstillinger:

1. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
2. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifiext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifiext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifiext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>> (f.eks. <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til *Log på Adgang til udviderens indstillinger* på side 6 for yderligere oplysninger.

3. Indtast din admin-mailadresse og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Statussiden vises.

4. Vælg **Settings > Wireless** (Indstillinger > Trådløs).

Siden Trådløs vises.

5. Når du vil ændre WiFi-netværksnavnet (SSID), skal du indtaste et nyt navn i feltet **Network Name (SSID)** (Netværksnavn (SSID)).
6. Når du vil ændre WiFi-adgangskoden, skal du indtaste en ny adgangskode i feltet **WiFi Password** (WiFi-adgangskode).
7. Klik på knappen **SAVE** (GEM).

Dine indstillinger gemmes.

Aktivering eller deaktivering af et WiFi-navn

Funktionen til ét WiFi-navn gør det muligt for udvideren at benytte de samme WiFi-netværksindstillinger som din router.

➤ Sådan aktiveres eller deaktiveres funktionen til ét WiFi-navn:

1. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
2. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviders IP-adresse>>
(f.eks. <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til *Log på Adgang til udviderens indstillinger* på side 6 for yderligere oplysninger.

3. Indtast din admin-mailadresse og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Statussiden vises.

4. Vælg **Settings > Wireless** (Indstillinger > Trådløs).

Siden Trådløs vises.

5. Vælg alternativknappen **Yes** (Ja) for at aktivere funktionen til ét WiFi-navn.

Hvis det er første gang, du aktiverer funktionen til ét WiFi-navn, skal du køre Smart Setup. Gå til statussiden, og klik på knappen **SMART SETUP** for at køre Smart Setup.

6. Vælg alternativknappen **No** (Nej) for at deaktivere funktionen til ét WiFi-navn.

Hvis du deaktiverer denne funktion, kan du indstille et nyt SSID og en ny adgangskode for udviderens 2,4 GHz og 5 GHz netværk i felterne **Network Name (SSID)** (Netværksnavn (SSID)) og **WiFi Password** (WiFi-adgangskode) på denne side.

7. Klik på knappen **SAVE** (GEM).

Dine indstillinger gemmes.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan finde flere oplysninger om produktet i brugervejledningen, som er tilgængelig på downloadcenter.netgear.com.

Vejledningen til opsætning i webbrowser bliver ved med at bede mig om min adgangskode eller sikkerhedsnøgle til netværket, og jeg er sikker på, at jeg har indtastet den korrekte adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren er sikkert placeret i yderkanten af det område, der dækkes af routeren eller adgangspunktet. Når du vil forbedre signalstyrken, skal du flytte din udvider tættere på routeren og sørge for, at indikatoren for forbindelsesstatus lyser konstant hvidt eller orange.

- **Solid white** (Konstant hvid). Bedste forbindelse
- **Solid amber** (Konstant orange). God forbindelse
- **Solid red** (Konstant rød). Dårlig forbindelse
- **Off** (Fra). Ingen forbindelse

Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du sørge for at skrive adgangskoden til netværket i det korrekte felt.

Jeg er tilsluttet NETGEAR_EXT og har åbnet en browser, og jeg kan ikke se vejledningen til opsætning i webbrowser. Hvad kan jeg gøre ved det?

Prøv disse fejlfindingstrin:

- Kontroller, at din computer er konfigureret til at anvende DHCP (det er de fleste).
- Kontroller, at indikatoren for klient lyser hvidt, og at du bruger en gyldig IP-adresse.
- Åbn webbrowseren igen, og indtast **www.mywifiext.net** i adressefeltet. Indtast din admin-mailadresse og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
- Hvis du installerer udvideren som et adgangspunkt, skal du sørge for, at du slutter computeren eller WiFi-enheden til udvideren via en WiFi-forbindelse i stedet for en Ethernet-forbindelse.

Hvordan gendanner jeg udvideren til standardindstillingerne?

1. Brug en spids genstand, f.eks. en blyant eller en papirclips, til at trykke på og holde knappen **Reset** (Nulstil) på udvideren nede i mindst fem sekunder, indtil indikatoren for forbindelsesstatus, indikatoren for maksimal dataoverførselshastighed, 2,4 GHz indikatoren og 5 GHz indikatoren blinker gult.
2. Slip knappen **Reset** (Nulstil), og vent på, at udvideren genstarter. Udvideren nulstilles og vender tilbage til standardindstillingerne.

Jeg har glemt min login-mailadresse og adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

På login-siden skal du klikke på linket **Username & Password Help** (Hjælp til brugernavn og adgangskode) og besvare sikkerhedsspørgsmålene, som du angav under den indledende opsætning.

Hvis du har glemt svarene på dine sikkerhedsspørgsmål, skal du gøre følgende for at konfigurere dine login-oplysninger igen:

1. Gendan udvideren til standardindstillingerne.
2. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
3. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifiext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifiext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifiext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>> (f.eks. <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til *Log på Adgang til udviderens indstillinger* på side 6 for yderligere oplysninger.

4. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).

Når du bliver bedt om det, skal du udfylde felterne på siden for at konfigurere dine login-oplysninger igen.

Min router bruger WEP som sikkerhed, og jeg har indtastet den forkerte adgangskode eller sikkerhedsnøgle til udvideren. Jeg kan ikke længere få adgang til udvideren. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren kan ikke kontrollere, om WEP-adgangskoden er korrekt. Hvis du har indtastet den forkerte adgangskode, er din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed ikke i stand til at hente IP-adressen fra udvideren. Du skal nulstille udvideren til standardindstillingerne for at hente IP-adressen igen.

Kan jeg konfigurere udvideren i udvider-tilstand, hvis jeg slutter den til routeren eller adgangspunktet med et Ethernet-kabel?

Nej. Udvideren er designet til at oprette trådløs forbindelse til routeren eller adgangspunktet, hvis den er i udvider-tilstand. Hvis udvideren er i adgangspunkt-tilstand, kan du slutte den til routeren eller adgangspunktet med en Ethernet-forbindelse. For flere oplysninger om adgangspunkt-tilstand, se *Brug udvideren i adgangspunkt-tilstand* på side 2.

Jeg har aktiveret et WiFi MAC-filter, en WiFi-adgangskontrol eller en adgangskontrolliste (ACL) på min router. Hvad skal jeg gøre, når jeg installerer udvideren?

Når WiFi-enheden opretter forbindelse til din router via udvideren, oversættes MAC-adressen for WiFi-enheden på routeren til en anden MAC-adresse. Hvis routerens MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL er aktiveret, opretter WiFi-enheden forbindelse til udvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra udvideren og kan ikke få adgang til internettet.

Routeren skal have den oversatte MAC-adresse for at give WiFi-enheden tilladelse til at modtage en IP-adresse fra udvideren og få adgang til internettet.

➤ Sådan tilføjer du en oversat MAC-adresse til routeren:

1. Log ind på din router, og deaktiver MAC-filtret, WiFi-adgangskontrollen eller ACL'en.

For flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer din routers MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL, skal du se din routers dokumentation.

2. Tænd for udvideren, og tilslut alle dine WiFi-enheder til udvideren.
3. Kontroller, at indikatoren for forbindelsesstatus bliver ved med at lyse.
4. Log på udvideren:
 - a. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.

- b. Log på udvideren:
- Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.**
<http://mywifext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>>
(f.eks. <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til [Log på Adgang til udviderens indstillinger](#) på side 6 for yderligere oplysninger.

- c. Indtast din admin-mailadresse og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
5. Vælg **Settings > Connected Devices** (Indstillinger > Tilsluttede enheder).

Siden Tilsluttede enheder viser MAC-adresser og virtuelle MAC-adresser til computere og WiFi-enheder, som er tilsluttet til udviderens netværk.

6. På routeren tilføjes udviderens virtuelle MAC-adresser og alle de virtuelle MAC-adresser på de enheder, der er tilsluttet udvideren, til routerens MAC-filtertabel.
7. Aktiver routerens MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Du kan gå til www.netgear.com/support for at registrere dit produkt, få hjælp, få adgang til seneste downloads og brugervejledninger og komme med i vores fællesskab. Vi anbefaler, at du kun bruger officielle NETGEAR-supportressourcer.

Varemærker

© NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.

Overholdelse

For at se den nuværende EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) skal du gå til <http://kb.netgear.com/11621>.

For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav skal du gå til www.netgear.com/about/regulatory/.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du opretter forbindelse til strømforsyningen.



NETGEAR INT LTD

Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork Ireland



201-21272-02

Juli 2017

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA