





Guida all'installazione

Switch Unmanaged Fast Ethernet
5 porte e 8 porte
(FS205v2 e FS208v2)

Switch Unmanaged Fast Ethernet
5 porte e 8 porte (GS205v2 e
GS208v2)



Contenuto della confezione

- Switch modello FS205v2, FS208v2, GS205v2 o GS208v2
- Alimentatore (varia in base all'area geografica)
- Guida all'installazione

Nota: i cavi Ethernet non sono inclusi. Consigliamo di utilizzare un cavo di categoria 5e (Cat 5e) o superiore per le connessioni Gigabit Ethernet.

1. Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight

1. Cercare **NETGEAR Insight** e scaricare l'app più recente.




2. Se non si dispone di un account NETGEAR, configurarne uno.
3. Toccare il menu nell'angolo in alto a sinistra.
4. Toccare **REGISTER ANY NETGEAR DEVICE** (REGISTRA QUALSIASI DISPOSITIVO NETGEAR).
5. Immettere il numero di serie riportato sulla parte inferiore dello switch oppure utilizzare la fotocamera del proprio dispositivo mobile per acquisire il codice a barre del numero di serie.
6. Quindi toccare **Go** (Vai).

A questo punto, lo switch risulta registrato e aggiunto all'account. È ora possibile visualizzare lo switch nell'app NETGEAR Insight.

Nota: Poiché si tratta di uno switch unmanaged, non è possibile configurarlo o gestirlo in NETGEAR Insight.

2. Collegamento dello switch



3. Accensione dello switch

1. Collegare l'adattatore di alimentazione allo switch e a una presa di corrente.
2. Se lo switch include un pulsante **On/Off** (Attiva/Disattiva), verificare che il pulsante sia in posizione **On** (Attiva).



Pulsante
On/Off
(Attiva/
Disattiva)

I LED indicano lo stato.

LED	Descrizione
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso. Lo switch è collegato all'alimentazione. • Spento. Lo switch non è collegato all'alimentazione.
Porta	<ul style="list-style-type: none"> • Verde senza intermittenza. Lo switch ha rilevato un collegamento con un dispositivo acceso su questa porta. • Verde lampeggiante. La porta invia o riceve traffico. • Spento. Lo switch non rileva nessun collegamento su questa porta.



Specifiche tecniche

Specifiche	Descrizione
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C
Uscita dell'alimentatore FS205v2, FS208v2, GS205v2	5 V CC, 0,7 A
Uscita dell'alimentatore GS208v2	12 V CC, 0,5 A


Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e manuali per l'utente più recenti e per partecipare alla nostra community, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/support/>. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo si collegano cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare l'articolo all'indirizzo <https://kb.netgear.com/000057103> per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.

 **NETGEAR INTERNATIONAL LTD**
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlanda

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA