



NETGEAR.com/de/support/



community.NETGEAR.com/de

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, das NETGEAR Logo und das Nighthawk Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörenden Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.



201-32584-01

März 2025



Um ausführliche Anweisungen zu alternativen Einrichtungsmethoden wie Festinstallationen und Unternehmensbereitstellungen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie NETGEAR.com/m7usermanual.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: NETGEAR.com/de/about/regulatory/.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Gilt nur für 6-GHz-Geräte: Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Der Betrieb von 6-GHz-Geräten auf Ölplattformen sowie in Autos, Zügen, Booten und Flugzeugen ist verboten. Davon ausgenommen ist der Betrieb dieses Geräts in großen Flugzeugen mit einer Flughöhe von über 3.000 Metern. Es ist nicht gestattet, Sender im Frequenzbereich 5.925-7.125 GHz zur Steuerung oder Kommunikation mit unbemannten Flugzeugsystemen zu verwenden.

NETGEAR

KURZANLEITUNG


NIGHTHAWK® | **M7 PRO**

MOBILER 5G-WLAN-ROUTER


INHALT



Nighthawk M7 Pro
Mobiler 5G-WLAN-Router



Netzteil
*In manchen Regionen können
im Lieferumfang zusätzliche
Steckeradapter enthalten sein*




Akku




USB-Kabel

AKKUFACHABDECKUNG ENTFERNEN



Suchen Sie nach der kleinen Kerbe an der Ecke der rückseitigen Abdeckung und hebeln Sie sie vorsichtig auf.

SIM-KARTE UND AKKU EINLEGEN




2 Schieben Sie die Nano-SIM-Karte in ihren Steckplatz.

3 Legen Sie den Akku in das Gerät ein.

4 Drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

EINRICHTUNG IHRES MOBILEN WLAN-ROUTERS



Halten Sie die **Ein-/Aus-/Home-Taste** zwei Sekunden lang gedrückt, um den Router einzuschalten. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Sie können auch mit einem WLAN-Gerät eine Verbindung zum Standard-WLAN-Netzwerk des Routers herstellen und die Seite <http://192.168.1.1> aufrufen, um die Einrichtung über das Internet abzuschließen.