

Soutien

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit NETGEAR. Vous pouvez visiter www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux plus récents téléchargements et guides d'utilisation, et vous joindre à notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles NETGEAR.

Pour obtenir la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, visitez le site http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, visitez la page <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consultez le document relatif à la conformité réglementaire avant de brancher l'appareil.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques de commerce de NETGEAR, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont utilisées à titre de référence uniquement.



201-23162-01
Avril 2018

NETGEAR®

Démarrage rapide

Routeur WiFi AC1200

Modèle R6120

Téléchargez l'application Nighthawk pour vous
mettre en route



L'application Nighthawk vous guide durant l'installation.

Pour télécharger l'application, visitez Nighthawk-app.com.



Contenu de la boîte



Routeur



Câble Ethernet



Adaptateur secteur
(varie selon la région)

En faire plus avec l'application Nighthawk

Maintenant que votre routeur WiFi est installé, voici certaines des choses que vous pouvez faire avec l'application :



Afficher une liste des appareils connectés à votre réseau.



Changer le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi.



Configurer un accès distinct au WiFi pour les invités.

Nom et mot de passe du réseau WiFi du routeur

Un autocollant sur votre routeur affiche le nom, le mot de passe et le code QR prédéfinis de votre réseau WiFi.

