

NETGEAR®

Démarrage rapide

orbi™

Téléchargez l'application
NETGEAR Orbi pour commencer



L'application NETGEAR Orbi vous guide durant l'installation.

Pour télécharger l'application, visitez Orbi-app.com.



Un autocollant sur votre routeur Orbi affiche le nom, le mot de passe et le code QR prédéfinis de votre réseau WiFi.


Remarque : Votre routeur Orbi peut différer de cette image.



Information sur la synchronisation du satellite Orbi

Remarque : L'information qui suit s'applique uniquement si vous installez un satellite Orbi.

Durant l'installation, le voyant circulaire de votre satellite s'allume dans l'une des couleurs suivantes :

-  **Bleu.** Le routeur et le satellite Orbi se sont correctement synchronisés, et la connexion entre le routeur et le satellite est bonne.
-  **Orange.** Le routeur et le satellite Orbi se sont correctement synchronisés, et la connexion entre le routeur et le satellite est moyenne. Songez à rapprocher le satellite du routeur.
-  **Magenta.** La synchronisation du routeur et du satellite Orbi a échoué. Approchez le satellite du routeur et appuyez sur le bouton **Sync** sur le routeur et le satellite.

En faire plus avec l'application NETGEAR Orbi

Maintenant que votre réseau WiFi Orbi est configuré, voici certaines des choses que vous pouvez faire avec l'application :



Changer le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi



Afficher une liste des appareils connectés à votre réseau.



Gérer le contenu et le temps passé en ligne sur n'importe quel appareil connecté avec le contrôle parental Circle avec Disney.

