

시작하기



1

Orbi 앱 다운로드 및
Orbi WiFi 시스템 설치

휴대폰에 Orbi 앱을 다운로드하고
설정 지침을 따릅니다.



2

NETGEAR 아머™로
장치 보호

Orbi 앱의 **보안** 아이콘을
탭하여 NETGEAR 아머가
활성화되어 있는지 확인합니다.

Orbi에는 NETGEAR
아머 사이버시큐리티가
함께 제공됩니다. 아머는
장치에서의 피싱 시도, 해킹 등
온라인 위협을 차단합니다.



3

앱 더 활용하기

Orbi 앱에서 사용 가능한
모든 기능을 확인해보세요!
속도 테스트 실행, 인터넷
정지, 모든 연결 장치 확인
등 다양한 기능을 활용할
수 있습니다.


콘텐츠




Orbi 공유기



Orbi 새틀라이트




이더넷 케이블




전원 어댑터 2개
(지역에 따라 다름)

개요



Orbi 공유기



Orbi 새틀라이트

- 1 Sync 버튼
- 2 인터넷 포트
- 3 이더넷 포트
- 4 전원 커넥터
- 5 리셋 버튼
- 6 전원 LED

문제 해결

설치에 문제가 있는 경우 다음 중 하나를 시도하십시오.

- 모뎀 및 Orbi 공유기를 끄고 연결을 해제합니다. 모뎀을 재부팅합니다. Orbi 공유기를 모뎀에 다시 연결하고 Orbi 앱을 다시 설치합니다.
- 그래도 Orbi 앱을 사용하여 Orbi 공유기를 설치할 수 없는 경우 공유기 웹 인터페이스를 사용하여 수동으로 설치합니다. 공유기 웹 인터페이스에 액세스하려면 orbilogin.com에 방문하십시오.

자세한 내용을 보려면 netgear.com/orbihelp에 방문하십시오.

지원 및 커뮤니티

netgear.com/support에 방문하여 질문에 대한 답을 얻고 최신 다운로드에 액세스하십시오.

또는 NETGEAR 커뮤니티(community.netgear.com)에서 유용한 정보를 확인할 수 있습니다.

규제 및 법률

EU 적합성 선언을 포함한 규정 준수 정보는


<https://www.netgear.com/about/regulatory/>에서 확인하십시오.

전원 공급 장치를 연결하기 전에 규정 준수 문서를 참조하십시오.

NETGEAR®

넷기어코리아
서울특별시 용산구 새창로
213-12, 203호

© NETGEAR, Inc., NETGEAR 및 NETGEAR 로고는 NETGEAR, Inc.의 상표입니다. NETGEAR 상표가 아닌 경우 참조용으로만 사용됩니다.



201-26684-01

2020년 5월