

Appen NETGEAR Orbi



Använd appen NETGEAR Orbi för att konfigurera ditt Orbi-nätverk.

Du hittar appen genom att skanna en QR-kod eller söka efter NETGEAR Orbi i Apple App Store eller Google Play Store. Starta appen NETGEAR Orbi på din mobila enhet och följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Om du inte äger en mobil enhet startar du en webbläsare och går till orbilogin.com för att konfigurera Orbi-nätverket.



Färger för Orbi-satellitens lampa

När satelliten har aktiverats lyser dess ringlampa vitt när satelliten försöker synkronisera med routern, sedan lyser lampan i cirka tre minuter och sedan slocknar den:

● Blått

Anslutningen mellan routern och satelliten är bra.

● Orange

Anslutningen mellan routern och satelliten är ganska bra. Överväg att flytta satelliten närmare routern.

● Magenta

Satelliten kunde inte ansluta till routern. Flytta satelliten närmare routern.

Obs! Om ringlampan fortfarande lyser i magenta efter ungefär en minut trycker du på knappen **Sync** på routern och på satelliten. När satelliten har synkroniserats med routern lyser satellitens ringlampa vitt och sedan lyser den med ett blått sken vilket indikerar en bra anslutning. Sedan slocknar den.

Support

Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. Du kan besöka www.netgear.com/support för att registrera produkten, få hjälp, komma åt de senaste nedladdningarna och användarhandböckerna samt gå med i vår community. Vi rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser.

Aktuell EG-försäkran om överensstämmelse finns på http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Information om efterlevnad av bestämmelser finns på <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptorn.



201-21390-01

Januari 2017

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.

Klart!



Förpackningens innehåll




Orbi Mini-router
(Modell RBR40)

Orbi Mini-satellit
(Modell RBS40)



Ethernet-kabel



Strömadaptrar (2)
(varierar beroende på region)

Översikt över Orbi Mini-routern



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Sync-knapp (används även för WPS-anslutning)
- 3 Internetport (Orbi Mini-satelliten har ingen internetport)
- 4 Ethernet-portar
- 5 Power On/Off-knapp (ström på/av) och strömlampa
- 6 Likströmskontakt
- 7 Knapp för återställning

Översikt över Orbi Mini-satelliten



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Sync-knapp (används även för WPS-anslutning)
- 3 Internetport (Orbi Mini-satelliten har ingen internetport)
- 4 Ethernet-portar
- 5 Power On/Off-knapp (ström på/av) och strömlampa
- 6 Likströmskontakt
- 7 Knapp för återställning