


1. Ansluta Orbi-routern



Om du redan har anslutit Orbi-routern kan du hoppa över det här steget.

2. Placera Orbi-satelliten




Om det är den första Orbi-satellit du lägger till i Orbi-nätverket följer du nedanstående anvisningar:

Placera Orbi-satelliten i mitten av huset för att få bästa möjliga WiFi-täckning.

Anslut Orbi-satelliten till en strömkälla. Lampan på baksidan av Orbi-satelliten lyser grönt. Om strömlampan inte lyser trycker du på knappen **Power On/Off** (ström på/av).

2. Placera Orbi-satelliten (forts.)



Om du redan har konfigurerat en Orbi-router och -satellit på Orbi-nätverket följer du nedanstående anvisningar:

Placera Orbi-satelliten i ett hörn i huset, långt från den befintliga Orbi-routern och -satelliten, men ändå inom räckhåll för Orbi-routern och -satelliten. Om huset har flera våningar bör du placera Orbi-satelliten på en annan våning än den befintliga Orbi-routern och -satelliten.

Anslut Orbi-satelliten till en strömkälla. Lampan på baksidan av Orbi-satelliten lyser grönt. Om strömlampan inte lyser trycker du på knappen **Power On/Off** (ström på/av).

3. Synkronisera Orbi-satelliten

Vänta i ungefär två minuter tills Orbi-satellitens ringlampa lyser med ett fast vitt sken. Tryck sedan på knappen **Sync** (synkronisera) på baksidan av Orbi-satelliten och inom två minuter trycker du sedan på knappen **Sync** på baksidan av Orbi-routern.

Orbi-satellitens ringlampa lyser vitt, lyser därefter i någon av följande färger i cirka tre minuter och sedan slocknar den:

● Blått

Orbi-routern och -satelliten är synkroniserade, och anslutningen mellan routern och satelliten är bra.

● Orange

Orbi-routern och -satelliten är synkroniserade, och anslutningen mellan routern och satelliten är ganska bra. Överväg att flytta Orbi-satelliten närmare Orbi-routern.

● Magenta

Det gick inte att synkronisera Orbi-routern och -satelliten. Flytta satelliten närmare routern och försök igen.

orbi™

Snabbstartsguide

NETGEAR®

Klart!



Förpackningens innehåll



Orbi-satellit
(modell RBS50)



Strömadapter
(varierar beroende på region)

Översikt över Orbi-satelliten



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Sync-knapp (används även för WPS-anslutning)
- 3 Ethernet-portar
- 4 USB-port
- 5 Power On/Off-knapp (ström på/av) och strömlampa
- 6 Likströmskontakt
- 7 Knapp för återställning

Support

Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. Du kan besöka www.netgear.com/support för att registrera produkten, få hjälp, komma åt de senaste nedladdningarna och användarhandböckerna och gå med i vår community. Vi rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser.

Aktuell EG-försäkran om överensstämmelse finns på http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Information om efterlevnad av bestämmelser finns på <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern.



201-20490-01

Oktober 2016

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive,
San Jose, CA 95134 USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.