

Sincronizzazione del satellite con l'app NETGEAR Orbi



Per sincronizzare il satellite con il router, è possibile utilizzare l'app NETGEAR Orbi.

Per trovare l'app, eseguire la scansione di un codice QR o cercare NETGEAR Orbi nell'Apple App Store o Google Play Store.

Nota: se non si dispone di un dispositivo mobile, seguire le istruzioni contenute nella sezione successiva.

1. Avviare l'app NETGEAR Orbi.
2. Toccare l'icona del menu ☰ > **ADD SATELLITE** (AGGIUNGI SATELLITE).
3. Seguire le istruzioni visualizzate per sincronizzare il satellite.

Per ulteriori informazioni, consultare [Colori LED sincronizzazione satellite](#).



Sincronizzazione manuale del satellite con il router

Se non si desidera utilizzare l'applicazione per sincronizzare il satellite con il router, attenersi alla seguente procedura:

1. Posizionare e collegare il satellite. Per ulteriori informazioni sul posizionamento del satellite, consultare il manuale per l'utente.
2. Premere il pulsante **Sync** (Sincronizza) sul retro del satellite e, entro due minuti, premere il pulsante **Sync** (Sincronizza) sul retro del router. Per ulteriori informazioni, consultare [Colori LED sincronizzazione satellite](#).

Colori LED sincronizzazione satellite

Il LED circolare del satellite si accende di colore bianco mentre quest'ultimo tenta di sincronizzarsi con il router, in seguito il colore cambia in uno dei seguenti colori per circa 3 minuti, quindi si spegne:

- **Blu**
Il satellite si è sincronizzato correttamente con il router e la connessione tra il router e il satellite è buona.
- **Ambra**
Il satellite si è sincronizzato correttamente con il router e la connessione tra il router e il satellite è discreta. Avvicinare il satellite Orbi al router Orbi.
- **Magenta**
Il satellite non è riuscito a sincronizzarsi con il router. Spostare il satellite più vicino al router e riprovare.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per informazioni sulla conformità alle normative, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.



201-21454-01

Febbraio 2017

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Stati Uniti



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

orbi™

Guida introduttiva

Tutto impostato!



Contenuto della confezione



Satellite Orbi Wall Plug
(Modello RBW30)

Panoramica sul satellite Orbi Wall Plug



- 1 LED circolare (non mostrato nell'immagine)
- 2 Pulsante Sync (Sincronizza) (utilizzato anche per la connessione WPS)
- 3 Pulsante di ripristino