

Synkronisera din satellit med appen NETGEAR Orbi



Du kan använda appen NETGEAR Orbi för att synkronisera din satellit till din router.

Du hittar appen genom att skanna en QR-kod eller söka efter NETGEAR Orbi i Apple App Store eller Google Play Store.

Obs! Om du inte äger en mobilenhet ska du följa anvisningarna i nästa avsnitt.

1. Starta appen NETGEAR Orbi.
2. Tryck på menyikonen ≡ > **ADD SATELLITE** (lägg till satellit).
3. Följ anvisningarna som visas för att synkronisera din satellit.

Mer information finns i [Lampans färger när satelliten synkroniseras](#).



Synkronisera din satellit med routern manuellt

Om du inte vill använda appen för att synkronisera satelliten till routern följer du nedanstående anvisningar:

1. Placera och koppla in din satellit.
Mer information om var du ska placera satelliten finns i användarhandboken.
2. Tryck på knappen **Sync** på baksidan av satelliten och inom två minuter trycker du sedan på knappen **Sync** på baksidan av routern.
Mer information finns i [Lampans färger när satelliten synkroniseras](#).

Lampans färger när satelliten synkroniseras

Satellitens lampa lyser vitt när satelliten försöker synkronisera med routern, sedan lyser lampan i en av nedanstående färger i cirka tre minuter och sedan slocknar den:

● Blått

Satelliten har synkroniserats med routern och anslutningen mellan routern och satelliten är bra.

● Orange

Satelliten har synkroniserats med routern och anslutningen mellan routern och satelliten är ganska bra. Överväg att flytta Orbi-satelliten närmare Orbi-routern.

● Magenta

Det gick inte att synkronisera satelliten med routern. Flytta satelliten närmare routern och försök igen.

Support

Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. Du kan besöka www.netgear.com/support för att registrera produkten, få hjälp, komma åt de senaste nedladdningarna och användarhandböckerna samt gå med i vår community. Vi rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser.

Aktuell EG-försäkran om överensstämmelse finns på http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Information om efterlevnad av bestämmelser finns på <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern.



201-21455-01

Februari 2017

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.



Snabbstartsguide

Klart!



Förpackningens innehåll



Orbi Wall Plug-satellit
(Modell RBW30)

Översikt över Orbi Wall Plug-satelliten



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Sync-knapp (används även för WPS-anslutning)
- 3 Knapp för återställning