

1

Scan QR-koden på din mobiltelefon for at downloade Nighthawk-appen, og følg konfigurationsvejledningen.

Hvis du har brugt Nighthawk-appen før, skal du gå til instrumentbrættet og trykke på menuen øverst til venstre og derefter SET UP A NEW NIGHTHAWK SYSTEM (KONFIGURER ET NYT NIGHTHAWK-SYSTEM).



2

Kontroller din netværkssikkerhed med NETGEAR Armor™

NETGEAR Armor beskytter familiens WiFi med et automatisk sikkerhedsskjold på tværs af dine tilsluttede enheder.


Tryk på feltet SECURITY (SIKKERHED) i Nighthawk-appen for at udforske den medfølgende prøveperiode på Armor og din beskyttelsesscore.




3

Gør mere med appen

Se alle de ting, du kan gøre med Nighthawk-appen! Sæt internettet på pause, kør en hastighedstest, indstil smarte forældrekontroller og meget mere.





INDHOLD




Router

OVERSIGT



Ethernet-kabel



Strømforsyning og stikadptere (varierer efter område)

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Hvis du har problemer med installationen, kan du prøve disse tip:

- Sluk for modem og router, og frakobl dem. Genstart modemmet. Tilslut din router til dit modem igen, og prøv at installere med Nighthawk-appen igen.
- Hvis du stadig ikke kan installere din router ved hjælp af Nighthawk-appen, skal du installere den ved hjælp af routerens webgrænseflade. Besøg routerlogin.net for at få adgang til routerens webgrænseflade.

Du kan også finde mere hjælp til konfiguration online på netgear.com/routerhelp.

SUPPORT OG COMMUNITY


Få svar på dine spørgsmål, og få adgang til de nyeste downloads på netgear.com/support, og tjek vores NETGEAR-fællesskab på community.netgear.com.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG JURIDISKE OPLYSNINGER

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på netgear.com/about/regulatory/. Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

Gælder kun for 6 GHz-enheder: Brug kun enheden indendørs. Det er forbudt at anvende 6 GHz-enheder på olieplatforme, i biler, tog, både og fly. Anvendelse af denne enhed er dog tilladt i store fly ved flyvning over 10.000 fod. Anvendelse af sendere i 5,925-7,125 GHz-båndet er forbudt til kontrol med eller kommunikation med ubemandede flysystemer.

NETGEAR September 2024



201-31352-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two, Penrose Dock,
Cork, T23 Y009, Irland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, NETGEAR-logoet og Nighthawk-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR, bruges kun som reference.