

1

Skann QR-koden for å laste ned Nighthawk-appen på mobiltelefonen, og følg konfigureringsinstruksjonene

Hvis du har brukt Nighthawk-appen før, går du til instrumentpanelet og trykker på menyen øverst til venstre og deretter på SET UP A NEW NIGHTHAWK SYSTEM (KONFIGURER ET NYTT NIGHTHAWK-SYSTEM).



2

Sjekk nettverkssikkerheten med NETGEAR Armor™

NETGEAR Armor beskytter familiens WiFi med et automatisk sikkerhetsskjold på tvers av tilkoblede enheter.


Trykk på SECURITY-flisen (Sikkerhet) i Nighthawk-appen for å finne ut mer om Armor-prøveversjonen og hvor god beskyttelse du har.




3

Gjør mer med appen

Se alt du kan gjøre med Nighthawk-appen. Sett Internett på pause, kjør en hastighetstest, angi smarte foreldrekontroller med mer.





INNHold




Ruter

OVERSIKT



Ethernet-kabel



Strøm- og kontaktadaptere
(varierer fra region til region)

NETGEAR

Mai 2024



201-31377-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two, Penrose Dock,
Cork, T23 YY09, Ireland

TRENGER DU HJELP?

Hvis du har problemer med installeringen, kan du prøve disse tipsene:

- Slå av modemmet og ruterer, og koble dem fra. Start modemmet på nytt. Koble ruterer til modemmet igjen, og prøv å installere med Nighthawk-appen på nytt.
- Hvis du fremdeles ikke kan installere ruterer ved hjelp av Nighthawk-appen, kan du installere den ved hjelp av ruterens nettgrensesnitt. Gå til routerlogin.net for å få tilgang til ruterens nettgrensesnitt.

Du kan også finne mer konfigureringshjelp på netgear.com/routerhelp.

STØTTE OG FELLESSKAP

Få svar på spørsmålene dine og få tilgang til de nyeste nedlastingene på netgear.com/support, og ta en titt på NETGEAR-fellesskapet på community.netgear.com.

FORSKRIFTER OG JURIDISK INFORMASJON

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-samsvarserklæringen, kan du gå til netgear.com/about/regulatory/. Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen.

Gjelder bare for 6 GHz-enheter: Enheten må kun brukes innendørs. Bruk av 6 GHz-enheter er forbudt på oljeplattformer, biler, tog, båter og fly, med unntak av store fly i over 10 000 fots høyde. Det er forbudt å bruke sendere i båndet 5,925-7,125 GHz for styring av eller kommunikasjon med ubemannede luftfartøyer.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, NETGEAR-logoen og Nighthawk-logoen er varemerker for NETGEAR, Inc. Alle andre varemerker enn NETGEAR brukes kun som referanse.