

1

Skanna QR-koden för att ladda ner Nighthawk-appen till mobiltelefonen och följ konfigurationsinstruktionerna.

Om du har använt Nighthawk-appen förut går du till kontrollpanelen, trycker på den övre vänstra menyn och sedan på SET UP A NEW NIGHTHAWK SYSTEM (KONFIGURERA ETT NYTT NIGHTHAWK-SYSTEM).



2

Använd NETGEAR Armor™ till att kontrollera din nätverkssäkerhet.

NETGEAR Armor™ skyddar familjens WiFi-nätverk med hjälp av en automatisk säkerhetssköld för alla anslutna enheter.


Tryck på SECURITY (SÄKERHET) i Nighthawk-appen för att visa mer information om din kostnadsfria Armor-provperiod och skyddspoäng.




3

Gör mer med appen

Kolla in allt du kan göra i Nighthawk-appen! Pausa internet, kör ett hastighetstest, ställ in smarta föräldrakontroller och mer.





INNEHÅLL




Router

ÖVERSIKT




Ethernet-
kabel



Ström- och kontaktadapttrar
(olika för olika regioner)

NETGEAR

Maj 2024



201-31366-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two, Penrose Dock,
Cork, T23 YY09, Irland

BEHÖVER DU HJÄLP?

Om du har problem med installationen kan du prova dessa tips:

- Stäng av och koppla bort modemmet och routern. Starta om modemmet. Återanslut routern till modemmet och försök installera med Nighthawk-appen igen.
- Om du fortfarande inte kan installera routern med Nighthawk-appen installerar du den via routerns webbgörnsnitt. Gå till routerlogin.net för att få åtkomst till routerns webbgörnsnitt.

Det finns även mer konfigurationshjälp på netgear.com/routerhelp.

SUPPORT OCH COMMUNITY

Om du vill få svar på dina frågor och tillgång till de senaste nedladdningarna går du till netgear.com/support och tar en titt på vår NETGEAR Community på community.netgear.com.

FÖRESKRIFTER OCH JURIDISK INFORMATION

Information om efterlevnad av bestämmelser, inklusive EG-försäkringen om överensstämmelse, finns på netgear.com/about/regulatory/. Läs dokumentet om efterlevnad innan du ansluter strömkällan.

Gäller endast 6 GHz-enheter: Använd enheten endast inomhus. Användning av 6 GHz-enheter är förbjuden på oljeplattformar, bilar, tåg, båtar och flygplan, med undantag för att denna enhet får användas i stora flygplan när de flyger på över 10 000 fots höjd. Det är förbjudet att använda sändare i bandet 5,925-7,125 GHz för kontroll av eller kommunikation med obemannade flygplanssystem.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Nighthawk-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast i referenssyfte.