


Περιεχόμενα συσκευασίας





Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση Power over Ethernet (PoE) με μεταγωγέα PoE+, δεν απαιτείται η χρήση τροφοδοτικού για το δορυφόρο.

Εγκατάσταση του δορυφόρου σε ψευδοροφή

Πριν τοποθετήσετε το σημείο πρόσβασης, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε και να το δοκιμάσετε, προκειμένου να επαληθεύσετε τη συνδεσιμότητα του δικτύου WiFi.

Σημείωση: Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε το σημείο πρόσβασης σε κανονική οροφή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **Εγκατάσταση του δορυφόρου σε τοίχο**.

1. Σύρετε μέρος της ράβδου T μέσα στο μεταλλικό βραχίονα.
2. Προσαρμόστε το μεταλικό βραχίονα στη μπάρα της οροφής.
3. Σπρώξτε τη ράβδο T επάνω από τη μπάρα της οροφής.
4. Χρησιμοποιήστε τη βίδα ασφάλισης για να ασφαλίσετε και να στερεώσετε το μεταλλικό βραχίονα.
5. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις μικρές βίδες για να προσαρτήσετε την πλαστική βάση στο μεταλλικό βραχίονα.



6. Σύρετε το δορυφόρο επάνω στην πλαστική βάση.





7. Χρησιμοποιήστε το κλιπ στήριξης για να ασφαλίσετε και να στερεώσετε το δορυφόρο.



8. Συνδέστε το καλώδιο του δορυφόρου στο δίκτυό σας.

Εγκατάσταση του δορυφόρου σε τοίχο


1. Τοποθετήστε την πλαστική βάση στον τοίχο.
2. Σημαδέψτε στον τοίχο το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο οπές τοποθέτησης.
3. Εάν χρειαστεί, ανοίξτε οπές με τρυπάνι.
4. Χρησιμοποιήστε τα δύο αγκύρια τοίχου και τις μεγάλες βίδες για να προσαρτήσετε την πλαστική βάση στον τοίχο.
5. Σύρετε το δορυφόρο επάνω στην πλαστική βάση.
6. Χρησιμοποιήστε το κλιπ στήριξης για να ασφαλίσετε και να στερεώσετε το δορυφόρο.
7. Συνδέστε το καλώδιο του δορυφόρου στο δίκτυό σας.



Γρήγορη έναρξη

Μοντέλο SRC60

Επισκόπηση του δορυφόρου οροφής Orbi Pro



- 1 Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας στο επάνω μέρος
- 2 Γραμμή ενδεικτικών λυχνιών LED στο επάνω μέρος
- 3 Υποδοχή τροφοδοσίας DC
- 4 Θύρα PoE+ LAN 1
- 5 Θύρα LAN 2
- 6 Κουμπί Reset (Επαναφορά)
- 7 Κουμπί Sync (Συγχρονισμός)

Συγχρονισμός του δορυφόρου Orbi με την εφαρμογή NETGEAR Insight

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή NETGEAR Insight για το συγχρονισμό του δορυφόρου Orbi με το δρομολογητή Orbi Pro. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.netgear.com/insight/>.



1. Κατεβάστε την εφαρμογή NETGEAR Insight από το Apple App Store ή το Google Play.



2. Ανοίξτε την εφαρμογή NETGEAR Insight στην κινητή συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημείωση: Αν δεν έχετε κινητή συσκευή, ακολουθείστε τις οδηγίες στο *Μη αυτόματος συγχρονισμός του δορυφόρου πριν από την εγκατάστασή του*.

Μη αυτόματος συγχρονισμός του δορυφόρου πριν από την εγκατάστασή του

Τοποθετήστε το δρομολογητή Orbi Pro και το δορυφόρο Orbi σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού. Μετά το συγχρονισμό του δρομολογητή και του δορυφόρου, εγκαταστήστε το δορυφόρο.

1. Τοποθετήστε το δορυφόρο Orbi σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο δρομολογητή Orbi Pro.
2. Συνδέστε το δορυφόρο σε μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δορυφόρο και σε πηγή τροφοδοσίας ή συνδέστε τη θύρα 1 PoE+ LAN του δορυφόρου σε καλώδιο Ethernet και σε μεταγωγέα Power over Ethernet Plus (PoE+) που είναι σε θέση να παρέχει ισχύ 802.3at (PoE+).
Η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας στο πάνω μέρος του δορυφόρου Orbi ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.
Σημείωση: Εάν η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας δεν ανάψει, ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας ή το μεταγωγέα PoE+. Εάν η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας ανάψει με κόκκινο χρώμα, δεν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ισχύος 802.3at (PoE+). Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μεταγωγέα 802.3at (PoE+) κι όχι μεταγωγέα 802.af (PoE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση <https://www.netgear.com/support/download/>.
3. Περιμένετε έως ότου η γραμμή ενδεικτικών λυχνιών LED (δίπλα στην ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας) ανάψει σταθερά με λευκό χρώμα. Η συμπεριφορά της γραμμής ενδεικτικών λυχνιών LED κατά τη διάρκεια της εκκίνησης είναι η εξής:
 - **Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.** Γίνεται εκκίνηση του δορυφόρου.
 - **Σταθερό λευκό.** Η εκκίνηση ολοκληρώθηκε και ο δορυφόρος είναι έτοιμος για συγχρονισμό με το δρομολογητή σας.
4. Πατήστε το κουμπί **Sync** στο πίσω μέρος του δορυφόρου και εντός δύο λεπτών πατήστε το κουμπί **Sync** στο πίσω μέρος του δρομολογητή Orbi Pro.
5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός του δορυφόρου με το δρομολογητή.
Η γραμμή ενδεικτικών λυχνιών LED στο δορυφόρο αναβοσβήνει με λευκό χρώμα κατά την προσπάθεια συγχρονισμού με το δρομολογητή Orbi Pro. Για το συγχρονισμό του δορυφόρου μπορεί να χρειαστούν περίπου έξι λεπτά.
Αφού η γραμμή ενδεικτικών λυχνιών LED αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα, ανάβει σε ένα από τα παρακάτω χρώματα για τρία λεπτά περίπου και κατόπιν σβήνει:

Μπλε

Ο συγχρονισμός του δρομολογητή Orbi Pro με το δορυφόρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η σύνδεση μεταξύ δρομολογητή και δορυφόρου είναι καλή.

Πορτοκαλί

Ο συγχρονισμός του δρομολογητή Orbi Pro με το δορυφόρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η σύνδεση μεταξύ δρομολογητή και δορυφόρου είναι ικανοποιητική. Μπορείτε να μετακινήσετε το δορυφόρο πιο κοντά στο δρομολογητή.

Ματζέντα

Ο συγχρονισμός του δρομολογητή Orbi Pro με το δορυφόρο δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετακινήστε το δορυφόρο πιο κοντά στο δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.

6. Εγκαταστήστε το δορυφόρο και συνδέστε τον σε μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το δορυφόρο σας σε οροφή ή τοίχο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του δορυφόρου σε ψευδοροφή* ή *Εγκατάσταση του δορυφόρου σε τοίχο* στην άλλη πλευρά αυτού του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.
Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δορυφόρο και σε πηγή τροφοδοσίας ή συνδέστε τη θύρα 1 PoE+ LAN του δορυφόρου σε καλώδιο Ethernet και σε μεταγωγέα PoE+ που είναι σε θέση να παρέχει ισχύ 802.3at (PoE+).
7. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ενδεικτικών λυχνιών LED ανάβει με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει καλή σύνδεση με το δρομολογητή Orbi.
Σημείωση: Μετά το συγχρονισμό του δορυφόρου με το δρομολογητή σας, το κουμπί **Sync** του δορυφόρου απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας. Αν πατήσετε το κουμπί **Sync** και η γραμμή ενδεικτικών λυχνιών LED του δορυφόρου αναβοσβήνει με χρώμα ματζέντα, αυτό υποδεικνύει ότι το κουμπί **Sync** είναι απενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί **Sync**, συνδεθείτε στο δρομολογητή και μεταβείτε στη σελίδα Συνδεδεμένες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Υποστήριξη

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://www.netgear.com/support/> για να δηλώσετε το προϊόν σας, να λάβετε βοήθεια, να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες λήψεις και εγχειρίδια χρήσης, καθώς και για να συμμετάσχετε στην κοινότητά μας.. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR.

Για πληροφορίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Ανατρέξτε στο σχετικό έγγραφο συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό.



201-23998-01

Ιανουάριος 2019

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

Τα © NETGEAR, Inc., NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR είναι εμπορικά σήματα της NETGEAR, Inc. Όλα τα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στη NETGEAR χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναφοράς.