

Obsah balení

Poznámka: Číslo každého předmětu, který se nachází v balení, závisí na tom, jakou sadu Orbi Pro jste zakoupili.



Router Orbi Pro (Model SRR60) Satelit Orbi Pro (Model SRS60)



Kabel sítě Ethernet Gumové nožičky



Napájecí adaptér (liší se dle oblasti)




Montážní základna Montážní šrouby k základnám




Montážní kryt Držák na zeď



Hmoždinky a šrouby




Držák ve tvaru písmene T se šrouby Šrouby k držáku ve tvaru písmene T




Stropní držák

Přehled hardwaru

Router Orbi Pro



Satelit Orbi Pro





- 1 Kruhový indikátor LED (není na obrázku)
- 2 Tlačítko Synchronizace (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Internetový port (internetový port není součástí satelitu Orbi Pro)
- 4 Porty Ethernet
- 5 Tlačítko Power On/Off (Zapnuto/vypnuto) a kontrolka LED napájení
- 6 Konektor stejnosměrného napájení
- 7 Tlačítko Reset

Připevněte montážní základnu


Před tím, než svůj router Orbi Pro připevníte ke zdi nebo ke stropu, musíte k routeru nebo satelitu připojit montážní základnu a kryt.




Připevnění zařízení Orbi Pro ke zdi





Připevnění zařízení Orbi Pro ke stropu



Pomocí šroubů k držáku ve tvaru písmene T připevněte držák ve tvaru písmene T ke stropu.



Povolte předpřipravený šroub na držáku ve tvaru písmene T, aby měla připevňovací deska prostor k pohybu. Poté připevněte držák ve tvaru písmene T ke sponě a utáhněte šrouby.



NETGEAR
BUSINESS

Stručný
přehled

orbi[™]
PRO



201-23522-01

Nastavení routeru a satelitů Orbi Pro

K nastavení routeru a satelitů můžete použít aplikaci NETGEAR Insight nebo webové rozhraní Orbi Pro.

Instalace aplikace NETGEAR Insight

K synchronizaci satelitů s routerem Orbi Pro můžete použít aplikaci NETGEAR Insight. Další informace o aplikaci naleznete na stránce <https://www.netgear.com/insight/>.



1. Z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store si stáhněte aplikaci NETGEAR Insight.
- 
2. Spustěte aplikaci NETGEAR Insight na mobilním zařízení a postupujte podle pokynů.

Instalace webového rozhraní Orbi Pro

1. Odpojte modem, vyjměte a znovu vložte záložní baterii, pokud ji používá, a opět modem zapojte.
2. Připojte modem ke žlutému internetovému portu na routeru Orbi Pro pomocí kabelu sítě Ethernet.
Poznámka: Chcete-li připojit váš router Orbi Pro ke stávající bráně, doporučujeme vypnout síť WiFi stávající brány.
3. Připojte router Orbi Pro ke zdroji napájení.



Kontrolka LED napájení v zadní části routeru Orbi Pro se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **Power On/Off**.

4. Počkejte, než se kruhový indikátor LED na routeru Orbi Pro rozsvítí bíle.
 5. Umístěte satelit Orbi Pro, zapojte jej a počkejte, než se kontrolka napájení LED satelitu rozsvítí zeleně.
 6. Stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně satelitu a do dvou minut stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně routeru Orbi.
Až se satelit připojí k routeru, kruhová kontrolka LED na satelitu se rozsvítí modře. Pokud se kruhová kontrolka LED na satelitu rozsvítí žlutě nebo fialově, přesuňte satelit blíže k routeru a zkuste to znovu. Další informace viz [Informace o synchronizaci satelitu Orbi Pro](#).
- Po dokončení nastavení se kruhový indikátor LED na routeru Orbi Pro zhasne.
7. Opakujte kroky 5 a 6 a připojte své další satelity Orbi Pro.
 8. Připojte počítač nebo mobilní zařízení k routeru nebo satelitům Orbi Pro pomocí ethernetového nebo bezdrátového připojení:
 - **Ethernet.** K připojení počítače k routeru nebo satelitu Orbi Pro použijte ethernetový kabel.
 - **WiFi.** K připojení k síti WiFi zařízení Orbi Pro použijte přednastavený název sítě WiFi (SSID) a heslo na štítku routeru nebo satelitu.



9. Spustěte webový prohlížeč a přejděte na stránku orbilogin.com.
10. Když se otevře přihlašovací okno, zadejte uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je **admin** a výchozí heslo je **password**.
11. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Po dokončení nastavení se kruhový indikátor LED na routeru Orbi Pro zhasne.

Informace o synchronizaci satelitu Orbi Pro

Během pokusu o synchronizaci satelitu s routerem Orbi Pro se kruhový indikátor LED na satelitu Orbi Pro rozsvítí bíle. Kruhový indikátor LED na satelitu Orbi Pro se rozsvítí bíle, poté se rozsvítí jedna z následujících barev přibližně na tři minuty a vypne se:

- **Modrá**
Připojení mezi routerem Orbi Pro a satelitem Orbi Pro je dobré.
- **Žlutá**
Připojení mezi routerem Orbi Pro a satelitem Orbi Pro je uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu Orbi Pro blíže k routeru Orbi Pro.
- **Fialová**
Nebylo možné navázat spojení mezi satelitem Orbi Pro a routerem Orbi Pro. Přemístěte satelit Orbi Pro blíže k routeru Orbi Pro.

Poznámka: Pokud kruhová kontrolka LED po jedné minutě stále svítí fialově, stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně routeru Orbi Pro a zadní straně satelitu Orbi Pro. V případě synchronizace satelitu Orbi Pro s routerem Orbi Pro se kruhový indikátor LED na satelitu rozsvítí bíle, poté modře na znamení dobrého připojení a poté se vypne.

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách <https://www.netgear.com/support/> si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také návod, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.