

Instalační příručka

Bezdrátový přístupový bod / router AC2000 802.11ac WAC124



Obsah balení


- Bezdrátový přístupový bod / router
- Stejnoseměrný napájecí adaptér (liší se dle oblasti)
- Kabel sítě Ethernet
- Instalační příručka

Krok 1. Připojte zařízení WAC124.

Zařízení WAC124 je současně bezdrátový router i přístupový bod.

DŮLEŽITÉ: Ve firmwaru verze 1.0.4.2 a novějších verzích je *výchozím* režimem zařízení WAC124 režim routeru. U dřívějších verzí firmwaru je *výchozím* režimem zařízení WAC124 režim přístupového bodu. Tato instalační příručka je určena pro firmware verze 1.0.4.2 a novější. To znamená, že se zařízení WAC124 nejprve spustí v režimu routeru.

Chcete-li použít zařízení WAC124 pouze jako přístupový bod, viz [Použití zařízení WAC124 v režimu přístupového bodu](#).



1. Odpojte napájení modemu, zachovejte však připojení do zásuvky internetové služby. (pokud je modem vybaven záložní baterií, vyjměte ji).
2. Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému internetovému portu na zařízení WAC124.
3. Druhý konec kabelu připojte k portu LAN na modemu.
4. Zapojte a zapněte modem (pokud je modem vybaven záložní baterií, vložte ji před zapnutím zpět do modemu).
5. Zapněte zařízení WAC124 a zkontrolujte kontrolky LED.

Kontrolka LED napájení		Kontrolka LED napájení se rozsvítí zeleně, poté zabliká zeleně a na konci procesu spouštění se znovu rozsvítí zeleně. Tento proces trvá asi 90 sekund. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí vůbec, stiskněte tlačítko Power On/Off (Zapnuto/vypnuto) na zadním panelu.
Kontrolka LED internetu		Po navázání připojení k internetu kontrolka LED internetu zabliká nebo se rozsvítí zeleně.
Kontrolka LED sítě Wi-Fi		Kontrolka LED sítě Wi-Fi se rozsvítí zeleně.

Krok 2. Pomocí sítě Wi-Fi se přihlaste k zařízení WAC124.

Při prvním přihlášení k zařízení WAC124 se spustí nástroj Smart Setup Wizard a zjistí typ připojení k internetu vašeho modemu. Pro navázání připojení k internetu u zařízení WAC124 pravděpodobně nebudete muset zadávat žádné údaje.

Pokud je však typ připojení k internetu PPPoE, L2TP nebo PPTP nebo je k připojení zapotřebí statická IP adresa, zadejte podle pokynů požadované údaje.

Po připojení k internetu zařízení WAC124 kontaktuje server NETGEAR kvůli registraci.

1. Na bezdrátovém zařízení, jako je počítač s bezdrátovým připojením, smartphone nebo tablet, spusťte softwarový nástroj pro správu bezdrátového připojení.

Poznámka: Informace o přístupu k zařízení WAC124 z ethernetovým kabelem připojeného počítače najdete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránce netgear.com/support/download/.

2. Vyhledejte a vyberte výchozí název bezdrátové sítě (SSID) zařízení WAC124 a k této síti se připojte.

Výchozí SSID (název bezdrátové sítě) je NETGEAR-1. Výchozím heslem je **sharedsecret**.

3. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu **http://www.routerlogin.net**.

Spustí se nástroj Smart Setup Wizard. Postupujte podle pokynů. V průběhu instalace můžete zadat nové heslo pro místní přihlášení a aktualizovat firmware, pokud je dostupná nová verze.

Poznámka: Pokud se nedaří zařízení WAC124 připojit k internetu, vyhledejte v uživatelské příručce informace o řešení problémů a o přihlášení k zařízení WAC124 bez přístupu k internetu.

Po připojení zařízení WAC124 se zobrazí stránka NETGEAR Business.

4. Klikněte na tlačítko **Login** (Přihlásit se).

Zobrazí se stránka přihlášení k účtu NETGEAR.

Poznámka: Pokud účet NETGEAR nevlastníte, klikněte na tlačítko **Create** (Vytvořit), účet si vytvořte a přihlaste se.

5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu NETGEAR a klikněte na tlačítko **LOG IN** (PŘIHLÁSIT SE).

(Pokračování na další straně)

Po prvním přihlášení do místního rozhraní pro správu v prohlížeči se zobrazí stránka bezdrátového přístupového bodu zařízení WAC124. Další informace viz [Použití zařízení WAC124 v režimu přístupového bodu](#).

Pokud zařízení WAC124 nechcete používat v režimu přístupového bodu, můžete jej nadále používat v režimu routeru a nakonfigurovat jej pro své prostředí. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce.

DŮLEŽITÉ: Je-li zařízení WAC124 připojeno k internetu, je nutné k přihlášení použít e-mailovou adresu a heslo účtu NETGEAR. Pouze pokud zařízení WAC124 není připojeno k internetu, lze použít jméno správce a heslo k místnímu přihlášení (ve výchozím nastavení **password**), které jste zadali v nástroji Smart Setup Wizard.

Krok 3. Změňte bezdrátovou síť a připojte se k ní.

Výchozí název bezdrátové sítě (SSID) je NETGEAR-1, viz štítek připevněný na zařízení WAC124. Ve výchozím nastavení poskytuje bezdrátová síť zařízení WAC124 zabezpečení WPA2.

Doporučujeme změnit výchozí heslo bezdrátové sítě Wi-Fi (sharedsecret) na bezpečnější heslo (provedte u všech tří názvů SSID). Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce.

1. Na domovské stránce BASIC zařízení WAC124 zvolte možnost **Wireless** (Bezdrátové připojení).
Zobrazí se stránka Wireless Network (Bezdrátová síť).
2. Zadejte název zařízení WAC124, zemi a oblast místa použití, název SSID a nastavte zabezpečení sítě Wi-Fi podle svých potřeb.

Poznámka: V USA a Kanadě není možné nastavit zemi ani oblast.

Poznámka: Ujistěte se, že nastavení země odpovídá místu, kde je zařízení používáno. Jste zodpovědní za dodržování místních, regionálních a národních regulací stanovených pro kanály, výkony a frekvence.

3. Klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).
Vaše nastavení jsou uložena.

Pro připojení bezdrátového zařízení k bezdrátové síti zařízení WAC124 můžete použít ruční nastavení nebo metodu WPS (Wi-Fi Protected Setup).



Duben 2019

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

Připojení k bezdrátové síti pomocí ruční metody.


1. Spustíte softwarový nástroj pro správu připojení bezdrátových zařízení, která chcete připojit k zařízení WAC124.
Pomocná aplikace vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v okolí.
2. Vyhledejte a vyberte název bezdrátové sítě (SSID) zařízení WAC124 a k této síti se připojte.
Výchozí SSID (název bezdrátové sítě) je NETGEAR-1. Výchozím heslem je sharedsecret.
Pokud jste SSID změnili, použijte nový název SSID. Pokud jste heslo změnili, použijte nové heslo.

Připojení k bezdrátové síti pomocí metody WPS.

Tlačítko WPS se nachází na zadním panelu zařízení WAC124. Pokud váš počítač nebo mobilní zařízení podporuje funkci WPS, můžete pro připojení k bezdrátové síti zařízení WAC124 použít metodu WPS. Viz pokyny nebo online nápověda k vašemu počítači nebo mobilnímu zařízení.

Použití zařízení WAC124 v režimu přístupového bodu.

Zařízení WAC124 lze kabelem připojit k síťovému routeru a změnit nastavení zařízení na režim přístupového bodu.



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko

1. Připojte kabel sítě Ethernet ke žlutému internetovému portu na zařízení WAC124.
2. Druhý konec kabelu připojte k portu LAN na síťovém routeru.
Váš síťový router musí podporovat server DHCP, aby zařízení WAC124 a jeho klientům přiřadil IP adresu a poskytl jim přístup k internetu.
3. Zapněte zařízení WAC124 a zkontrolujte kontrolky LED (viz tabulka na druhé straně).
4. Postupujte podle části [Krok 2. Pomocí sítě Wi-Fi se přihlaste k zařízení WAC124](#).
5. Po prvním přihlášení do místního rozhraní v prohlížeči se zobrazí stránka bezdrátového přístupového bodu zařízení WAC124.

Pokud jste se již dříve přihlásili nebo se stránka nezobrazí automaticky, vyberte možnost **ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point** (POKROČILÉ > Pokročilé nastavení > Bezdrátový přístupový bod).

6. Zaškrtněte políčko **Enable Access Point Mode** (Povolit režim přístupového bodu) a klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).

Vaše nastavení jsou uložena a zařízení WAC124 je nastaveno do režimu přístupového bodu. Funkce režimu routeru zařízení WAC124 jsou deaktivovány.

Poznámka: Další informace o nastavení zařízení WAC124 naleznete v uživatelské příručce.

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách <https://www.netgear.com/support/> si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud k tomuto zařízení připojujete kabely nebo zařízení z venkovního prostředí, přečtěte si informace týkající se bezpečnosti a záruky na adrese <http://kb.netgear.com/000057103>.