

Instalační příručka

Bezdrátový přístupový bod WAC505

Bezdrátový přístupový bod s technologií Smart Cloud (WAC540)

AC3000 802.11ac Wave 2 Tri Radio



Obsah balení

- Model bezdrátového přístupového bodu WAC540 nebo WAC540PA
- Stejnoseměrný napájecí adaptér (pouze WAC540PA)
- Sada pro připevnění na zeď a strop
- Instalační příručka
- Příručka pro připevnění na zeď a strop

1. Zaregistrujte se prostřednictvím aplikace NETGEAR Insight

Pomocí aplikace NETGEAR Insight můžete vytvořit svou síť a nastavit, konfigurovat a sledovat svůj přístupový bod. Dále můžete svůj přístupový bod zaregistrovat, aktivovat svou záruku a získat přístup k technické podpoře.

1. Na mobilním zařízení nebo tabletu se systémem iOS nebo Android přejděte do obchodu s aplikacemi, vyhledejte výraz NETGEAR Insight a stáhněte nejnovější verzi aplikace.




2. Spusťte aplikaci NETGEAR Insight.
3. Pokud nemáte zřízený účet NETGEAR, klepněte na možnost **Create NETGEAR Account** (Vytvořit účet NETGEAR) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj účet a klepněte na možnost **LOG IN** (Přihlásit se).


2. Připojení přístupového bodu k přepínači PoE

Poznámka: Informace o připojení přístupového bodu k přepínači bez PoE najdete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese www.netgear.com/support.

Během úvodního nastavení připojte přístupový bod k síti s přístupem k internetu, abyste jej mohli nastavit pomocí aplikace NETGEAR Insight.



1. Připojte ethernetový kabel z přepínače PoE do portu LAN 1 na přístupovém bodu, který se nachází vedle vstupu pro napájení.



2. Počkejte, až se přístupový bod začne napájet, a poté se připojte k síti. Kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) při spuštění přístupového bodu svítí žlutě a poté se rozsvítí zeleně. Kontrolky LED sítě Wi-Fi se rozsvítí zeleně.


Přístupový bod obdrží IP adresu ze serveru DHCP (nebo routeru, který slouží jako server DHCP) ve vaší síti. Pokud server DHCP není součástí sítě, přístupový bod použije svou výchozí IP adresu 192.168.0.100.

3. Nastavení přístupového bodu

1. Připojte mobilní zařízení k síti Wi-Fi přístupového bodu.

Výchozí název bezdrátové sítě (SSID) je uveden na štítku přístupového bodu. Výchozím heslem Wi-Fi je **sharedsecret**. (Doporučujeme změnit heslo sítě Wi-Fi na nějaké bezpečnější.)

Poté, co aplikace Insight objeví přístupový bod, můžete použít přístup do cloudu, je-li přístupový bod připojen k internetu.



2. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci NETGEAR Insight.
3. Klepněte na možnost **LOG IN** (Přihlásit se) a zadejte své přihlašovací údaje.
4. Klikněte na symbol **+** v pravém horním rohu pro vytvoření nové sítě/místa.
5. Pojmenujte síť a zvolte heslo správce zařízení, které bude platné u všech zařízení přidaných do této sítě.

- Klepněte na možnost **NEXT** (Další).
- Chcete-li přidat přístupový bod do svého účtu, použijte jednu z následujících možností:
 - Zadejte sériové číslo.
 - Naskenujte čárový kód se sériovým číslem.
 - Ve výběru typu zařízení klepněte na možnost **Access Point** (Přístupový bod) a podle pokynů prohledejte síť nebo naskenujte kód QR.

Budete vyzváni k přidání přístupového bodu do sítě.

- Bud' vyberte existující síť, nebo vytvořte novou.

Má-li přístupový bod přístup k internetu, připojí se ke službě NETGEAR Insight Cloud. Kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) se rozsvítí modře.
- Budete vyzváni k zadání názvu přístupového bodu.

Přístupový bod se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi firmwaru (je-li to nutné). Tento proces může chvíli trvat.

Kontrolka LED Power/Cloud (Napájení/Cloud) během aktualizace firmwaru bliká rychle žlutě.

Jiné metody nastavení

K nastavení své sítě a správě zařízení včetně předplatného můžete použít portál NETGEAR Insight Cloud. Pro vstup do portálu Insight Cloud je vyžadováno předplatné Premium. Při použití portálu Insight Cloud budete vyzváni k ručnímu zadání sériového čísla zařízení, jinak jsou pokyny ke konfiguraci stejné. Více informací o službě NETGEAR Insight najdete na adrese <https://insight.netgear.com/#/login>.

Přístupový bod můžete rovněž nastavit pomocí Wi-Fi nebo ethernetového přístupu za použití místního rozhraní pro správu v prohlížeči. Informace o přístupu k přístupovému bodu přes místní rozhraní pro správu v prohlížeči najdete v uživatelské příručce. Uživatelskou příručku si můžete stáhnout na adrese netgear.com/support/product/WAC540.

Pokud se vám nedaří přístupový bod najít, dočasně pozastavte firewall, internetové zabezpečení nebo antivirové programy. Po rozpoznání přístupového bodu a jeho nakonfigurování nezapomeňte bezpečnostní služby opět aktivovat. Více informací o službě NETGEAR Insight najdete na adrese <https://insight.netgear.com/#/login>.

Umístění přístupového bodu

- Vyberte pro přístupový bod vhodné umístění.

Doporučujeme, abyste přístupový bod umístili na vyvýšené místo uprostřed oblasti pokrytí sítě Wi-Fi. Instrukce k připevnění najdete v *Příručce pro připevnění na zeď a strop*.
- Odpojte přístupový bod a umístěte jej na místo, kde jej zpřístupníte.
- Znovu připojte přístupový bod.
- Připojení ověříte tak, že se připojíte z počítače nebo mobilního zařízení k síti Wi-Fi přístupového bodu a použijete prohlížeč pro připojení k internetu.

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud k tomuto zařízení připojujete kabely nebo zařízení z venkovního prostředí, přečtěte si informace týkající se bezpečnosti a záruky na adrese <https://kb.netgear.com/000057103>.



201-21783-01

Leden 2019

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko