

# Installationsanleitung

## NETGEAR Insight Managed Smart Cloud Wireless Access Point (WAC540) AC3000 802.11ac Wave 2, Tri-Radio



### Lieferumfang

- Wireless Access Point Modell WAC540 oder WAC540PA
- Gleichstromnetzteil (nur WAC540PA)
- Kit für Decken- und Wandinstallation
- Installationsanleitung
- Installationsanleitung für Decke und Wand

## 1. Registrierung mit der NETGEAR Insight App

Verwenden Sie die NETGEAR Insight App zum Erstellen Ihres Netzwerks, Einrichten, Konfigurieren und Überwachen Ihres Access Points, Registrieren Ihres Access Points, Aktivieren Ihrer Garantie und für den Zugriff auf den Support.

1. Öffnen Sie auf Ihrem iOS- oder Android-Mobilgerät oder Tablet den App Store, suchen Sie nach NETGEAR Insight, und laden Sie die neueste Version der App herunter.




2. Öffnen Sie die NETGEAR Insight App.
3. Wenn Sie kein NETGEAR Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf **Create NETGEAR Account** (Netgear Konto erstellen), und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr Konto ein, und tippen Sie auf **LOG IN** (ANMELDEN).


## 2. Verbinden des Access Points mit einem PoE-Switch

**Hinweis:** Informationen zum Verbinden des Access Points mit einem Nicht-PoE-Switch finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie unter [www.netgear.com/support](http://www.netgear.com/support) herunterladen können.

Bei der Ersteinrichtung müssen Sie den Access Point mit einem Netzwerk mit Internetverbindung verbinden, um die NETGEAR Insight App für die Einrichtung nutzen zu können.



1. Verbinden Sie einen PoE-Switch über ein Netzwerk Kabel mit dem Anschluss „LAN 1“ des Access Points, der sich neben dem Stromeingang befindetet.



2. Warten Sie bis der Access Point mit Strom versorgt wird und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.

Die Power-/Cloud-LED am Access Point leuchtet gelb, während der Access Point hochfährt, und leuchtet danach grün. Die WLAN-LEDs leuchten grün.

Der Access Point erhält eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (oder einem Router, der als DHCP-Server dient) in Ihrem Netzwerk. Wenn sich in Ihrem Netzwerk kein DHCP-Server befindet, verwendet der Access Point die Standard-IP-Adresse 192.168.0.100.


## 3. Einrichten des Access Points

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points.

Der voreingestellte Name des WLAN-Netzwerks (SSID) befindet sich auf dem Etikett des Access Points. Das voreingestellte WLAN-Passwort lautet **sharedsecret**. (Es wird empfohlen, das WLAN-Passwort durch ein sichereres Passwort zu ersetzen.)

Nachdem der Access Point von der Insight App erkannt wurde, können Sie den Cloud-Zugriff verwenden, sofern der Access Point mit dem Internet verbunden ist.

2. Öffnen Sie die NETGEAR Insight App auf Ihrem Mobilgerät.
3. Tippen Sie auf **LOG IN** (ANMELDEN) und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
4. Klicken Sie auf das **+**-Symbol in der oberen rechten Ecke, um ein neues Netzwerk/ einen neuen Standort zu erstellen.



5. Vergeben Sie einen Netzwerknamen und ein Geräte-Administratorpasswort, das für alle Geräte gilt, die Sie zu diesem Netzwerk hinzufügen.
6. Tippen Sie auf **NEXT** (WEITER)
7. Verwenden Sie eine dieser Optionen, um den Access Point zu Ihrem Konto hinzuzufügen:
  - Geben Sie die Seriennummer ein.
  - Scannen Sie den Barcode für die Seriennummer.
  - Tippen Sie auf **Access Point** als Gerätetyp, und befolgen Sie die Anweisungen, um nach dem Netzwerk zu suchen, oder scannen Sie den QR-Code.

Sie werden aufgefordert, den Access Point zu einem Netzwerk hinzuzufügen.

8. Wählen Sie entweder ein Netzwerk aus oder erstellen Sie ein Neues.  
Wenn der Access Point über eine Internetverbindung verfügt, verbindet er sich mit der NETGEAR Insight Cloud. Die Power-/Cloud-LED leuchtet blau.
9. Geben Sie einen Namen für den Access Point ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Der Access Point wird automatisch mit der neuesten Firmware aktualisiert (falls erforderlich). Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.  
  
Die Power-/Cloud-LED blinkt während eines Firmware-Updates gelb und sehr schnell.

## Andere Konfigurationsmethoden

Sie können das NETGEAR Insight Cloud Portal verwenden, um Ihr Netzwerk einzurichten und Ihre Geräte sowie Ihr Abonnement zu verwalten. Für die Verwendung des Insight Cloud Portals ist ein Premiumabonnement erforderlich. Bei Verwendung des Insight Cloud Portals durchlaufen Sie dieselben Konfigurationsschritte, mit dem Unterschied, dass Sie die Seriennummer des Geräts manuell eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Weitere Informationen zu NETGEAR Insight erhalten Sie unter: <https://insight.netgear.com/#/login>.



201-21769-01

Januar 2019

© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Sie können auch die lokale browserbasierte Benutzeroberfläche verwenden, um den Access Point über WLAN- oder Netzwerkzugriff zu konfigurieren. Wenn Sie die rein lokale Browseroberfläche verwenden möchten, um auf den Access Point zuzugreifen, lesen Sie im Benutzerhandbuch nach. Sie können das Benutzerhandbuch unter [netgear.com/support/product/WAC540](https://netgear.com/support/product/WAC540) herunterladen.

Wenn Sie den Access Point nicht erkennen können, müssen Sie die Firewall, Internetsicherheits- oder Antivirenprogramme unter Umständen vorübergehend deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Sicherheitsdienste nach Erkennung und Konfiguration des Access Points wieder aktivieren. Weitere Informationen zu NETGEAR Insight erhalten Sie unter: <https://insight.netgear.com/#/login>.

## Integrieren des Access Points

1. Suchen Sie einen guten Standort für den Access Point.  
Wir empfehlen, den Access Point an einer erhöhten Stelle in der Mitte des Bereichs, den das WLAN abdecken soll, zu positionieren. Anweisungen zur Montage finden Sie unter *Installationsanleitung für Decken- und Wandmontage*.
2. Trennen Sie den Access Point vom Computer, und stellen Sie ihn am gewünschten Standort auf.
3. Verbinden Sie den Access Point erneut.
4. Um die Verbindung zu einem Computer oder einem mobilen Gerät zu überprüfen, verbinden Sie sich mit dem WLAN des Access Points und verbinden Sie sich über einen Browser mit dem Internet.

## Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden haben. Besuchen Sie [www.netgear.com/support](https://www.netgear.com/support), um Ihr Produkt zu registrieren, Hilfe sowie Zugriff auf die neuesten Downloads zu erhalten und unserer Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle NETGEAR Support-Ressourcen zu nutzen.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Außenbereichen. Wenn Sie Kabel oder Geräte anschließen, die sich in Außenbereichen befinden, beachten Sie die Sicherheits- und Garantieinformationen unter <https://kb.netgear.com/000057103>.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA



**NETGEAR INTL LTD**  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Ireland