

Guida all'installazione

NETGEAR Insight Managed

Access point wireless Smart Cloud (WAC540)

AC3000 802.11ac Wave 2 Tri Radio



Contenuto della confezione

- Access point wireless modello WAC540 o WAC540PA
- Adattatore di alimentazione CC (solo WAC540PA)
- Kit di installazione a soffitto e a parete
- Guida all'installazione
- Guida per l'installazione a parete e a soffitto

1. Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight

Utilizzare l'app NETGEAR Insight per creare la rete, impostare, configurare e monitorare l'access point, registrare l'access point, attivare la garanzia e accedere al supporto.

1. Dal proprio dispositivo mobile o tablet iOS o Android, accedere all'app store per il proprio dispositivo, quindi cercare NETGEAR Insight e scaricare la versione più recente dell'app.




2. Aprire l'app NETGEAR Insight.
3. Se non è stato ancora configurato un account NETGEAR, toccare **Create NETGEAR Account** (Crea account NETGEAR) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password del proprio account, quindi toccare **LOG IN** (ACCEDI).


2. Collegamento dell'access point a uno switch PoE

Nota: per informazioni sul collegamento dell'access point a uno switch non-PoE, consultare il manuale per l'utente, disponibile sul sito Web www.netgear.com/support.

Durante la configurazione iniziale, connettere l'access point a una rete con accesso a Internet in modo da poter utilizzare l'app NETGEAR Insight per la configurazione.



1. Collegare un cavo Ethernet da uno switch PoE alla porta LAN 1 dell'access point, che si trova accanto all'ingresso dell'alimentazione.



2. Attendere che l'access point riceva l'alimentazione e si connetta alla rete.

Il LED di alimentazione/cloud sull'access point si accende in giallo fisso durante l'avvio e in seguito in verde. I LED del WiFi si accendono in verde.

L'access point riceve un indirizzo IP da un server DHCP (o da un router che funziona da server DHCP) sulla rete. Se la rete non include alcun server DHCP, l'access point utilizza l'indirizzo IP predefinito: 192.168.0.100.


3. Configurazione dell'access point

1. Connettere il dispositivo mobile alla rete WiFi dell'access point.

Il nome di rete WiFi predefinito (SSID) è riportato sull'etichetta dell'access point. La password WiFi predefinita è **sharedsecret**. Si consiglia di modificare la password WiFi predefinita con una password più sicura.

Dopo che l'access point è stato rilevato dall'app Insight, è possibile utilizzare l'accesso al cloud quando l'access point è connesso a Internet.

2. Aprire l'app NETGEAR Insight sul proprio dispositivo mobile.
3. Toccare **LOG IN** (ACCEDI) e immettere le proprie credenziali.
4. Fare clic sul segno **+** nell'angolo in alto a destra per creare una nuova rete/posizione.



5. Assegnare un nome alla rete e specificare una password amministratore per il dispositivo applicabile a tutti i dispositivi da aggiungere alla rete.
6. Toccare **NEXT** (AVANTI).
7. Per aggiungere l'access point al proprio account, procedere con uno dei metodi riportati di seguito:
 - Immettere il numero di serie.
 - Eseguire la scansione del codice a barre del numero di serie.
 - Toccare **Access Point** come tipo di dispositivo e seguire le istruzioni visualizzate per effettuare l'analisi della rete o del codice QR.

A questo punto, viene richiesto di aggiungere l'access point a una rete.

8. Selezionare una rete o crearne una nuova.

L'access point si connette a NETGEAR Insight Cloud se dispone della connettività Internet. Il LED di alimentazione/cloud diventa blu fisso.

9. Quando richiesto, assegnare un nome all'access point.

Viene eseguito automaticamente l'aggiornamento dell'access point alla versione firmware più recente (se necessario). Questa procedura potrebbe richiedere qualche minuto.

Il LED di alimentazione/cloud lampeggia rapidamente in giallo durante l'aggiornamento del firmware.

Altri metodi di configurazione

È possibile utilizzare il portale NETGEAR Insight Cloud per configurare la rete e per gestire i dispositivi e il proprio abbonamento. Per utilizzare Insight Cloud Portal è richiesto l'abbonamento Premium. Quando si utilizza il portale Insight Cloud, la procedura di configurazione è identica, ad esclusione del fatto che è necessario inserire manualmente il numero di serie del dispositivo quando viene richiesto. Per ulteriori informazioni su NETGEAR Insight, visitare il sito Web <https://insight.netgear.com/#/login>.

È anche possibile utilizzare l'interfaccia di gestione basata su browser locale per configurare l'access point tramite WiFi o accesso Ethernet. Se si desidera utilizzare l'interfaccia browser solo locale per accedere all'access point, consultare il manuale per l'utente. Per scaricare il manuale per l'utente, visitare il sito Web netgear.com/support/product/WAC540.

Se non si riesce a rilevare l'access point, potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente il firewall, la protezione Internet o i programmi antivirus. Assicurarsi di riattivare questi servizi di sicurezza dopo aver completato il rilevamento e la configurazione dell'access point. Per ulteriori informazioni su NETGEAR Insight, visitare il sito Web <https://insight.netgear.com/#/login>.

Implementazione dell'access point

1. Selezionare la posizione ottimale per l'access point.

Si consiglia di posizionare l'access point in un luogo sopraelevato al centro dell'area di copertura WiFi. Per istruzioni di montaggio, consultare la *Guida per l'installazione a parete e a soffitto*.

2. Scollegare l'access point e collocarlo nel luogo desiderato.
3. Collegare nuovamente l'access point.
4. Per verificare la connettività, da un computer o dispositivo mobile, collegarsi alla rete WiFi dell'access point e utilizzare un browser per connettersi a Internet.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo si collegano cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare l'articolo all'indirizzo <https://kb.netgear.com/000057103> per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.



201-21777-01

Gennaio 2019

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

NETGEAR, Inc.
piazza della Repubblica 32
20124 Milano



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda