

Navodila za namestitev

Pametna brezžična dostopna točka z upravljanjem

prek aplikacije NETGEAR Insight v oblaku (WAC540)

AC3000 802.11ac Wave 2 Tri Radio



Vsebina paketa

- Brezžična dostopna točka, model WAC540 ali WAC540PA
- Napajalni adapter za enosmerni tok (samo za model WAC540PA)
- Komplet za namestitev na strop in steno
- Navodila za namestitev
- Navodila za namestitev na strop in steno

1. Registracija z aplikacijo NETGEAR Insight

Z aplikacijo NETGEAR Insight lahko ustvarite omrežje, nastavite, konfigurirate in nadzirate dostopno točko, registrirate dostopno točko, aktivirate jamstvo in dostopate do podpore.

1. Z mobilno napravo ali tabličnim računalnikom iOS ali Android obiščite trgovino z aplikacijami, poiščite najnovejšo različico aplikacije NETGEAR Insight in jo prenesite.




2. Odprite aplikacijo NETGEAR Insight.
3. Če niste nastavili računa NETGEAR, tapnite možnost **Create NETGEAR Account** (Ustvari račun NETGEAR) in sledite navodilom na zaslonu.
4. Vnesite e-poštni naslov in geslo za račun in tapnite možnost **LOG IN** (Prijava).

2. Vzpostavljanje povezave med dostopno točko in stikalom PoE


Opomba: Informacije o vzpostavljanju povezave med dostopno točko in stikalom, ki ne podpira PoE, si oglejte v uporabniškem priročniku, ki ga lahko prenesete na naslovu www.netgear.com/support.

Med začetno nastavitvijo dostopno točko povežite z omrežjem, ki ima dostop do interneta, saj tako lahko uporabite aplikacijo NETGEAR Insight za nastavitvev.



1. Priklopite ethernetni kabel iz stikala PoE na vrata LAN 1 na dostopni točki, ki so poleg napajalnega vhoda.

Vrata LAN 1



2. Počakajte na napajanje dostopne točke, nato pa vzpostavite povezavo z omrežjem.

Indikator napajanja/oblaka na dostopni točki med zagonom sveti oranžno, nato pa zeleno. Indikatorji povezave WiFi svetijo zeleno.

Dostopna točka prejme naslov IP iz strežnika DHCP (ali usmerjevalnika, ki deluje kot strežnik DHCP) v omrežju. Če v omrežju ni strežnika DHCP, dostopna točka uporabi svoj privzeti naslov IP 192.168.0.100.


3. Nastavitev dostopne točke

1. Z omrežjem WiFi dostopne točke povežite mobilno napravo.

Privzeto ime omrežja WiFi (SSID) je navedeno na nalepki na dostopni točki. Privzeto geslo omrežja WiFi je **sharedsecret**. "Priporočamo, da geslo omrežja WiFi spremenite v varnejšega.)

Ko aplikacija Insight odkrije dostopno točko, lahko uporabite dostop do oblaka, če ima dostopna točka internetno povezavo.

2. V mobilni napravi odprite aplikacijo NETGEAR Insight.
3. Tapnite možnost **LOG IN** (Prijava) in vnesite poverilnice.
4. Kliknite znak + v zgornjem desnem kotu, da ustvarite novo omrežje/mesto.
5. Poimenujte omrežje in določite skrbniško geslo za napravo, ki bo veljalo za vse naprave, ki jih dodate v to omrežje.



Nadaljevanje na drugi strani.

- 6. Tapnite možnost NEXT (Naprej).
- 7. Za dodajanje dostopne točke v račun uporabite eno od naslednjih možnosti:
 - Vnesite serijsko številko.
 - Skenirajte črtno kodo serijske številke.
 - Za vrsto naprave izberite možnost **Access Point** (Dostopna točka) in sledite navodilom, ki vas bodo pozvala, da poiščite omrežje ali skenirajte kodo QR.

Nato morate dostopno točko dodati v omrežje.

- 8. Izberite omrežje ali ustvarite novega.

Če ima dostopna točka možnost vzpostavitve internetne povezave, vzpostavi povezavo z oblakom aplikacije NETGEAR Insight. Indikator napajanja/oblaka sveti modro.
- 9. Ob pozivu poimenujte dostopno točko.

Dostopna točka samodejno posodobi na najnovejšo različico vdelane programske opreme (če je to potrebno). To lahko traja nekaj minut.

Med posodabljanjem vdelane programske opreme indikator napajanja/oblaka hitro utripa oranžno.

Drugi načini nastavitve

Na portalu oblaka aplikacije NETGEAR Insight lahko nastavite omrežje ter upravljate naprave in naročnine. Za uporabo portala oblaka aplikacije Insight je potrebna plačljiva naročnina. Pri uporabi portala oblaka aplikacije Insight so koraki konfiguracije enaki, le da morate ob pozivu ročno vnesti serijsko številko naprave. Za več informacij o aplikaciji NETGEAR Insight obiščite spletni naslov <https://insight.netgear.com/#/login>.

Dostopno točko lahko konfigurirate prek omrežja WiFi ali ethernetnega dostopa tudi z vmesnikom za lokalno upravljanje v brskalniku. Če želite za dostop do dostopne točke uporabljati samo lokalni vmesnik v brskalniku, si oglejte uporabniški priročnik. Za prenos uporabniškega priročnika obiščite netgear.com/support/product/WAC540.



Januar 2019

© NETGEAR, Inc. NETGEAR in logotip NETGEAR so blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. Vse blagovne znamke drugih družb so uporabljene samo kot reference.

Če dostopne točke ne morete odkriti, boste morda morali začasno onemogočiti požarni zid, program za zagotavljanje varnosti v internetu ali antivirusni program. Ko odkrijete in konfigurirate dostopno točko, morate znova omogočiti te varnostne storitve. Za več informacij o aplikaciji NETGEAR Insight obiščite spletni naslov <https://insight.netgear.com/#/login>.

Začetek uporabe dostopne točke

- 1. Izberite primerno mesto za dostopno točko.

Priporočamo, da dostopno točko postavite na dvignjeno mesto sredi območja, pokritega s povezavo WiFi. Navodila za namestitev si oglejte v dokumentu *Navodila za namestitev na strop in steno*.
- 2. Odklopite dostopno točko in jo postavite na želeno mesto.
- 3. Ponovno priklopite dostopno točko.
- 4. Za preverjanje povezljivosti se v računalniku ali mobilni napravi pridružite omrežju WiFi dostopne točke in v brskalniku vzpostavite internetno povezavo.

Podpora

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka NETGEAR. Na spletni strani www.netgear.com/support lahko registrirate izdelek, pridobite pomoč, dostopate do najnovejših datotek za prenos in uporabniških priročnikov ter se pridružite naši skupnosti. Priporočamo vam, da uporabljate samo uradne vire za podporo družbe NETGEAR.

Informacije o skladnosti s predpisi, vključno z izjavo EU o skladnosti, si oglejte na spletni strani <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Pred priklopom na napajanje preberite dokument z informacijami o skladnosti s predpisi.

Te naprave ne uporabljajte na prostem. Če na to napravo priklopite kable ali naprave, ki so na prostem, si na naslovu <https://kb.netgear.com/000057103> oglejte informacije o varnosti in jamstvu.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland