

Obsah balení



Router



Kabel síť Ethernet



Napájecí adaptér
(liší se dle oblasti)

Profesionální herní funkce a funkce Nighthawk

Váš router nabízí následující profesionální herní funkce a funkce Nighthawk. Více informací naleznete na adrese <https://www.netgear.com/npg/>.



Herní ovládací panel. Mějte přehled o nastavení svého routeru.



Geo-filtr. Omezte zpoždění díky nastavení omezení vzdálenosti mezi vámi a herními servery nebo dalšími hráči.



Služba Quality of Service (QoS). Nastavte šířku pásma pro všechna zařízení a aplikace připojené k routeru.



Server VPN. Mějte bezpečný přístup ke své domácí síti, když jste mimo domov.



Sledování sítě. Ověřte, zda mohou některá zařízení zabírat vaše pásmo, a identifikujte, co způsobuje zpoždění.



Aplikace Nighthawk. Spravujte svůj router a WiFi síť přes aplikaci.

NETGEAR®

Stručný přehled

Nighthawk
Herní router
Model XR300


NIGHTHAWK®
PRO GAMING



1 Nastavení hardwaru


- a. Umístěte antény do správné polohy.
Pro nejlepší výkon bezdrátové sítě umístěte antény tak, jak vidíte na obrázku.




- b. Odpojte modem, vyjměte a znovu vložte záložní baterii, pokud ji používá, a opět modem zapojte.
c. Připojte modem ke žlutému internetovému portu na routeru pomocí kabelu sítě Ethernet.
Poznámka: Pokud vaše internetové připojení nevyžaduje modem, připojte hlavní ethernetový kabel ke žlutému portu internetu na routeru.
d. Připojte router ke zdroji napájení.
Jakmile bude router připraven k provozu, napájecí kontrolka LED  routeru se rozsvítí bíle.



2 Nastavení sítě

- a. Zkontrolujte, že LED kontrolka sítě WiFi () svítí bíle.
b. Podívejte se na štítek routeru. Najdete tam název a heslo sítě WiFi vašeho routeru.



- c. Připojte počítač se zapnutou WiFi k síti svého routeru zadáním názvu a hesla sítě WiFi ze štítku.
Poznámka: Doporučujeme vám, abyste pro nastavování sítě využili spíše počítač než mobilní zařízení.
d. Spusťte webový prohlížeč.
Automaticky se zobrazí průvodce instalací.
e. Pokud se průvodce instalací nezobrazí, navštivte stránku www.routerlogin.net.
f. Při instalaci a připojení routeru k internetu postupujte podle zobrazených pokynů.
Pokud je router připojen k internetu, internetová LED kontrolka routeru  se rozsvítí bíle.



Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách <https://www.netgear.com/support/> si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Se službou NETGEAR ProSupport pro domácnost můžete prodloužit záruku a technickou podporu svého routeru (pouze pro Spojené státy). Více informací naleznete na adrese <https://prosupport.netgear.com/home/>.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.



201-24684-01

Únor 2019

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko