

Contenuto della confezione



Router



Cavo Ethernet



Alimentatore
(varia in base all'area geografica)

Funzionalità Nighthawk e Pro Gaming

Il router viene fornito con le seguenti funzionalità Nighthawk e Pro Gaming. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.netgear.com/XR700.



Dashboard gaming. Panoramica delle impostazioni del router.



Filtri Geo. Riduzione dei rallentamenti impostando un limite di distanza tra utente e server di gioco o altri giocatori.



Quality of Service (QoS). Impostazione di una larghezza di banda per ciascun dispositivo e applicazione connessa al router.



Server VPN. Accesso in tutta sicurezza alla rete domestica quando non si è a casa.



Monitor di rete. Controllo della rete e di dispositivi che consumano molta larghezza di banda, per stabilire le cause dei rallentamenti.



Plex. Gestione di foto, video e file audio memorizzati su un disco rigido USB esterno o su un'unità di rete collegata al router.



App Nighthawk. Gestione del router e della rete WiFi tramite app.



① Configurare l'hardware

- a. Posizionare le antenne.

Per prestazioni WiFi ottimali, posizionare le antenne come riportato di seguito.



- b. Scollegare il modem, rimuovere e reinserire la batteria di backup se in uso, quindi ricollegare il modem.
- c. Utilizzare il cavo Ethernet per collegare il modem alla porta Internet gialla situata sul router.

Nota: se la connessione a Internet non richiede un modem, collegare il cavo Ethernet principale alla porta Internet gialla sul router.

- d. Collegare il router a una presa di corrente.

Il LED di alimentazione del router  si illumina in bianco quando il router è pronto.



② Configurare la rete

- a. Assicurarsi che il LED WiFi () sia acceso.
- b. Individuare l'etichetta sul router che mostra il nome di rete e la password WiFi del router.



- c. Connettere il computer dotato di WiFi alla rete WiFi del router utilizzando il nome e la password della rete WiFi sull'etichetta.

Nota: per configurare la rete, si consiglia di utilizzare un computer invece di un dispositivo mobile.

- d. Avviare un browser Web.

Viene visualizzata automaticamente la procedura di installazione guidata.

- e. Se l'installazione guidata non viene visualizzata, visitare il sito Web www.routerlogin.net.

- f. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il router e connetterlo a Internet.

Il LED Internet  si accende quando il router è connesso a Internet.



Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web <https://www.netgear.com/support/> per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.



Agosto 2018

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda