



Guida all'installazione

XS508M - Switch Unmanaged Ethernet

10-Gigabit/Multi-Gigabit a 5 o 8 porte

Modello XS505Mv2

Modello XS508Mv2



Contenuto della confezione

- Switch Unmanaged Ethernet Multi-Gigabit 10G a 5 o 8 porte
- Alimentatore (varia in base all'area geografica)
- Kit per il montaggio a parete
- Piedini in gomma
- Volantino sul download della documentazione


1. Registrazione dello switch

Per l'attivazione della garanzia e del supporto è necessaria la registrazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo netgear.com/it/about/warranty.

1. Da un computer o dispositivo mobile connesso a Internet, visitare my.netgear.com.
2. Accedere al proprio account NETGEAR.
Se non si dispone di un account NETGEAR, è possibile crearne uno.
Viene visualizzata la pagina **DEI PRODOTTI REGISTRATI**.
3. Nel menu a sinistra, selezionare **REGISTER NEW PRODUCT** (REGISTRA PRODOTTO).
4. Nel campo **SERIAL NUMBER** (NUMERO DI SERIE), immettere il numero di serie dello switch.
Il numero di serie contiene 13 cifre. È stampato sull'etichetta dello switch.
5. Nel menu **PURCHASE DATE** (DATA DI ACQUISTO), selezionare la data in cui è stato acquistato lo switch.
6. Fare clic sul pulsante **REGISTER** (REGISTRA).
A questo punto, lo switch risulta registrato sull'account NETGEAR.
Un messaggio di conferma viene inviato all'indirizzo e-mail associato all'account NETGEAR.

2. Collegamento dello switch

Collegamenti di esempio



ATTENZIONE: prima di collegare questo switch a cavi o dispositivi esterni, consultare kb.netgear.com/it/000057103 per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.

NOTA: per le connessioni 1G, 2.5G e 5G, utilizzare cavi Ethernet di categoria 5e (Cat 5e) o superiore terminati con connettori RJ-45. Per le connessioni 10G, utilizzare cavi di categoria 6a (Cat 6a) o superiore. Si consiglia di utilizzare cavi di categoria 6a U/FTP per applicazioni 5G e 10G.

Questo switch è progettato solo per uso interno. Per effettuare la connessione a un dispositivo situato all'esterno, quest'ultimo deve essere correttamente dotato di messa a terra e protetto da sovratensione. Inoltre, è necessario installare un dispositivo di protezione da sovratensione Ethernet tra lo switch e il dispositivo esterno. L'inosservanza di queste procedure può provocare danni allo switch.

3. Controllo dei LED

Quando si collega il cavo di alimentazione allo switch e a una presa di corrente, i LED indicano lo stato.

LED	Descrizione
Alimentazione	 Verde fisso: lo switch è acceso e funziona normalmente.  Spento: lo switch non riceve l'alimentazione.
Uscita ventola	 Spento: la ventola funziona normalmente.  Giallo fisso: controllo ventola.
LED porta Ethernet	  Verde: collegamento 10G. Entrambe le porte lampeggiano in verde in caso di attività di traffico sulla porta.   LED sinistro spento, LED destro verde: collegamento 5G. Il LED destro lampeggia in verde in caso di attività di traffico sulla porta.   LED sinistro in verde, LED destro spento: collegamento 2.5G. Il LED sinistro lampeggia in verde in caso di attività di traffico sulla porta.   Giallo: collegamento 1G o 100M su questa porta.   Spento: nessun collegamento rilevato su questa porta.

Montaggio dello switch a parete

Si consiglia di utilizzare le viti di montaggio a parete fornite in dotazione.

1. Individuare i due fori di montaggio sul pannello inferiore dello switch.
2. Segnarne la posizione sulla parete e praticare i due fori di montaggio nel punto in cui si desidera fissare lo switch.

I due fori di montaggio devono essere a una distanza di 75 mm l'uno dall'altro, da centro a centro.

3. Inserire gli ancoraggi in dotazione nei fori sulla parete e stringere le viti usando un cacciavite a croce n. 2.

Lasciare sporgere le viti di circa 4 mm dalla parete in modo da poterle inserire nei fori del pannello inferiore.

NOTA: le viti hanno un diametro di 6,5 mm e una lunghezza di 16 mm.

Specifiche

Attributo	Specifiche
Interfacce di rete	Modello XS505Mv2: cinque porte Ethernet RJ-45 Multi-Gigabit 10G che supportano 100M, 1G, 2.5G, 5G e 10G
	Modello XS508Mv2: otto porte Ethernet RJ-45 Multi-Gigabit 10G che supportano 100 M, 1G, 2.5G, 5G e 10G
Massimo consumo energetico	Modello XS505Mv2: 26,103 W
	Modello XS508Mv2: 38,971 W
Dimensioni (a x l x p):	40 x 210 x 140 mm
Peso	Modello XS505Mv2: 0,92 kg
	Modello XS508Mv2: 0,96 kg
Temperatura di funzionamento	0-50 °C
Umidità di funzionamento	10%-90% umidità relativa, senza condensa

Supporto e Community

Visitare netgear.com/it/support/ per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, alla pagina community.netgear.com/it.

Conformità normativa e note legali

Per informazioni sulla conformità alle normative, compresa la Dichiarazione di conformità UE, consultare il sito Web netgear.com/it/about/regulatory/.

prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Questo prodotto è progettato e garantito solo per uso interno. Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni.

Giugno 2026

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD



201-33257-01

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.