

☆ディスク空き容量およびディスクの障害が発生有無の確認方法☆

ディスクの空き容量確認（システム＞ボリューム＞フリーの項目）



ディスク障害の発生有無（システム＞ボリューム＞ディスクの絵）

- 青 — 正常
- 赤 — 何らかの異常（ディスクを抜いた、ディスク障害等）
- 色なし — 未使用、選択しているボリューム以外のディスク
（複数ボリュームがある場合）



ディスクのステータス確認方法（システム＞パフォーマンス＞ステータス）

The screenshot shows the Netgear management interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: システム (highlighted), 共有, iSCSI, アカウント, ネットワーク, アプリ, クラウド, and バックアップ. Below the menu is a yellow warning banner that says: ⚠ デバイスの登録を行ってください [登録](#). In the center, there are three icons: 概要, ボリューム, and パフォーマンス (highlighted with a red box). Below this, the '▼ ステータス' section is visible. A red box highlights the 'Internal' disk status table. To the right of the table is a fan icon with a green status indicator and the text '941 RI'.

Internal	
ディスク 1:	● Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 42°C / 107°F
ディスク 2:	● Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 45°C / 113°F
ディスク 3:	● Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 44°C / 111°F
ディスク 4:	● Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 41°C / 105°F