

Circle インストール方法

今までのペアレンタルコントロールを拡張した Circle（サークル）のインストール方法を紹介します。

1. アプリのインストールを行います。

iOS: App Store で “Circle smart” と検索し、“Circle Smart Family Controls” をインストール

アプリリンク : <https://itunes.apple.com/us/app/circle-home/id1037062934?mt=8>

Android: Google Play で “Circle Smart” と検索し、“Circle Smart Family Controls” をインストール

アプリリンク : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circlemedia.circlehome&hl=ja>

2. Circle 対応のネットギアルーターが Circle をサポートしているファームウェアになっていることを確認します。

Orbi : 2.1.1.12 以降

(確認方法 : 事前に Orbi Wi-Fi に接続してから確認してください)

Orbi アプリ : 左上の三本線をタップ -> 情報 (About) をタップ -> アプリのバージョン (App Version)

<http://orbilogin.com> , または 192.168.1.1(上位にルーターがない場合)から管理画面に接続 (初期設定は admin/password) -> 右上の「ルーターのファームウェアバージョン」の下にあるバージョンを確認)

R7000: 1.0.9.10 以降

(<http://routerlogin.net> , または 192.168.1.1(上位にルーターがない場合)から管理画面に接続 (初期設定は admin/password) -> 右上の「ルーターのファームウェアバージョン」の下にあるバージョンを確認)

R8000: 1.0.4.2 以降

(<http://routerlogin.net> , または 192.168.1.1(上位にルーターがない場合)から管理画面に接続 (初期設定は admin/password) -> 右上の「ルーターのファームウェアバージョン」の下にあるバージョンを確認)



3. スマホやデバイスが Circle 対応ルーターに接続していることを確認の上、アプリを起動します。

4. Circle アプリを起動します。

[GET STARTED] ボタンをタップします。


Circle 対応しているルーターのネットワークに接続していることを確認し、[NEXT] をタップします。 -> [Circle 対応ルーター](#)

Circle アプリによって、ご使用の Orbi ルーターが Circle をサポートしているかどうかを確認されます。[Enable Circle] をタップします。



5. Circle 対応ルーター管理者のログイン情報を入力し、[LOGIN] ボタンをタップします。
(初期のアクセスは **admin/password** となります。)

“Circle is enabled!” と表示されたら、[LET'S GO]をタップします。



6. アカウントを登録します。[CREATE]をタップします。

入力に必要な情報 (Account Details)

Name: 名前を決めてください

Email: E メールアドレスを入力してください

[Continue]をタップします。

Add Phone Number : ▼を押し、国(Japan)を選択します。(通常日本の国番号+81 が選択されています)

その後、最初の 0 を除いた電話番号を入力します。

[SEND CODE/NEXT] をタップします。

1. Enable 2. Account 3. Family

Account Details

Name

Email

By creating an account, you acknowledge that you are over the age of 18 and legally authorized to manage the online activity of any minors in your household. You also agree to the following:

[Terms & Conditions](#) [Privacy Policy](#)

CONTINUE

1. Enable 2. Account 3. Family


Add Phone Number

+81

To recover your account in the future, add a phone number.

7. Account Agreement (ユーザー規約) が表示されますので、承認する場合[CREATE ACCOUNT] ボタンをタップします。

Enter Passcode が表示されますので、入力した電話番号に送られた番号を入力します。



8. [AWESOME!] をタップします。

サブスクリプションプランを選択し、画面上の指示に従って設定を完了します。

[BASIC]と[PREMIUM]のどちらかを選択します。(画面上部)



サービプラン

Circle

Basic : 無償で使える機能

Premium: プレミアム(月額4.99USD/¥550)で利用できる機能



- + **Pause** ポーズ(ベーシック)
すべてのインターネット接続、または特定ユーザーや特定デバイスのインターネット接続を一時的に強制停止する
- + **Filter** フィルター(ベーシック)
5才以下、6-12才など、年齢ごとにカテゴライズされたコンテンツに従って、アクセスできるサイトやアプリを制限できる
- + **History** ヒストリー(ベーシック)
ユーザーが利用したWebサイトの履歴を参照できる
- + **Time Limit** タイムリミット(プレミアム)
トータル利用時間、もしくはプラットフォーム(アプリやサイト)ごとに個別の利用時間を設定し、それ上限を超えたアクセスを禁止できる
- + **Bed Time** ベッドタイム(プレミアム)
利用禁止時間を就寝時間として設定できる
- + **Off time** オフタイム(プレミアム)
勉強時間など、特定の時間帯の利用を禁止できる
- + **Reward** リワード(プレミアム)
一時的に利用を許可できる
- + **Usage** ユーセージ(プレミアム)
利用時間や訪問履歴が多いサイトなどの利用状況を確認できる



9. これで、Circle 対応ルーター上で Circle with Disney が有効になりました。(画面は Basic を選択した後の画面)

次にデバイスのプロフィールを作成します。

まずはプロフィールの名前を決めます。



10. フィルターレベルを選択します。

既定の 5 種類からどのフィルターを使用するか選びます。

フィルター



	Pre-K 5歳の子供を想定。セーフブラウザで年齢に適切なサイトやアプリだけを許可。
	Kid 6-12歳の子供を想定。セーフブラウザで年齢に適切なアプリ、教育、ソーシャルメディアを提供。
	Teen 13-17歳のティーンを想定。セーフブラウザで、ほとんどのアプリ、教育やソーシャルメディアを提供し、この年齢グループには適さないアプリの使用を制限。成人カテゴリのコンテンツは規定で見えない。
	Adult 18歳以上のカテゴリ。(ほぼすべてのカテゴリ、アプリへのアクセスが可能。ただし、規定では有害コンテンツはフィルターされます。)
	None 何もフィルターされないすべてのコンテンツにアクセス可能なデバイス。
フィルタープロフィールを選択後、デバイスを作成したプロフィールに追加します。	

11. フィルターを選択後、プラットフォーム(Platform)、カテゴリ (Category) で許可するかどうかを選びます。

それぞれのフィルターの許可・無許可・管理外



Allowed

ユーザーがカテゴリ、ウェブサイト にアクセスできます。
例外: ベッドタイム、許可された時間を超えた場合、インターネットが停止 (ポーズ) された場合

Not Allowed

カテゴリやウェブサイト にアクセスが常にできない状態

Unmanaged

カテゴリやウェブサイト へのアクセスが、別途タイムやインターネットが停止 (ポーズ) でもアクセス可能になっている状態

Pre-K, Kid, Teen, Adult の各カテゴリは、それぞれ異なるプラットフォームやカテゴリを表示します。異なるフィルタレベルでは、デフォルトで特定のカテゴリがブロックされるためです。例えば、
「Kid」フィルタレベルでは、既定でソーシャルメディア、明示コンテンツ、成人向けコンテンツ、ギャンブル、日付、悪意のあるコンテンツサイトが除外され、フィルタリングオプションには表示されません。

NETGEAR®

12. 選択後、作成したプロフィールを適用するデバイスを選択します。
 選択できるデバイスは同じネットワークに参加している必要があります。
 プロファイルを適用したいデバイスを選択し、DONE をタップします。
 その後、SAVE を選択します。

Filter Settings Assign Devices Skip

- Apple Device
Apple
- NETGEAR Device
NETGEAR
- Apple Device
Apple
- NETGEAR Device
NETGEAR
- Intel Device
Intel
- NETGEAR Device
NETGEAR

Are you sure?

You can edit this profile after Circle setup is complete.

MAKE CHANGES SAVE

13. Congratulations と表示されますので、「I'M FINISHED」をタップします。

Smart Home Devices : ペアレンタルコントロールから除外するデバイスを選択します。「LET'S GO !」をタップします。

Unmanaged Devices : インターネットが一時停止している場合、またはペアレンタルコントロールのルールのいずれかによってフィルタリングされたり影響を受けないデバイスのことです。

現在使用しているモバイルデバイスを選択し、**Unmanaged Devices** として設定します。設定後、「DONE」をタップします。

