

APN 自動設定可能 SIM 一覧 (対象機種: AC797)

使用されている SIM が入った状態で機器を起動し、以下に該当する SIM のキャリアを選択いただくことで簡単に初期設定が行えます。

※事前に SIM の有効化を済ませておく必要があります

※以下の該当 SIM の場合、アプリも PC を不要で設定可能

※以下の SIM 以外を使用の場合、別途インストールガイドを参照の上、初期設定を完了する必要があります。(参照 : [クイックスタートガイド](#))

- mopera U FOMA
- Rakuten Mobile
- mineo D Mobile
- OCN Mobile ONE
- IIJmio Mobile
- BIGLOBE Mobile
- AEON Mobile
- LINE Mobile
- DMM Mobile
- sp Mode
- excite Mobile
- JP Mobile
- nuromobile

APN 設定情報一覧 (参考情報) 【AC785, AC797 共通】

プロバイダー	APN	ユーザー名	パスワード	認証	PDP	PDP ローミング
エキサイトモバイル	vmobile.jp	bb@excite.co.jp	excite	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
楽天モバイル	rmobile.jp	rm	0000	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
b-mobile	bmobile.ne.jp(b-mobile 様の HP でもご確認ください)	bmobile@4g(b-mobile 様の HP でもご確認ください)	bmobile	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
パナソニック Wonderink	vmobile.jp	wl@wlte.net	p123456w	CHAP (または PAP)	デフォルト	デフォルト
DMM mobile	2015 年 6 月 16 日 13 時 30 分以降にご入会の方 → dmm.com 2015 年 6 月 16 日 13 時 29 分以前にご入会の方 → vmobile.jp	dmm@dmm.com	dmm	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
ぶららモバイル LTE	lte.mobac.net	<ぶららのユーザーID>@plala.or.jp ※ぶららのユーザーID が「123AB4567」の場合、	<ぶららの本パスワード>	CHAP または PAP	デフォルト	デフォルト

		設定値は 123AB4567@plala.or.jp				
BIGLOBE	biglobe.jp	user	0000	CHAP または PAP	IP 接続	デフォルト
OCN モバイル ONE	2019 年 11 月 19 日以前にご契約の方 → lte-d.ocn.ne.jp 2019 年 11 月 20 日以降に「新コース」をご契約の方 → lte.ocn.ne.jp	mobileid@ocn	mobile	CHAP (推奨) /PAP	デフォルト	デフォルト
FREETEL	freetel.link	freetel@freetel.link	freetel	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
IJmio	ijmio.jp	mio@ij	ij	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
NifMo	mda.nifty.com	mda@nifty	nifty	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
U-NEXT(U-mobile)	umobile.jp	umobile@umobile.jp	umobile	CHAP または PAP	デフォルト	デフォルト
TNC (モバイル 4G/D)	vmobile.jp	tok@tokai.jp	tok	PAP または CHAP	デフォルト	デフォルト
mineo ドコモプラン (D プラン)	mineo-d.jp	mineo@k-opti.com	mineo	CHAP	デフォルト	デフォルト
@モバイルくん。 LTE データプラン※1	lte.gair.jp	<@モバイルくん。ユーザーID>@lte.gair.jp ※@モバイルくんのユーザーID が「0000123456」 の場合、規定値は 0000123456@lte.gair.jp	@モバイルくんの。の本パスワード	CHAP または PAP	デフォルト	デフォルト
@モバイルくん。 音声プラン※1※2	lte.mair.jp	なし	なし	CHAP または PAP	デフォルト	デフォルト

2020 年 2 月 7 日現在

※ご加入のプランにより APN 設定情報が異なる場合があります。

※認証の際に CHAP, PAP でうまくいかない場合、"CHAP または PAP" にて設定してください。

※プロバイダーにより、ご使用いただく前に SIM カードの有効化が必要な場合があります。詳しくはプロバイダーにお問い合わせください。

※PDF、PDP ローミングの項目は、お使いのバージョンにより表示されない場合があります。表示される場合は、特に設定は不要で、デフォルトのままとしてください。

※1. 3G プランは利用できません。

※2. データ通信のみが利用可能です。

ご不明点は、<https://kb.netgear.com/ja/000038827/> をご覧ください。